

GPS lokátor pro psy - 18 dní výdrž,

IP 67

Návod k obsluze



Hlavní výhody produktu:

- Jednoduché ovládání
- Online mapový podklad

1. Obsah balení



GPS lokátor



USB kabel



Adaptér

2. Popis produktu



3. Ovládání přístroje

- Nejprve nabijte baterii po dobu 2-3 hodin. Během nabíjení bude svítit modrá dioda.
- Plné nabití je signalizováno zhasnutím modré diody.
- Pro nabíjení používejte příslušenství dodávané s přístrojem.

- Následně opatrně odšroubujte slot na SIM kartu a vložte do něj SIM. Kartu opatrně zasuňte do slotu.



2.1 Zapnutí:

Přístroj zapnete automaticky po připojení k nabíječce – rozsvítí se signalizační diody. Poté můžete lokátor odpojit a je v zapnutém stavu. Následně umístíte přístroj tak, aby měl přímý výhled na oblohu (např. na parapet okna). Přístroj se tak lépe přihlásí k GPS satelitům. Během následující 30-60 s by se přístroj měl přihlásit jak k GSM síti, tak k GPS satelitům

2.2 Vypnutí:

Pokud chcete přístroj vypnout, zašlete SMS ve tvaru **Off**. Poté diody zhasnou a přístroj je vypnut.

2.3 Význam LED diod:

Zelená dioda

Bliká rychle – Připojeno k GPRS a GSM

Bliká pomalu – není připojena na GSM

Nesvítí – zařízení je vypnuto/spací mód

Modrá dioda

Bliká rychle – Připojeno k GPS

Bliká pomalu – není připojena na GPS

Svítí – nabíjení baterie

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód

4. Autorizace telefonního čísla

Autorizace

- Na přístroji lze nastavit až 3 autorizovaná čísla (A1, B1,C1)
- Pro nastavení prvního autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného telefonu ve tvaru **A1**
- Pro nastavení druhého a třetího čísla zašlete z příslušných telefonů SMS ve tvaru **B1** či **C1**.
- V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „Set mobile number OK“.

Vymazání autorizovaného čísla

- Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru **A0**. Pro druhé a třetí je tvar **B0** respektive **C0**.

5. Získání lokace pomocí SMS

- Lokaci lze zjistit zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze autorizovaná čísla .
- Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru **loc**
- Poté Vám přijde SMS s odazem na mapy, s informací o baterii a čase „Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx
- maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998“

6. Pracovní módy

No Power saving mode

- Lokátor je stále aktivní. GPS i GSM jsou v pohotovostním režimu po celou dobu. Výdrž baterie v tomto módu dosahuje 18-24 hodin.
- Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **PS0**

Smart Power saving mode (základně nastaven)

- Po cca 5ti minutách se uspí GPS modul (svítí pouze zelená dioda). Zařízení lze probudit pohybem, SMS zprávou či zavoláním. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **PS1**.
- Výdrž baterie v tomto módu dosahuje až 3-5 dní.

Deep Sleeping mode

- Po cca 5ti minutách se uspí GPS i GSM modul (nesvítí žádná dioda). Zařízení lze probudit pohybem, SMS zprávou či zavoláním. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru **DS1**.
- Výdrž baterie v tomto módu dosahuje až 18 dní.
- Pro deaktivaci zašlete SMS ve tvaru **DS0**.

7. Funkce odposlechu

- Pokud z autorizovaného čísla zavoláte na přístroj, automaticky se aktivuje odposlech okolí přístroje. Před tím než se hovor zvedne, dá přístroj uživateli o odposlechu vědět zvukovým signálem.
- Pokud chcete odposlouchávat tajně, zašlete SMS na přístroj ve tvaru **L1**. Pro vypnutí této funkce a obnovení zvukového signálu zašlete SMS ve tvaru **L0**.

8. Další funkce

Geo – fence alarm

Pro nastavení Geo-fence alarmu zašlete SMS ve tvaru **G1,Y,Z, xxxM/KM**.

Y = 0 - funkce geo – fence je vypnutá

Y = 1 - funkce geo – fence je zapnutá

Z= 0 - lokátor opustí nastavenou zónu

Z= 1 - lokátor vstoupí do nastavené zóny

xxx – poloměr nastavené zóny 001-999

M/KM – jednotka vzdálenosti (metr/kilometr)



Příklad.

G1,1,1,100M – Geo-fence je nastaven na vystoupení ze zóny, kdy zóna má poloměr 100 metrů .

G1,1,0,006KM - Geo-fence je nastaven na vstup zóny, kdy zóna má poloměr 6 kilometrů.

Geo-fence vypnete zaslání SMS ve tvaru **G1,0**

Nastavení lokálního času

- Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru **tz+00/-00časové pásmo**.
- Př. pro středoevropské pásmo **tz+02** nebo **tz+01** dle ročního období.

Zapnutí/ vypnutí signalizačních diod

- Pokud chcete zhasnout signalizační diody, zašlete SMS ve tvaru **LED1**.
- Pro opětovnou aktivaci zašlete SMS ve tvaru **LED0**.

EMEI

- Pokud chcete zjistit EMEI a verzi Vašeho lokátoru, zašlete SMS ve tvaru **version**.

RESET

- Pro tovární nastavení (resetování), zašlete SMS ve tvaru **RESET**.

Kontrola nastavení

Pro kontrolu nastavení zašlete SMS ve tvaru **status**.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz