
Bateriová duální PTZ WiFi IP kamera Secutek SHT-SPB5-WIFI se solárním panelem

IP148




Kontakt na dodavatele:

Hrusická 2616/3,

Praha 4 -14100

1. Obsah balení



1 – Kamera

2 – Solární panel

3 – Anténa A

4 – Anténa B

5 – Držák pro solární panel


6 – Micro USB-C kabel

7 – Klíč

8 – Podložka držáku

9 – Šroubky

2. Popis produktu



1 – Solární panel

2 – Anténa B

3 – Anténa A

4 – Objektiv detekce

5 – Kamera 1 – statická

6 – Infra LED

7 – Mikrofon

8 – LED lampa

9 – Kamera 2 – otočná

10 – Infra led

11 – PIR čidlo

12 – Signalizační dioda 1

13 – Signalizační dioda 2

14 – Konektor připojení

15 – Držák solárního panelu

16 – Upevňovací šroub

17 – Tlačítko Power

18 – Reset


19 – Napájecí Micro USB-C konektor

20 – Reproduktor


21 – Slot pro micro SD kartu

3. Začátek

1 – Připojte ke kameře anténu A a B.



2 - Vložte do zařízení paměťovou kartu podle následující ilustrace.




Pozn.


Modré světlo nesvítí, červené světlo rychle bliká: Chyba čtení SIM karty

Modré světlo nesvítí, červené světlo pomalu bliká: SIM karta je načtena, chyba mobilních dat


3 – Připevněte kameru a solární panel



4 – Připojte k zařízení solární panel




5 – Připojte napájecí kabel



4. Připojení k aplikaci

a) Stáhněte si APP NIVIEW z App Store (zařízení IOS) nebo Google Play (zařízení Android).


b) Zaregistrujte se do aplikace



c) Spusťte aplikaci, klikněte vpravo nahoře na ikonku **+**



d) Zvolte možnost připojení přes WiFi



e) Zjistěte, zda červená a modrá dioda na přední straně kamery bliká střídavě. Pokud diody blikají červeně a modře stačí kliknout na „To connect“.




Pozn. Pokud indikátor střídavě nebliká mezi červenou a modrou, zkontrolujte zda je kamera zapnutá a zkontrolujte stav indikátoru SIM karty. Případně resetujte kameru.


f) Vyberte místní WiFi síť a zadejte její heslo, následně klikněte na ikonku Next.



g) Naskenujte QR kód, který je umístěn na kameře.



h) Nyní je kamera připojena a můžete ji ovládat přes aplikaci



1 – Notifikace

2 – Sdílení

3 – Stav baterie

4 – Online náhled z kamery

5 – Informace o zařízení


6 – Cloud

7 – Sdílení účtu s dalším uživatelem


8 – uživatelské centrum

9 – Seznam oznámení

i) Pro sdílení účtu s dalším uživatelem klikněte na patřičnou ikonku 



g) Zobrazení historie notifikací




5. Živý náhled kamery

Pro zobrazení živého náhledu klikněte na hlavní stránce na vybranou kameru. Poté se Vám zobrazí rozhraní živého náhledu. Zde můžete sledovat aktuální dění před kamerou nebo pomocí šipek s ní otáčet.



1 – Nastavení kamery
2 – Alarm
3 – Zobrazení přiblížení obrazu/Zoom
4 – Celá obrazovka náhledu
5 – Rozbalovací menu ovládání kamery
6 – Pořízení snímku
7 – Celá obrazovka
8 - interkom

Rozbalovací menu



1 – Stav beterie

2 – Stav připojení

3 – Ovládání PTZ


4 – Přehrání záznamů


5 – Nastavení

6 – Odejít z rozbalovacího menu

Přehrání záznamů


Klepněte na tlačítko přehrávání videa , které je umístěno v rozbalovacím menu ovládání kamery. Vyberte přehrávání z paměťové karty. Poté můžete vybrat záznam z časové osy a přehrát jej.





PTZ

Klepněte na tlačítko PTZ , které je umístěno v rozbalovacím menu ovládání kamery.



1 – ovládání otáčení kamery


2 – nahrávání záznamů na micro SD kartu

3 – vytvoření snímku, který je uložen do telefonu

4 - interkom

Rychlé nastavení kamery

Klepněte na tlačítko nastavení , které je umístěno v rozbalovacím menu ovládání kamery. Poté můžete nastavit parametry kamery.



Indicator – Aktivace/dekatice signaličních diod

Hang upside down mode – přetočení obrazu

Human tracking – sledování osob

Human indicator – označení osoby

Anti-flicker – 50hz/60hz

Event push – notifikace


Low battery push – oznámení slabé baterie

Intercom volume – hlasitost interkomu

Motion detection – nastavení detekce

6. Podrobné nastavení

Pro podrobné nastavení klikněte na ikonku ozubeného kola (viz obr.)



Nastavení micro SD karty

V tomto nastavení můžete, zjistit stav micro SD karty a případně ji naformátovat.



Nastavení notifikací

Pro nastavení notifikace na nízký stav baterie či detekce pohybu vyberte záložku Push.



Nastavení detekce pohybu

Pro nastavení detekce pohybu vyberte záložku detection.




Nastavení napájení

Kliknutím vstoupíte do správy napájení. Zde je možné vybrat ideální režim podle prostředí a potřeb uživatele, který dokáže lépe řídit využití baterie.



Nastavení obrazu a alarmu

Pro nastavení obrazu a alarmu klikněte na záložku Acousto-optic.



1 – Nastavení nočního přísvitu

2 – V noci svítí světlo kamery

3 – V noci, když kolem prochází člověk, světla kamery blikají a jsou doprovázena alarmem.

4 – Celodenní režim alarmu



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.