Bezdrátový videozvonek Secutek STZ-DB005

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- Venkovní jednotka
- Vnitřní jednotka
- 12V adaptér
- Napájecí kabel + USB adaptér
- Bezdrátový obvod pro odemykání
- Dálkový ovladač
- Šrouby
- 2x Baterie
- Oboustranná lepící páska


2. Popis zařízení




1. Anténa
2. Displej
3. Reproduktor vnitřní jednotky
4. Tlačítko pořízení snímku
5. Přepínač zapnutí/vypnutí
6. Diody
7. Nabíjecí konektor vnitřní jednotky
8. Navigační tlačítka
9. Tlačítko hovoru
10. Tlačítko zámku
11. Tlačítko monitoru
12. Mikrofon vnitřní jednotky
13. Stojánek
14. Slot na baterii vnitřní jednotky
15. Mikrofon venkovní jednotky
16. Čočka kamery
17. Infračervené diody
18. Tlačítko zvonku
19. Reproduktor venkovní jednotky
20. Slot na baterii venkovní jednotky
21. Párovací tlačítko
22. Nabíjecí konektor venkovní jednotky

3. Zapojení venkovní jednotky

a) Pro instalaci na zeď použijte přiloženou oboustrannou lepící pásku. Nalepte pásku na záda krytu venkovní jednotky, venkovní jednotku vložte do krytu a utáhněte šroubem.




b) Zadní kryt přišroubujte k venkovní zdi. Venkovní jednotku vložte do krytu a utáhněte šroubem.



4. Zapojení zámků s venkovní jednotkou

Zapojení zámku s bezdrátovým odemykacím obvodem



TIP: Vzdálenost mezi obvodem bezdrátového odemykání a venkovní jednotkou by měla být do 10m, aby mohl obvod bezdrátového odemykání obdržet příkaz k odemknutí. Stiskem tlačítka na dálkovém ovládači odemknete zámek. Vzdálenost jednotky bezdrátového odemykání a ovladačem by měla být do 10m.

Spárování bezdrátového odemykacího obvodu s venkovní jednotkou

Připojte odemykací obvod, vnější a vnitřní jednotku ke zdroji napájení/baterii. Nejprve stiskněte párovací tlačítko na odemykacím obvodu – dioda jednou blikne. Následně stiskněte tlačítko odemykání na vnitřní jednotce v režimu hovoru – dioda bude nepřetržitě blikat. Opět stiskněte párovací tlačítko na odemykacím obvodu – dioda přestane blikat. Nakonec stiskněte tlačítko odemykání na vnitřní jednotce v režimu hovoru – dioda bude 3s blikat - to znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Spárování dálkového ovladače s bezdrátovým odemykacím obvodem

Ujistěte se, že odemykací obvod je připojen ke zdroji napájení. Stiskněte párovací tlačítko na odemykacím obvodu – dioda jednou blikne. Následně stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovladači – dioda bude nepřetržitě blikat. Opět stiskněte párovací tlačítko na odemykacím obvodu – blikání se zastaví. Stiskněte odemykací tlačítko na dálkovém ovladači – dioda několikrát zabliká – to znamená, že párování proběhlo úspěšně.

Spárování venkovní jednotky s vnitřní jednotkou

Připojte vnější a vnitřní jednotku ke zdroji napájení/baterii. Na vnitřní jednotce stiskněte zároveň tlačítka monitoru a odemykání – na displeji se zobrazí nápis Ver7 1v1 Pairing. Následně stiskněte a držte párovací tlačítko na venkovní jednotce, dokud dioda nezačne blikat. V případě, že párování proběhlo úspěšně, na displeji vnitřní jednotky uvidíte náhled živého přenosu.

5. Funkce a nastavení zvonku

a) Nastavení datumu a času

Pokud je vnitřní jednotka zapnuta, podržte tlačítko zamykání – datum a čas se označí. Následně je možné pomocí navigačních tlačítek měnit datum a čas.

b) Nastavení melodie a hlasitosti

Melodii vyberete pomocí navigačního tlačítka „vpravo“. Po volbě konkrétní melodie je možné pomocí navigačního tlačítka „vlevo“ zvolit její hlasitost. (Výběr ze 2 možností hlasitosti)

c) Nastavení hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti hovoru přejděte do režimu hovoru pomocí tlačítka hovoru na vnitřní jednotce. V režimu hovoru následně měníte jeho hlasitost (0-7) pomocí navigačních tlačítek „vpravo“ a „vlevo“.

d) Nastavení jasu

Pro nastavení hlasitosti hovoru přejděte do režimu hovoru pomocí tlačítka hovoru na vnitřní jednotce. V režimu hovoru následně měníte jas (0-7) pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“.

e) Hovor a odemykání

V případě stisknutí tlačítka zvonku na venkovní jednotce, uslyšíte na vnitřní jednotce melodii zvonku. Po stisknutí tlačítka hovoru je možné komunikovat s protistranou – platí pro venkovní i vnitřní jednotku. Pro odemknutí zámku následně stiskněte tlačítko odemykání na vnitřní jednotce. Pro zhasnutí obrazovky 2x stiskněte tlačítko monitoru nebo počkejte 30s – monitor se sám vypne.

f) Monitor

V případě, že vnitřní jednotka neznamená příchozí zvonění, nachází se ve standby režimu. Pro probuzení displeje použijte tlačítko monitoru na vnitřní jednotce – displej se rozsvítí. Pokud při rozsvíceném displeji stisknete opětovaně tlačítko monitoru, monitor se nebude automaticky uspávat po 30s. Dalším stiskem tlačítka monitoru monitor uspíte.

g) **Pořízení snímků**
Pokud se monitor nachází v režimu živého náhledu, je možné pořizovat snímky obrazovky po stisknutí tlačítka pořízení snímku na vnitřní jednotce. V případě zaplnění paměti budou jednotlivé snímky přepisovány podle data od nejstaršího.

h) **Prohlížení snímků**
Pro zpětné prohlížení pořízených snímků v režimu živého náhledu stiskněte navigační tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“ – zobrazí se pořízené snímky. Pomocí navigačních tlačítek „nahoru“ a „dolů“ lze mezi snímky listovat.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.