Dálkové ovládání ke kameře Zetta ZIR32

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz


1. <u>Připojení kabelu přijímače dálkového ovládání</u>
   Otevřete oranžovou skříňku přijímače a zapojte čtyřvodičový kabel tak, jak je znázorněno níže.




2. Připojení ke kameře Zetta ZIR32

Otevřete kryt šroubu a připojte 4-vodičový kabel tak, jak je znázorněno níže.

Umístění



Rozdělení Pinů



Pin 1: 2.8V, 100mA (max) Power out
Pin 2: Ground (uzemění)
Pin 3: ZIR32 Trigger in+
Pin 4: ZIR32 Trigger in-
Pin 5: ZIR32 Trigger out+
Pin 6: ZIR32 Trigger out- (Ground)

Barva kabelu	ZIR32 pinový konektor
Červená	1 (Power Out)
Černá	2 (Ground)
Žlutá	3 (ZIR32 Trigger in+)
Zelená	4 (ZIR32 Trigger in-)



3. Přepněte posuvný spínač ZIR32 doprava pod ikonu ozubeného kola (vlastní poloha)

4. Stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „Zetta Widget“ http://www.zetta.com.hk/index.php/supports/downloads

5. V aplikaci deaktivujte všechny ostatní spouštěče a nastavte "Ext-Trigger in Type contact" na "Normal Open" a stiskněte "Sync Settings to DVR"

6. Bezpečně vysuňte 2 vyměnitelné jednotky z počítače

7. Testování: Do ZIR32 vložte kartu microSD s zformátovanou na FAT32 a zapněte kameru Zetta ZIR32. Počkejte, až začne blikat zelená LED dioda a pak zhasne. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko "ON" na dálkovém ovladači, kamera ZIR32 by se měla vzbudit a zelené světlo začít blikat. To znamená, že ZIR32 nahrává.

8. Pro volbu spouštěcího režimu v přijímači připojte J2 k GND nebo VDD.

   • GND: Neustále vysílá signál do ZIR32 a ZIR32 nepřetržitě zaznamenává, dokud se nestiskne tlačítko OFF.

   • VDD: ZIR32 vysílá signál na ZIR32 pouze po dobu 10 sekund. ZIR32 bude nahrávat po dobu 2 minut a poté se opět přepne do pohotovostního režimu.

9. Spárování s dalšími zařízeními společnosti Zetta:

a) Stiskněte jednou spínač KEY v přijímači, aby se spároval s jinými vysílači (např. PIR tepelný senzor, dveřní senzor)
b) LED dioda bude svítit
c) Stiskněte jednou tlačítko spouště, aby přijímač naimportoval kód z vysílače
d) Pokud přijímač získá signál, kontrolka LED zhasne
e) k jednomu přijímači lze připojit maximálně 4 vysílače (zařízení). Pro přidání dalšího zařízení je zapotřebí vymazat celou paměť uloženou v přijímači stisknutím tlačítka KEY po dobu delší než 5 sekund. LED dioda zabliká třikrát, což znamená, že je paměť vymazána.

Specifikace:

Skladovací teplota:	0 až 45 ° C (32 až 113 ° F)
Provozní teplota:	0 až 45 ° C (32 až 113 ° F)
Typ baterie typu vysílače:	2 x CR2016
Pohotovostní proud vysílače:	0uA
Vstupní napětí přijímače:	2,8V
Příkon pro záložní přijímač:	2,7 mA
Doba pohotovosti ZIR32 (interní 2400 mAh baterií):	30 dní
Vzdálenost RF:	80 metrů (250 stop)
Frekvence RF:	433 MHz
Kód dálkového ovládání:	2262



Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Špionážní minikamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz