# Dětské hodinky s GPS lokátorem KT12 4G

**Návod k obsluze**




**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

# Podrobný manuál


## 1. Obsah balení


- Uživatelský manuál
- Hodinky
- Šroubováček
- Náhradní šroubky
- Nabíječka


## 2. Popis zařízení




## 3. Menu hodinek




- Kontakty – seznam telefonních kontaktů
- Telefon – uskutečnění hovoru
- Video hovor – uskutečnění video hovoru
- Chat
- Kamera – pořízení fotografii
- Galerie – galerie pořízených fotografii

- Nastavení – zde nastavíte vyzváněcí tony, jas obrazovky, jazyk, připojení k wi-fi síti, výběr tapety obrazovky, nastavení datumu a času a tovární nastavení
- Kroky – počet ušlých kroků
- Přátelé – pro spojení s přáteli podržte dvoje hodinky vedle sebe, přátele se rozsvítí. Hodinky podporují až 4 přátelé, můžete si mezi sebou posílat obrázky a chatovat spolu. Přítele vymažete dlouhým stisknutím na ikonu přátele.

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda do přístroje vkládáte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a aktivními mobilními daty.

## 4. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „SeTracker2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód,


b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Registrační ID/QR kód naleznete na spodní straně zařízení,




c) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.

## 5. Průvodce funkcí


a) SOS – tísňové volání: SOS volání provedete dlouhým stisknutím ON/OFF - SOS tlačítka. Zařízení automaticky vytočí přednastavené telefonní číslo, pokud nikdo na hovor neodpoví, vytočí zařízení další přednastavené čísla. Všechny přednastavená čísla vytočí zařízení 2x. Čísla pro SOS volání si můžete přednastavit v mobilní aplikaci,



b) Monitorování: otevřete v mobilní aplikaci monitorování a zadejte číslo mobilního telefonu, po potvrzení bude telefonní číslo automaticky přijato. Po vytočení telefonního čísla uslyšíte hlasy/zvuky kolem zařízení – uživatel zařízení vás neslyší,

c) Pracovní režim: zařízení disponuje 3 pracovními režimy:


1) Sledovací režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 minutu,
2) Normální režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každých 10 minut,
3) Úsporný režim: zařízení bude aktualizovat informace o poloze každou 1 hodinu.




**TIP:** Pracovní režim si můžete změnit v mobilní aplikaci.

d) SMS upozornění:


1) **Slabá baterie**: klesne-li kapacita baterie zařízení pod 20%, zašle zařízení upozornění do mobilní aplikace,
2) **SOS zpráva:** vyšle-li uživatel SOS hovor, ale příjemce hovor nepřijímá, zašle mu zařízení SMS zprávu s lokací zařízení



e) Historická stopa: pomocí mobilní aplikace, můžete kontrolovat historii lokací až 3 měsíce zpět,



f) GEO – Plot: v mobilní aplikaci si můžete nastavit tzv. plot. Po zadání zeměpisné šířky a délky si nastavíte v mapě oblast, ve které se může zařízení pohybovat. Jakmile se zařízení ocitne mimo vyhrazenou oblast, obdržíte upozornění do mobilní aplikace,



**TIP:** Doba zasílaní upozornění je závislé na pracovním režimu.

g) Telefonní seznam: do zařízení můžete uložit pomocí mobilní aplikace až 10 telefonních čísel,
h) Čas a datum: čas a datum se aktualizuje automaticky

## 6. Specifikace

| | |
|---|---|
| Hmotnost zařízení | 200g |
| Rozměry zařízení | 50 x 40 x 12 mm |
| Rozlišení displeje | 240x240 |
| Baterie | 730mAh |
| Podporovaný operační systém | Android / IOS |



## 7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.