Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce


1) Pro nabíjení zařízení, připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC nebo k napájecímu adaptéru,
2) Otočíte-li přepínač nahrávání do polohy „ **-** “ začne zařízení, cca po 5 vteřinách automaticky nepřetržitě nahrávat,
3) Otočíte-li přepínač nahrávání do polohy „ **.** “ začne zařízení, cca po 5 vteřinách automaticky nahrávat v režimu „**ovládání hlasem**“. Pokud zařízení nezaznamená jakýkoli zvuk déle než 1 minutu, zapne se pohotovostní režim a zařízení přestane nahrávat. Jakmile se opět jakýkoli zvuk zařízení spustí automaticky nahrávání,
4) Otočíte-li přepínač nahrávání do středu, nahrávání se zastaví a záznamy se uloží. Nahrané soubory naleznete ve složce VOICE ve formátu MP3.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Rekordér
- USB kabel


2. Popis produktu



a) USB vstup pro externí nabíjení
b) USB vstup
c) Stav baterie
d) LED dioda baterie
e) LED dioda nahrávání
f) Mikrofon
g) Přepínač nahrávání


3. Nabíjení

Zařízení disponuje vestavěnou nabíjecí baterii.
Pro nabíjení zařízení, připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC nebo k napájecímu adaptéru. Po připojení se na zařízení rozsvítí LED dioda baterie, LED diody budou svítí dle nabití kapacity baterie.



4. Signalizace baterie


Stav baterie zkontrolujete stisknutím tlačítka „**stav baterie**“ - rozsvítí se LED dioda po dobu 20 vteřin.




5. Nastavení

Nastavení datumu a času

1) Připojte zařízení k PC a nainstalujte program „**Time Setup**“, který naleznete v interní paměti zařízení,




2) Po otevření programu, se čas a datum automaticky nastaví podle vašeho PC, pro uložení do zařízení stiskněte tlačítko start.



TIP: Dojde-li k úplnému vybití baterie, nastavení se vymaže a je potřeba jej provést znovu.

Nastavení kvality zvuku


Kvalitu zvuku nastavíte v programu „**Time Setup**“. Změnu provedete v kolonce **„Mode (Record Quality)“**.



Nastavení hlasitosti aktivace zvukem

Hlasitost zvuku, který spustí nahrávání nastavíte v programu „**Time Setup**“. Změnu provedete v kolonce **„SVOS Level“.**

VOS Level				
-2	-1	0	+1	+2
Hlasitý	...	Základní	...	Tichý




6. Nahrávání

Otočíte-li přepínač nahrávání do polohy „ **-** “ začne zařízení, cca po 5 vteřinách automaticky nepřetržitě nahrávat.

Otočíte-li přepínač nahrávání do polohy „ **.** “ začne zařízení, cca po 5 vteřinách automaticky nahrávat v režimu „**ovládání hlasem**“. Pokud zařízení nezaznamená jakýkoli zvuk déle než 1 minutu, zapne se pohotovostní režim a zařízení přestane nahrávat. Jakmile se opět jakýkoli zvuk zařízení spustí automaticky nahrávání.

Otočíte-li přepínač nahrávání do středu, nahrávání se zastaví a záznamy se uloží. Nahrané soubory naleznete ve složce VOICE ve formátu MP3.



Zařízení také umožňuje dlouhý interval nahrávání. Pro dlouhé nahrávání je zapotřebí připojit zařízení pomocí UBS portu k PC nebo napájecímu adaptéru. Po dobu nahrávání bude LED dioda blikat v intervalu 5 sekund.

7. Specifikace

Paměť		8GB	16GB	32GB
Doba záznamu	XHQ	144h	288h	576h
	HQ	288h	576h	1152h
Maximální počet nahrávek		9,999		
Baterie		3.7V, Li-Polymer 230mAh		
Délka nabíjení		AC adaptér - 3h/PC - 5h		
Výdrž baterie		HQ – až 12dní / XHQ – až 14dní / pohotovostní režim – až 150dní		
Rozměry zařízení		93x27x23mm		
Hmotnost zařízení		75g		



8. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie *Digitální diktafony*

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz