Domácí alarm Secutek SWD-M3GN s GSM modulem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125


Podrobný manuál


1. Obsah balení

- Jednotka alarmu
- PIR senzor
- Siréna
- 2x dálkový ovladač
- Snímač otevřených dveří
- Napájení
- Držák a šrouby

2. Popis zařízení

Alarm (hlavní jednotka)






1. Tlačítko odemčení
2. Tlačítko zamčení
3. Displej
4. Domovské tlačítko
5. Tlačítko SOS
6. Klávesnice


7. Držák s pojistkou proti odcizení
8. Slot na SIM kartu
9. Konektor na sirénu
10. Nabíjecí konektor
11. Přepínač zapnutí / vypnutí
12. Reproduktor

PIR senzor



13. Baterie
14. PIR čidlo
15. Držák
16. Tlačítko zapnutí / vypnutí

Dveřní senzor



17. Tlačítko zapnutí / vypnutí
18. Konektor nabíjení
19. SOS tlačítko
20. Magnetické čidlo
21. LED dioda

Dálkové ovládání



22. Tlačítko zamknutí
23. Domovské tlačítko
24. Tlačítko zamknutí
25. SOS tlačítko

Siréna



26. Siréna
27. Jack konektor pro připojení k jednotce

3. Rychlý start

1) Do alarmu vložte SIM kartu s dostatečným kreditem a vypnutým PIN kódem.


2) K alarmu připojte napájecí adaptér nebo využijte vestavěnou dobíjecí baterii.

3) Přepněte přepínač zapnutí/vypnutí do polohy ON.

4) Umístěte jednotku na místo s dobrým GSM signálem. Ujistěte se, že jednotka je mimo dosah kovových předmětů a domácích spotřebičů, které by mohly způsobovat vysokofrekvenční rušení.

4. Nastavení alarmu

Pro vstup do nastavení nejdříve odemkněte jednotku zadáním 6-ti místného hesla (defaultně: 123456) alarmu a potvrďte tlačítkem odemknutí. Alarm se přepne do režimu Arm. Následně zadejte 6-ti místné heslo pro vstup do nastavení (defaultně: 123123) a potvrďte tlačítkem # na klávesnici. Jednotka pípne a zobrazí se menu nastavení.



Přidání dálkového ovládání


Tento alarm podporuje přidání maximálně 9ti dálkových ovladačů. V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Remote Control** a potvrďte tlačítkem #. Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) přidávaného ovladače a spusťte párování stisknutím tlačítka # na příkazu **PAIR** (pomocí tlačítek 2 a 8). Spustí se režim párování, během kterého stiskněte některé z tlačítek na ovladači. V případě úspěšného spárování se ozve “Pairing completed“ a na displeji se objeví “Save?“. Potvrďte tlačítkem #. Ovladač je úspěšně přidán.



Mazání dálkového ovládání

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Remote Control** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) ovladače, který chcete odstranit a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Delete** (pomocí tlačítek 2 a 8). Zvolený ovladač bude odstraněn a na displeji se objeví “Delete OK“. Potvrďte tlačítkem #.



Přidání bezdrátových senzorů


Tento alarm podporuje přidání maximálně 10ti bezdrátových senzorů. V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Zone** a potvrďte tlačítkem #. Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) přidávaného senzoru (zóny) a spusťte párování stisknutím tlačítka # na příkazu **PAIR** (pomocí tlačítek 2 a 8). Spustí se režim párování, během kterého zapněte přidávaný senzor. V případě úspěšného spárování alarm 2x pípne a na displeji se objeví “Save?“. Potvrďte tlačítkem #. Senzor je úspěšně přidán.



Mazání bezdrátových senzorů

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Zone** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) senzoru, který chcete odstranit a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Delete** (pomocí tlačítek 2 a 8). Zvolený senzor bude odstraněn a na displeji se objeví “Delete OK“. Potvrďte tlačítkem #.





Výjimky poplachu v konkrétních režimech


Alarm senzorů se ve výchozím stavu spouští v případě uzamčení jednotky. Někdy ovšem můžete potřebovat, aby některé senzory v konkrétních režimech zůstávaly vypnuty nebo naopak. Např. potřebujete, aby jeden PIR senzor fungoval v režimu Home, ale nepracoval v režimu ARM. Nastavte proto Home jako Enabled a ARM jako Disable.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Zone** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) senzoru a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Home/Arm/Disarm** (pomocí tlačítek 2 a 8). Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto









Nastavení doby sirény pro konkrétní senzor

V případě alarmu bude spuštěna siréna alarmu po dobu 3min ve výchozím nastavení. Délku houkání sirény lze úplně zakázat (Disable) nebo změnit od 1 do 5 min.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Zone** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) senzoru a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Siren:Xmin** (pomocí tlačítek 2 a 8). Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #.







Zapnutí / Vypnutí prodlevy spuštění alarmu konkrétního senzoru


V případě zapnutí prodlevy spuštění alarmu bude siréna spuštěna se zpožděním, až po předem nastavené prodlevě. Ve výchozím nastavení je prodleva sirény vypnuta. Konkrétní dobu prodlevy lze nastavit podle bodu **Nastavení prodlevy poplachu**.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Zone** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) senzoru a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Delay** (pomocí tlačítek 2 a 8).. Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto








Přidání telefonních čísel pro volání

Tento alarm podporuje přidání maximálně 4 telefonních čísel pro volání. V případě alarmu budou telefonicky kontaktována tato čísla. V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Phone Number** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) kontaktu a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **No Number** (pomocí tlačítek 2 a 8). Pro nastavení telefonního čísla stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nové telefonní číslo. Nový kontakt uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Mazání telefonních čísel pro volání

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Phone Number** a potvrďte tlačítkem #.


Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) kontaktu, který chcete odstranit a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Delete** (pomocí tlačítek 2 a 8). Zvolený kontakt bude odstraněn a na displeji se objeví “Delete OK“. Potvrďte tlačítkem #.



Přidání telefonních čísel pro SMS

Tento alarm podporuje přidání maximálně 3 telefonních čísel pro SMS. V případě alarmu bude na tato čísla zasláno SMS upozornění. V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **SMS Number** a potvrďte tlačítkem #.

Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) kontaktu a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **No Number** (pomocí tlačítek 2 a 8). Pro nastavení telefonního čísla stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nové telefonní číslo. Nový kontakt uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Mazání telefonních čísel pro SMS

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **SMS Number** a potvrďte tlačítkem #.


Následně zvolte pořadové číslo (pomocí tlačítek 4 a 6) kontaktu, který chcete odstranit a potvrďte stisknutím tlačítka # na příkazu **Delete** (pomocí tlačítek 2 a 8). Zvolený kontakt bude odstraněn a na displeji se objeví “Delete OK“. Potvrďte tlačítkem #.



Nastavení datumu

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Time** a potvrďte tlačítkem #.


Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Date** (zobrazí se aktuálně nastavené datum). Pro změnu datumu stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nové datum. Nové datum uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Nastavení času

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Time** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Time** (zobrazí se aktuálně nastavený čas). Pro změnu času stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nový čas. Nové čas uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Nastavení plánovaného uzamčení

Po tomto nastavení se aktivuje zamčení jednotky v předem nastavený čas.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Time** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Timely Arm**. Pro nastavení času (pomocí tlačítek 2 a 8) přejděte na možnost **No Time**, stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nový čas. Nové čas uložíte opět stisknutím tlačítka #. Disable = vypnuto.



Nastavení plánovaného odemčení

Po tomto nastavení se aktivuje odemčení jednotky v předem nastavený čas.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Time** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Timely disarm**. Pro nastavení času (pomocí tlačítek 2 a 8) přejděte na možnost **No Time**, stiskněte tlačítko # a

následně pomocí klávesnice zadejte nový čas. Nové čas uložíte opět stisknutím tlačítka #. Disable = vypnuto.



Nastavení nahrávání zvukové stopy

Jednotka umožňuje nahrát 10-ti vteřinovou zvukovou stopu. V případě alarmu systém zavolá na nastavené číslo a přehraje tuto nahrávku.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Recording** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 2 a 8) vyberte možnost **Start** a potvrďte tlačítkem #. Začne nahrávání.



Přehrávání nahrané zvukové stopy

Jednotka umožňuje přehrát nahranou 10-ti vteřinovou zvukovou stopu.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Recording** a potvrďte tlačítkem #.


Následně (pomocí tlačítek 2 a 8) vyberte možnost **Play** a potvrďte tlačítkem #. Nahrávka se přehraje.



Nastavení hesla odemykání

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Operate PWD** (zobrazí se aktuální heslo pro odemykání). Pro změnu hesla stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nové heslo. Nové heslo uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Nastavení hesla pro přístup do menu

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **ProgramPWD** (zobrazí se aktuální heslo pro přístup do menu). Pro změnu hesla stiskněte tlačítko # a následně zadejte nové heslo. Nové heslo uložíte opět stisknutím tlačítka #.



V případě zapomenutí hesla a uzamčení alarmu zadejte následující kombinaci pro obnovení původních hesel: 95175308246 a potvrďte tlačítkem #.

Nastavení doby prodlevy uzamčení jednotky alarmu

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Delay arm**. Pro změnu doby prodlevy stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nový čas (sekundy). Nové nastavení uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Nastavení doby prodlevy poplachu

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Delay alarm**. Pro změnu doby prodlevy stiskněte tlačítko # a následně pomocí klávesnice zadejte nový čas (sekundy). Nové nastavení uložíte opět stisknutím tlačítka #.



Zapnutí / Vypnutí zvuků alarmu

V případě zapnutí zvuků alarmu bude stisk kláves na klávesnici doprovázen zvukovým signálem a při odemčení a zamčení alarmu budete upozorněni na aktuální stav hlasovou stopou. V opačném případě budou zvuky vypnuty a alarm bude přepnut do tichého režimu.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Voice Prompt**. Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto



Zapnutí / Vypnutí zvuku sirény při odemknutí / zamknutí alarmu dálkovým ovladačem

V případě zapnutí této funkce budete v případě zamknutí / odemknutí alarmu pomocí dálkového ovladače vždy informováni krátkým pípnutím sirény. Tato funkce je ve výchozím stavu vypnuta. Toto nastavení funguje pouze s drátovými sirénami.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Siren Prompt**. Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto



Zapnutí / Vypnutí podsvícení displeje

V případě zapnutí podsvícení displeje nebude docházet k vypínání podsvícení displeje. V opačném případě displej v případě neaktivity zhasne.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Backlight On**. Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto



Zapnutí / Vypnutí zasílání SMS při odemknutí / zamknutí alarmu

V případě zapnutí této funkce vždy, když uživatel zamkne / odemkne jednotku alarmu, bude na všechna nastavená telefonní čísla (SMS Number) zasláno upozornění o změně stavu jednotky.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.

Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **ArmDisarmSMS**. Pro změnu aktuálního nastavení stiskněte tlačítko #. Enable=zapnuto, Disable=vypnuto





Tovární nastavení


V případě, že se zařízení chová nestandardně, je doporučeno jej resetovat.

V hlavním menu (pomocí tlačítek 4 a 6) vyhledejte položku **Settings** a potvrďte tlačítkem #.


Následně (pomocí tlačítek 4 a 6) vyberte možnost **Factory Setting**. Pro uvedení zařízení do továrního nastavení stiskněte tlačítko # a vyčkejte, dokud se zařízení nerestartuje.









Away Arm (Tlačítko zamčení)
Tento mód je určen pro případ, kdy se nenacházíte doma. Všechny senzory budou aktivní. Pro aktivaci tohoto režimu stiskněte tlačítko zamčení na alarmu nebo dálkovém ovladači. Alarm přejde do režimu Away Arm po nastavené prodlevě.



Home Arm (Domovské tlačítko)
Tento mód je určen pro případ, že se nacházíte doma. Některé senzory budou z bezpečnostních důvodů zapnuty (např. senzory dveří, oken, balkónů atd…), naopak některé senzory budou vypnuty (např. senzory v hale), aby se majitel objektu mohl pohybovat uvnitř objektu. Pro aktivaci tohoto režimu stiskněte domácí tlačítko na alarmu nebo dálkovém ovladači.



Disarm (Tlačítko odemčení)
Tento mód deaktivuje alarm. Spuštěny budou pouze senzory, které jsou přiřazeny do 24 Hours Zone. Pro aktivaci tohoto režimu vyťukejte heslo a stiskněte tlačítko odemčení na alarmu nebo stiskněte tlačítko odemčení dálkovém ovladači.



SOS (Tlačítko SOS)
Někdy může dojít k nehodě, např. požáru, vloupání, úrazu atd… Stiskněte tlačítko SOS na klávesnici alarmu nebo dálkovém ovladači a jednotka automaticky alarmuje a zavolá na přednastavená čísla.

Ovládání pomocí SMS

Funkce	SMS příkaz	SMS odpověď
Zamčení	123456#1#	SMS Setting success
Odemčení	123456#2#	SMS Setting success
Stav	123456#3#	Systém status

- 123456 = defaultní heslo

SMS upozornění

Typ alarmu	SMS
SOS	SOS Alarm
Alarm konkrétního senzoru	(00-09) Zone Alarm
Nízká výdrž baterie	Zone Low Power!
Manipulace s jednotkou	Zone Tamper Alarm!
Napájení odpojeno	Power charger off
Napájení připojeno	Power charger on



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.