Elektrická krabice s Wi-Fi HD kamerou, IP

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.


Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje


1.1 Zobrazení a popis zařízení





1. 37 WH baterie a slot na SD kartu (uvnitř)
2. Mikrofon
3. PIR čidlo
4. Kamera
5. Montážní otvor
6. Otvory pro odvod tepla

1.2 Obsah balení



1. Hlavní zařízení
2. 2x šroubek
3. 12V 1A nabíjecí adaptér
4. Manuál v angličtině

2. Rychlý start

- Odšroubujte vrchní kryt a vložte do zařízení SD kartu.
- Zapněte zařízení přepínačem nacházejícím se pod slotem na SD kartu.
- Vyčkejte několik minut, než zařízení začne vysílat Wi-Fi signál.
- Dále postupujte podle návodu na aplikaci EZ-SEE nacházející se v přiložených souborech u zařízení.

3. Podrobný návod

3.1 Vložení SD karty



1. Odšroubujte vrchní kryt.
2. Po levé straně zařízení naleznete slot na MicroSD kartu.
3. Kartu, která může mít až 64 GB vložte tak, aby se zacvakla a nevypadávala.

3.2 Zapnutí zařízení

1. Pod slotem na SD kartu naleznete přepínač na zapnutí/ vypnutí zařízení.
2. Pokud přesunete přepínač do vrchní polohy, zařízení se zapne.

Pozn: Před prvním zapnutím doporučujeme produkt plně nabít (cca. 10 hodin)

3.3 Připojení ke kameře přes mobilní aplikaci

1. Po zapnutí vyčkejte několik minut, než se zařízení plně načte a začne vysílat Wi-Fi signál.
2. Dále pokračujte dle návodu k aplikaci EZ-SEE, který naleznete na našich stránkách u zařízení v přiložených souborech.

3.4 Nabíjení zařízení

1. Pro nabití zařízení zapojte napájecí adaptér do elektřiny a z druhé strany do zařízení
2. K využívání zařízení není nutné mít nabitou baterii, zařízení samostatně funguje i bez baterie. Je však nutné mít zařízení připojené ke zdroji elektřiny.

Pozn: K nabíjení vždy využívejte originálně dodané příslušenství. V opačném případě se vystavujete nebezpečí poškození zařízení.

3.5 Přenos souborů do PC

1. Pokud v zařízení máte SD kartu, můžete na ni nahrávat soubory a následně přenést do PC.
2. Vyjměte SD kartu ze zařízení a pomoci adaptéru ji vložte do PC, či jiného zařízení, kde chcete soubory prohlížet.
3. Na SD kartě naleznete video soubory pojmenované ve tvaru rok-měsíc-den čas
4. S SD kartou můžete pracovat jako s jakýmkoliv jiným USB zařízení. Soubory můžete přehrávat, kopírovat, či mazat.

4. Specifikace

Rozlišení:	HD / D1
Úhel pohledu:	140°
Formát videa:	AVI
Počet snímků:	15 FPS
Rozměry:	108x108x55,5 mm
Maximální kapacita SD karty:	64 GB

4.1 Doba nahrávání

Rozlišení	Počet snímků	1 GB (hodin)	8 GB	16 GB	32 GB	64 GB
HD	15 FPS	1,35	10,8	21,6	43,2	86,4
D1	15 FPS	1,96	15,68	31,36	62,72	125,44

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Do zařízení jsem vložil kompatibilní kartu, ale přesto se na ni záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“

Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu. Název Wi-Fi sítě by měl obsahovat pouze znaky anglické abecedy (bez háčků, čárek) a čísla.

Pozn. Pro snadnější připojení k aplikaci EZ-SEE můžete využít oficiální návod výrobce: https://www.youtube.com/watch?v=cuHr31YViSo

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie WiFi IP kamery.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.