Fotopast HT-002AA

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

Podrobný manuál

1. Obsah balení


- CD manuál
- USB kabel
- AC adaptér
- AV kabel
- Popruh
- Lovecká kamera

2. Popis produktu

1) Indikátor testu
2) Indikátor baterie 3) Infračervený blesk
4) PIR
5) Objektiv 6) Patice
7) Zámek patice



1) LCD displej 2) ON/OFF
3) Spínač vzdálenosti
4) Přepínač nabídky
5) Zachycení snímků/videa
6) Přepínač výběru
7) Baterie
8) SD karta
9) USB vstup
10) TV výstup



Displej



3. Zapojení zařízení

a) Vložte do zařízení baterie a SD kartu,
b) Posunutím přepínač napájení z polohy OFF (Vypnuto) na Test (pro nastavení) a poté do polohy ON, (Zapnuto) zařízení se zapne. (Neposouvejte vypínač napájení z polohy OFF do polohy ON). Po zapnutí zařízení začne blikat po dobu 15 vteřin červená LED dioda pohybu a poté zhasne. Doba 15 vteřin je čas vyrovnávací paměti před automatickým zachycením fotografií nebo videí, např. pro zavření a zamykání spodního krytu, nebo upevnění fotoaparátu na strom,
c) V režimu ON zařízení pořizuje snímky nebo videozáznamy automaticky podle výchozích nastavení, nebo předchozích vlastních nastavení. Zařízení má funkci nahrávání zvuku, takže zvuk bude během nahrávání videa vložen do videoklipu,
d) V poloze Test se zařízení automaticky vypne po 3 minutách nečinnosti, opět se zapne, zaznamená-li jakoukoli detekcí pohybu.

Vyhněte se teplotním a pohybovým vlivům, které by mohly být chápány jako zvířata nebo lidé, například stromy vystavené přímému slunečnímu světlu po většinu dne nebo jakéhokoli jiného zdroje tepla. Mohou způsobit nesprávnou funkci snímání.

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

4. Zobrazení snímků a video nahrávek

Existují dva způsoby zobrazení nahraných obrázků nebo videí:
a) Pomocí LCD obrazovky na zařízení,
b) Pomocí AV kabelu na TV.

Otočte přepínačem doprava pro zobrazení snímků, zobrazí se nejnovější obraz na obrazovce LCD na zařízení nebo na TV. Stiskněte UP pro zobrazení předchozího snímku a stiskněte tlačítko DOWN pro další.

5. Nastavení

Chcete-li zobrazit nabídku nastavení zařízení, stiskněte tlačítko MENU v režimu TEST. Nabídka nastavení se zobrazí na displeji LCD na fotoaparátu nebo na externím televizním monitoru.

Video nastavení






Foto nastavení



Systémové nastavení



Výchozí nastavení

Nastavení	Výchozí	Možnosti
Režim	Foto	Foto, Video, Foto&Video
Velikost fotografii	12M	12M,8M,5M
Zpoždění	5 vteřin	5 – 30 vteřin / 1 – 30 minut
Multi	Single	Single, 3, 6, 9 obrázků
ISO	200	100,200,400
Rozlišení videa	1080P	1080P,720P,WVGA,QVGA
Délka videa	10s	10s,30s,60s,90s
Datum a čas		YY/MM/DD,MM/DD/YY,DD/MM/YY
Vzdálenost	Vysoká	Vysoká, Normální, Nízká
Jazyk	Angličtina	Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština a Ruština
Heslo	OFF	ON/OFF
TV režim	NTSC	NTSC, PAL
Časovač	0 0 0 až 23 59 59	

Nastavení režimu zařízení

Existují tři režimy zařízení: Foto, Video a Foto + Video. Režim nastavíte v nastavení přes menu nastavení:
a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,
b) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte režim,
c) Stisknutím pravého tlačítka vyberte Video,
d) Stisknutím přepínače výběru uložíte aktuální nastavení.

Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení nastavení a návrat.

Formátování SD karty

Po formátování SD karty zařízení odstraní všechny snímky nebo videa uložená na SD kartě, ujistěte se, že jste zálohovali důležitá data.

a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,

b) Stisknutím pravého tlačítka vyberte položku nastavení systému,
c) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte formát,
d) Stisknutím pravého tlačítka vyberte kartu SD,
e) Stiskněte tlačítko pro výběr a zadejte do podnabídky Enter,
f) Stisknutím tlačítka dolů vyberte možnost OK,
g) Stisknutím tlačítka OK zahajte formátování karty SD. Během formátování se na displeji zobrazí zpráva "Prosím počkejte".

Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení nastavení a návrat.

Vymazání fotografii a videonahrávek

a) Stisknutím tlačítka Vpravo zobrazíte fotky a videa,
b) Stisknutím tlačítka menu vyberte možnost smazat,
c) Stisknutím pravého tlačítka vyberte vymazat aktuální nebo odstranit vše.
e) Stisknutím tlačítka OK odstraníte obrázek nebo video.

Vezměte prosím na vědomí, že po odstranění obrázku nebo video souboru nelze vymazané soubory obnovit. Chcete-li odstranit všechny snímky a videoklipy na SD kartě, doporučujeme formátovat SD kartu

Číslování souboru

Obrázky a videa jsou uloženy samostatně v předem pojmenované složce (104MEDIA). Soubory se ukládají jako PTDC0001.JPB (foto) nebo PTDC0001.AVI (video).

Nastavení hesla

Výchozí heslo je vypnuté. Lze jej nastavit:

a) Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku nastavení,
b) Stisknutím tlačítka DOWN vyberte heslo,
c) Stisknutím tlačítka Nahoru vyberte možnost zapnout a poté stisknutím pravého tlačítka vyberte 4 čísla jako heslo,
d) Stisknutím tlačítka OK uložíte aktuální nastavení a stisknutím tlačítka MENU se vrátíte zpět,
f) Na obrazovce LCD se zobrazí výzva k zadání hesla při příštím zapnutí fotoaparátu.
.

6. Specifikace

Rozměry zařízení	160 x 120 x 50 mm
Hmotnost zařízení	556g

Maximální kapacita SD karty	32GB
Video rozlišení	1080P / 720P / VGA
Formát fotografie	JPEG
Velikost fotografie	12MP / 8MP / 5MP
Formát videa	AVI
Baterie	10x AA baterie
Doba pohotovosti	cca 3 měsíce
PIR vzdálenost	20m



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Fotopasti.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.