Full HD kamera Zetta Z82

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera Zetta Z82
- MicroUSB kabel

2. Popis zařízení



1. Čočka kamery
2. Senzor detekce pohybu
3. Mikrofon
4. MicroUSB konektor
5. Tlačítko formátování MicroSD karty
6. Tlačítko RESET
7. Slot pro MicroSD kartu
8. LED dioda
9. Zapínací / Vypínací tlačítko

3. Rychlý start

a) Vložte do zařízení paměťovou MicroSD kartu (min. 8GB).

b) Pro zapnutí podržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí. LED dioda se rozsvítí a kamera začne nahrávat. V případě prvního spuštění, případně použití nové paměťové karty, doporučujeme kartu nejprve zformátovat dlouhým podržením tlačítka formátování.

c) Dlouhým podržením tlačítka zapnutí / vypnutí se zařízení vypne.

4. Význam diod

Bez připojeného napájení

Zelená dioda svítí: Zařízení se zapíná
Zelená dioda bliká: Zařízení nahrává
Střídavě bliká zelená a červená dioda: Zařízení nahrává – slabá baterie
Červená dioda svítí: není vložena paměť. karta, paměť. karta potřebuje naformátovat, slabá baterie nebo paměť. karta je plná

S připojeným napájením

Oranžová dioda svítí: Zařízení se nabíjí
Zelená dioda svítí: Nabíjení dokončeno
Zelená dioda bliká: Zařízení je nabito a nahrává
Střídavě bliká zelená a oranžová dioda: Zařízení se nabíjí a nahrává
Červená dioda svítí: není vložena paměť. karta, paměť. karta potřebuje Naformátovat nebo paměť. karta je plná

Během připojení k PC

Oranžová dioda svítí: Nabíjení
Zelená dioda svítí: Nabíjení dokončeno

5. Nastavení zařízení

1. Pro nastavení zařízení si stáhněte a nainstalujte do svého PC program Camera Widget for Z82. Ke stažení zde: http://zetta.com.hk/index.php/en/supports/downloads nebo v přílohách produktu

2. Připojte zařízení ke svému PC pomocí přiloženého USB kabelu.

3. Spusťte nainstalovaný program Camera Widget.

4. Zařízení se propojí s programem a následně lze měnit nastavení kamery. Pro synchronizaci nového nastavení vždy potvrďte stiskem Sync to DVR.


Popis funkcí:

Příprava paměťové karty


1. Před použitím doporučujeme naformátovat paměťovou kartu. Karta musí být ve formátu FAT32, jinak zařízení nebude pracovat správně.

2. Formátování karty doporučujeme provádět přes program FAT32Format ke stažení zde: http://zetta.com.hk/index.php/supports/knowledge-base/18-article-20100622-11-en nebo v přílohách produktu


Nastavení datumu a času



Nastavení kamery



Nastavení jazyku programu



6. FAQ

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 256 GB, jinou výrobek nepodporuje a zda má karta formát FAT32.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat.

„Video má nestandardní zvuk“

Při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.

„Nedaří se mi propojit zařízení s PC“

Vyčkejte 5 minut, nahrávání ovladačů může občas trvat déle. Případně zkuste použít jiný USB vstup.



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.