GPS lokátor pro děti Secutek SGT-207

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

1. Obsah balení



GPS lokátor



USB kabel



Napájecí adaptér

2. Popis zařízení



1 – Reproduktor

2 – Kontakty baterie

3 – Signalizační diody

4 – SOS tlačítko

5 - Mikrofon

6 – ON/OFF

7 – Micro USB port

Před použitím zařízení zkontrolujte, zda do přístroje vkládáte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a aktivními mobilními daty.

3. Začátek

- Nejprve nabijte baterii po dobu min. 3 hodin. Během nabíjení bude svítit červená signalizační LED dioda.
- Pro nabíjení používejte příslušenství dodávané s přístrojem
- Následně opatrně odšroubujte zadní kryt lokátoru a do slotu vložte SIM kartu. Pro správnou funkčnost je nutné, aby na SIM kartě byl odstraněn PIN kód.

- **Zapnutí:** Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF (3s). Následně umístěte přístroj tak, aby měl přímý výhled na oblohu (např. na parapet okna). Přístroj se tak lépe přihlásí k GPS satelitům.

- **Vypnutí:** Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte a držte tlačítka ON/OFF a SOS, dokud nezhasnou všechny diody.

Význam diod

Modrá dioda

Bliká rychle – je připojena k GPS

Bliká pomalu – není připojena k síti GPS

Červená dioda

Svítí – zařízení se nabíjí

Nesvítí – zařízení se nenabíjí/ je nabito

Bliká – nízký stav baterie (pod 15%)

Zelená dioda

Bliká – je připojena ke GSM

Svítí – není připojena ke GSM

4. Autorizace telefonního čísla

3.1.Autorizace

- Na přístroji lze nastavit až 3 autorizovaná čísla (A1, B1,C1)
- Pro nastavení prvního autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného telefonu ve tvaru **A1**
- Pro nastavení druhého a třetího čísla zašlete z příslušných telefonů SMS ve tvaru **B1** či **C1**.
- V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „Set mobile number OK“.

4.2. Vymazání autorizovaného čísla

 Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru **A0**. Pro druhé a třetí je tvar **B0** respektive **C0**.

5. Získání lokace pomocí SMS

- Lokaci lze zjistit zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze autorizovaná čísla (pokud jsou nastavena)
- Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru **loc**
- Poté Vám přijde SMS s odkazem na mapy, s informací o baterii a čase „Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx
- maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998“

6. Funkce SOS

- Funkce SOS zajistí, že přístroj zašle automaticky SMS HELP ME! + URL s GPS pozicí poté, když je dlouze stisknuto SOS tlačítko. SMS bude zaslána na autorizovaná čísla (A1, B1 nebo C1). Po několika sekundách po obdržení SMS začne přístroj postupně vytáčet autorizovaná čísla v pořadí, jak jsou nastavena

- První autorizované číslo má prioritu. Pokud se přístroj na první číslo nedovolá, pokračuje číslem druhým, případně třetím. Jakmile je hovor zvednut aktivuje se obousměrná komunikace.

7. Funkce odposlechu

- Pokud z autorizovaného čísla zavoláte na přístroj, automaticky se aktivuje odposlech okolí přístroje. Před tím než se hovor zvedne, dá přístroj uživateli o odposlechu vědět zvukovým signálem.
- Pokud chcete odposlouchávat tajně, zašlete SMS na přístroj ve **ring0** (vyzvánění je vypnuto). Opětnou aktivaci vyzvánění zapnete SMS ve tvaru **ring1**.

8. Další funkce

8.1. Nastavení lokálního času

- Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru **tz+/-časové pásmo**.
- Př. pro středoevropské pásmo **tz+2** nebo **tz+1** dle ročního období.

8.2 Zapnutí/ vypnutí signalizačních diod

- Pokud chcete zhasnout signalizační diody, zašlete SMS ve tvaru **LED1**.
- Pro opětovnou aktivaci zašlete SMS ve tvaru **LED0**.

8.3 IMEI

- Pokud chcete zjistit IMEI a verzi Vašeho lokátoru, zašlete SMS ve tvaru **version**.

8.4 RESET

- Pro tovární nastavení (resetování), zašlete SMS ve tvaru **RESET!**.

8.5 Kontrola nastavení

Pro kontrolu nastavení zašlete SMS ve tvaru **status**.

8.6 Volání z lokátoru na číslo B1

Pokud máte nastaveno autorizované číslo B1, lze z lokátoru zavolat tomuto uživateli podržením tlačítka ON/OFF.

9. Pracovní módy

9.1. Full power – nepřetržité zapnutí

- V tomto módu jsou GPS a GSM funkce stále zapnuty. Výdrž baterie 12-18 hodin
- Aktivace tohoto módu zasláním SMS ve tvaru **PS0**

9.2. Smart Saving Mode – šetřící mód (defaultní nastavení lokátoru)

- V tomto módu je GSM stále aktivní pro přijaté hovory a sms, zatímco GPS funkce je neaktivní a aktivuje se pouze pohybem, hovorem či sms. V tomto režimu je výdrž baterie v závislosti na aktivitě GSM signálu 2-4 dny
- Aktivace módu sms ve tvaru **PS1**

9.3. Deep sleeping Mode – „spací mód“

 V tomto módu nejsou aktivní ani GSM ani GPS signály a sproduktem nelze komunikovat pomocí hovorů ani SMS. Jediným způsobem, jak je možné produkt „vzbudit“ je jeho pohybem. V tomto režimu je výdrž baterie až 14 dní Aktivace módu sms ve tvaru **DS1**, deaktivace **DS0**

10. Specifikace

Frekvence GSM	900/1800 MHz
GPS Chip	U-blox 7
GPS citlivost	Cold start: -148 dBm, Hot start: -162 dBm
GPS přesnost	cca 2,5m
Napájení	5V DC
Baterie	Li-on 3,7V 900 mAh
Rozměry	61x43x16 mm
Váha	35g



Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.