GSM alarm s WiFi

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00


Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Alarm
- AC adaptér
- 2x ovladač
- Držák na zeď
- Pohybový senzor
- Dveřní / okenní senzor

2. Popis produktu



3. Připojení k aplikaci

a) Připojte zařízení pomocí AC adaptéru a zapněte jej,
b) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**Carener2**",
c) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci,



d) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „**IWTAC.....**", zadejte heslo: „**123456789**" a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
e) Otevřete staženou aplikaci a otevřete nastavení WI-FI sítě, vyberte svou domácí WI-FI síť, zadejte své heslo a stiskněte tlačítko „připojit",
f) Zobrazí-li se současně na displeji zařízení symbol ikony WI-FI a ikona služby, znamená to úspěšné připojení WI-FI,



g) Otevřete staženou aplikaci a otevřete nastavení, vyberte možnost „**Add equipments**" a naskenujte QR kód, který naleznete na spodní části zařízení,
h) Zařízení je nyní úspěšně propojeno s aplikací.

4. Nastavení zařízení

a) Ujistěte se, že je zařízení připojeno k WI-FI síti,

b) Stiskněte tlačítko , vložte pin 0000 a stiskněte tlačítko OK, nyní můžete provádět veškeré nastavení.


1) Learning (senzory)
   a) Zvolte typ senzoru a stiskněte OK, nyní zvolte typ senzoru (viz. Obrázek typy senzorů),
   b) Zařízení zahlásí: „**start learning, please trigger detector**“,
   c) Zapněte senzor, nyní se senzor spáruje se zařízením. Po úspěšném spárování, zařízení zahlásí „**learning success**”.



Learning (zařízení)

Zde můžete nastavit sirénu, reléový výstup, inteligentní zásuvku, spínač a noční osvětlení.

   a) Zvolte typ senzoru a stiskněte OK, nyní zvolte typ zařízení (viz. Obrázek typy zařízení),
   b) Vyberte zařízení a proveďte jeho kódování pomocí mobilní aplikace,
   c) Po dokončení kódování stiskněte tlačítko OK.



2) Delete&Review


Zde může smazat bezdrátové senzory / zařízení / scénu / IFTTT (spojení) a prohlížet záznamy alarmů. Veškeré operace jsou podobné, níže uvádíme bezdrátový senzor jako příklad:

a) Vyberte v menu možnost „**smazat&prohlédnout**“ a stiskněte OK ,
b) Zvolte seznam dektorů a stiskněte tlačítko OK .,
c) Vyberte požadovaný snímač a zvolte „**Dellete**“ pro smazání vyraného senzoru. Chcete-li smazat všechny senzory, vyberte možnost „**Delete All**“.



3) System setting

Zde můžete provádět změny hesla, času, hlasitosti a také oznámení a telefonní čísla.



5. Odpověď na alarm

Když senzor poplachu vyvolá alarm. Za prvé pošle upozornění na smartphone, potom vytočí přednastavená telefonní čísla. Pokud nikdo nepřijme hovor, zařízení automaticky zavolá na další číslo. Po vyzvednutí hovoru uživatel uslyší hlas jako "di". Uživatel může dálkově ovládat zařízení přes klávesnici smartphonu:

Stiskněte tlačítko 1: hostitel zastaví alarmování na mód odchod; přestane volat ostatní uživatele,
Stiskněte tlačítko 2: hostitel zastaví alarmování na mód doma; přestane volat ostatní uživatele,
Stiskněte tlačítko 3: hostitel zastaví alarm mód příchod; přestane volat ostatní uživatele,
Stiskněte 4: siréna přestane houkat a hostitel zahájí monitorování,
Stiskněte tlačítko 5: spuštění dvoucestného interkomu.

6. Vzdálená SMS zpráva

Uživatel může dálkově ovládat zařízení prostřednictvím SMS zpráv. SMS řídící operace a odpovídající SMS:

a) Mód příchodu: #+user+password+ disarm+#
b) Mód odchodu: #+user+password+away arm+#
c) Mód doma: #+user+password+home arm+#
d) Kontrola stavu: #+user+password+inquiry+#

Například: Výchozí uživatelské heslo pro alarm je 1111. Můžete poslat SMS ve tvaru "# 1111disarm #" pro vypnutí alarmu. Pokud je operace úspěšná, zařízení bude zpětně reagovat SMS zprávou ve tvaru: "**Systém vypnut, zařízení: XXXXXXXX**".

7. Představení aplikace

Hlavní menu

	Odchod	Aktivace alarmu
	Domov	Deaktivace senzoru
	Příchod	Deaktivace alarmu
	Hlasová zpráva	Stisknutím tlačítka, začněte nahrávat hlasovou zprávu, po uvolnění tlačítka se zpráva vyšle na zařízení (max. 20 sekund).
	Režim Wi-fi / GPRS	Aplikace bude pracovat prostřednictvím sítě WiFi / GPRS, můžete provést všechna nastavení.
	SMS režim	Aplikace bude fungovat prostřednictvím SMS. Uživatel může pouze vypnout / zapnout / vypnout zařízení, nemůže provádět jiná nastavení.
	Hovor	Poté, co si nastavíte telefonní číslo zařízení v aplikaci, můžete stisknout pro přímou volbu na poplach zařízení.

Nastavení

1) Telefonní číslo: nastavení telefonních čísel pro hlasový a sms upozornění,
2) Alarm time: nastavení času alarmu,
3) Delay set: nastavení zpoždění alamru,
4) Call: nastavení doby vyzvánění,
5) Auto Arm&Disarm: nastavení pro automatický odchod a příchod,
6) Alarm Alert: nastavit lze poruchu napájení, obnovení napájení, zapnutí a vypnutí, hostitelské nízké napětí, nízké napětí snímače, Wifi k dispozici, dveře otevřené, zavření dveří,
7) Volume: nastavení hlasitosti, hlasitost zpráv, hlasitost budíku, hlasitost řeči,
8) Time zone: nastavení časového pásma,
9) Language: nastavení jazyku,
10) History: zde můžete sledovat posledních 50 poplachových a provozních záznamů.



8. Pohybové senzory

8.1 Připojení pohybového senzoru

Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**Add**“.

a) Nejprve vyberte typ senzoru, změňte název, zvolte typ ochrany a proveďte další funkční nastavení,
b) Stiskněte opět možnost „**Add**“, a vyberte přesný typ senzoru (viz. obrázek typy senzorů), zařízení bude nyní provádět detekci senzorů,
c) Následně v aplikaci potvrďte spárovaný senzor.



8.2 Nastavení spárovaného senzoru

Chcete-li provádět nastavení senzoru zpětně po jeho spárování, postupujte následovně.




8.3 Odstranění pohybového senzoru



15

Typy senzorů:






Výrobní číslo	Katalogové číslo	Výrobní číslo	Katalogové číslo
WDS07	ALA29	ODPIR03	ALA23
WMS04	ALA06	K07	ALA30
N650	OST72	BLPS	ALA24
WMS07	OST41	WGD01	ALA08
WMS08	ALA10	ODPIR	ALA12
CWMS01	ALA28	SS04	ALA25
S07	OST125	Night Light	OST124
JDQ	ALA31	WDB	ALA13
WSD02	ALA26	WSD04	ALA27

9. Připojení drátových senzorů

Zařízení alarmu podporuje 8 drátových zón. Můžete připojit drátové senzory do drátových zón. Zde uvádíme kabelové nosníky, drátový kabelový kabel a kabelový snímač pohybu PIR.


Drátový nosník

Je zapotřebí připojit kladný vodič s 12V výkonovým terminálem na alarmu. Připojte záporný drát s terminálem GND na zařízení. Terminál výstupního signálu svazků by měl být připojen k terminálu Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 na zařízení a druhý výstupní terminál by měl být připojen na terminálu GND na zařízení.




Drátový snímač pohybu

Je zapotřebí připojit kladný kabel PIR s napájecím terminálem 12V na zařízení alarmu. Připojte záporný drát PIR s terminálem GND na zařízení. Terminál výstupního signálu PIR by měl být připojen pomocí terminálu Z1 / Z2 / Z3 / Z4 / Z5 / Z6 / Z7 / Z8 na zařízení, druhý výstupní terminál by měl být připojen na terminálu GND na zařízení.



Drátový senzor dveří

Je zapotřebí připojit k zařízení jeden výstupní terminál dveřového senzoru s terminálem / Z7 / Z8 a na zařízení připojit druhý výstupní terminál s terminálem GND.



10. Bezdrátová siréna

Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**Add“.**

a) Nejprve vyberte typ zařízení a poté název sirény (viz. obrázek, typy zařízení)
b) Zapněte sirénu, krátkým stisknutím tlačítka platí pro sirény SS07A / SS08 nebo dlouhým stisknutím tlačítka, platí pro sirény SS04 / SS02B. Siréna bude v režimu kódování,

c) Spáruje-li se správně siréna s aplikací signálka sirény SS07A rychle blikne dvakrát, siréna SS08 vydá dlouhé pípnutí a siréna SS04 / SS02B zapípá.

Typy zařízení



11. Kódování chytré zásuvky


Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**Add“**.

a) Vyberte typ zařízení „**socket**“ a podtyp „**S07**“,
b) Zapněte zásuvku, dlouze stiskněte tlačítko "**learn**", dokud se nerozsvítí kontrolka LED,
c) Blikne-li rychle 2xLED dioda, kódování bylo úspěšné.




12. Kódování bezdrátového výstupu relé

a) Resetujte reléový výstup: zapněte jej a dlouze stiskněte tlačítko „**learning**“ přibližně 6s, dokud se kontrolka LED znovu nezapne.





b) Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**Add“**. Vyberte typ zařízení „**socket**“ a podtyp „**JDQ**“,

c) Stiskněte opět tlačítko „**learning**“ a v aplikaci potvrďte nastavení



8.1 Instrukce pro použití bezdrátového reléového výstupu





V relé jsou čtyři skupiny "A / B / C" a jedna skupina řídí jednu sadu obvodů. Spotřebič pracuje jenom v uzavřeném okruhu, to znamená, že relé je spínačem v tomto obvodu.

13. Scéna a vazba

Scéna

Pomocí aplikaci si můžete nastavit například návratovou domovskou scénu. Když uživatel provede scénu, světlo obývacího pokoje a klimatizace se zapnou





Vazba

Vazba = spouštěč, který může být senzor nebo čas, spustí jedno zařízení nebo jednu scénu.

Například:

- Při otevření dveří se rozsvítí kontrolka dveří,
- Když je osm hodin, rozsvítí se světlo v ložnici,
- Když je 8:00, bude fungovat scéna (rozsvítí se lampa a otevře se roleta).

Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**linkage“**.



a) Trigger Type: můžete vybrat senzor nebo čas. Pokud zvolíte typ spouště senzor, musíte nastavit spouštěcí funkci senzoru, spouštěcí akce může být otevřena / zavřena / spouštěna. Pokud zvolíte typ spouště čas, musíte nastavit datum a čas spuštění,
b) Linkage Type: můžete vybrat zařízení nebo scénu. Pokud zvolíte typ vazby scénu, musíte zvolit propojenou scénu. Pokud zvolíte typ propojení zařízení, musíte zvolit propojené zařízení a nastavit propojovací akci,
c) Delays / Action for delay: pokud jsou zařízení propojená, lze nastavit zpožděnou akci pro tyto zařízení.

Například:
Při otevření dveří se rozsvítí kontrolka dveří a po 30 sekundách se kontrolka dveří vypne.
Když je osm hodin, rozsvítí se světlo v ložnici a po 60 sekundách se světlo v ložnici zhasne.

4 typy vazeb

1) Senzor připojený k zařízení



2) Senzor spojený se scénou



3) Čas spojený se zařízením



4) Čas spojený se scénou




Seznam vazeb





Smazání vazby





14. Připojení IP kamery

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**Yooseee**", popř. si aplikaci můžete stáhnout na www.yoosee.co .
b) Staženou aplikaci si nainstalujte a proveďte registraci,
c) Otevřete staženou aplikaci a pomocí tlačítka „plus" vyhledejte IP kameru. Na výběr budete mít dvě možnosti "inteligentní připojení" a "Přidat ručně".




Přidat ručně

a) Vyberte "**Přidat ručně**" a poté "**Přidat online zařízení**“,
b) Zadejte ID IP kamery (ID naleznete na spodní straně zařízení), název zařízení a heslo (výchozí heslo je 123) a poté stiskněte tlačítko uložit,
c) Zapněte IP kameru a poté IP kameru připojte pomocí síťového kabelu Obnovte seznam zařízení, nyní uvidíte IP kamera "**online**",
d) Klikněte na toto IP kamerové zařízení, objeví se možnosti "přehrávání", "nastavení" a "upravovat". Zvolte "**Nastavení**" pro vstup do rozhraní pro nastavení.
e) Zvolte "**Nastavení sítě**“, v seznamu vyberte svou Wi-Fi, zadejte heslo a stiskněte tlačítko OK pro dokončení nastavení,
f) Zařízení nyní bude pracovat na sítí Wi-Fi a můžete vytáhnout síťový kabel.Pak dokončete instalaci dalším krokem.Po instalaci, když IP kamera online můžete zkontrolovat, co se děje v domě kdykoli a kdekoli.


15. Odpojení alarmu



16. Přepnutí alarmu




17. Přejmenování alarmu



18. Oprávnění pro ostatní uživatele

Administrátor může udělit oprávnění dalším 3 uživatelům.



Po autorizaci může oprávněný uživatel ovládat hostitele a přijímat oznámení.

19. Specifikace

Rozměry zařízení	20 × 16 × 9.2 cm
Hmotnost zařízení	0,9G
Zdroj napájení	AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz
Záložní baterie	3.7V 1000mAh
Pohotovostní čas	7h
GSM frekvence	850/900/1800/1900MHz
WI-FI frekvence	2.4G
Frekvence příjmu a vysílání	433MHz (868MHz optimální)



20. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz