GSM spínač

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Popis produktu



1 – Vstup napájení

2 – Slot pro SIM

3 – Výstup napájení

2. Zapnutí zařízení

1. Do spínače vložte SIM kartu s vypnutým pin kódem, případně paměťovou kartu.
2. Připojte spínač mezi napájecí zdroj a zařízení, které chcete vzdáleně ovládat spínačem.

Vzdálené zapnutí/vypnutí

1. Na SIM kartu GSM spínače zašlete SMS ve tvaru „**ON**". Po zpracování SMS příkazu se modem spustí. Pokud, chcete dostat zpětné potvrzení, o provedení akce, zašlete SMS ve tvaru „**XON**".

2. Na SIM kartu GSM spínače zašlete SMS ve tvaru „**OFF**". Po zpracování SMS příkazu se modem vypne. Pokud, chcete dostat zpětné potvrzení, zašlete SMS ve tvaru „**XOFF**".

3. Ostatní funkce spínače

PIR senzor

Pomocí následujících SMS příkazů lze nastavit aktivaci kamerového modulu přes PIR senzor.

PIR0NA - Detekce PIR vypnuta

PIR1NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 1 min

PIR2NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 2 min

PIR3NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 3 min

PIR4NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 4 min

PIR5NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 5 min

PIR6NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 6 min

PIR7NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 7 min

PIR8NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 8 min PIR9NA - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modemu) na 9 min PIR1 - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modem) na 1 min a pošle SMS “Motion has been detected”

PIR2 - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modem) na 2 min a pošle SMS “Motion has been detected”

…

PIR9 - Detekce PIR zapnuta, zapne spínač (napájení 4G modem) na 9 min a pošle SMS “Motion has been detected”

Spací režim

SLP0, SLP1 - Neaktivní/aktivní – USPÁNÍ gsm MODULU
XSLP0, XSLP1 - Neaktivní/aktivní - USPÁNÍ S ODPOVĚDÍ SMS
PWRINT1 to 360 - Nastavení doby sepnutí na předvolenou dobu (1-360min)
XPWRINT1 to 360 - Nastavení doby sepnutí na předvolenou dobu (1-360min) s odpovědí SMS
SLPINT1 to 360 - Probuzení zařízení dle nastaveného intervalu (1-360min)
XSLPINT1 to 360 - Probuzení zařízení dle nastaveného intervalu (1-360min) s odpovědí



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.