Hunter config


Návod k obsluze



Nastavení fotopasti přes PC program

- Otevřete kameru Hunter config.
- Poté vyberte Vaše zařízení





1 – Menu


2 – Načíst data

3 – Uložit nastavená data

4 – Exportovat data

5- Zavřít nastavení

Nastavení MMS a GPRS



1. Stát
2. Operátor
3. Nastavení MMS
4. Nastavení GPRS


1 – Vyberte stát a operátora

2 – Nastavte data pro MMS a GPRS

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Nastavení SMTP



1. Prvně je nutné v nastavení fotopasti povolit manuální nastavení 3G a SMTP
2. Vyberte záložku SMTP Setup
3. Vyplňte data pro nastavení SMTP
4. Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.
5. Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Nastavení FTP




1 – Vyberte záložku FTP Setup

2 – Vyplňte data pro nastavení FTP

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Nastavení telefonního čísla a Emailu



1 – Vyberte záložku Phone

2 – Vyplňte telefon a email

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Nastavení kamery




1 – Vyberte záložku Camera

2 – Vyberte požadované parametry

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Natavení časovače nahrávání a PIR čidla




1 – Vyberte záložku working mode

2 – Vyberte požadované parametry (nastavení citlivosti PIR čidla, prodlevy, časovače)

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Další nastavení



1 – Vyberte záložku other

2 – Vyberte požadované parametry

3 – Nastavení uložte a exportujete na paměťovou kartu či přímo do připojené fotopasti přes USB.

4 – Kartu vložte do fotopasti a zapněte ji – tím je nastavení ukončeno

Budeme rádi, pokud se podíváte i na naše další produkty z kategorie Fotopasti

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.