Inteligentní HD WiFi IP videozvonek Secutek HD WIFI602

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Video zvonek
- Malý zvonek
- Napájecí adaptér
- Šroubky, hmoždinky a inbus
- Drátky, LAN kabel

2. Popis produktu

Video zvonek






Schéma zadního zapojení


Malý zvonek



3. Zapojení zařízení


Zařízení lze zapojit dvěma způsoby:






4. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte z našich stránek v příloze u karty produktů.




b) Připojte telefon k místní WiFi síti
c) Otevřete staženou aplikaci a pro přidání kamery stiskněte tlačítko +,
d) Vyberte neaktivní zařízení pro bezdrátový přístup,
e) Vyberte připojení WIFI a zadejte další,




f) Dlouze stiskněte tlačítko volání na zařízení po dobu delší než 10 sekund, dokud zařízení nezačne pípat. Po zadání správného hesla místní WIFI klikněte na tlačítko „**next**“. Přístroj obdrží informace o konfiguraci a zobrazí zpětnou a kamera je přidána do aplikace.

g) Nyní můžete vidět online obraz ze zvonku.




h) Nakonec je nutné nastavit heslo pro admina a návštěvníka (nesmí být stejné).




5. Systémové nastavení

Pro vstup do nastavení stiskněte ozubené kolečko. Menu nastavení:

1) Název zařízení,
2) Změna hesla,
3) Nastavení hlasitosti,
4) Nastavení sítě,
5) Nastavení wi-fi sítě,
6) Nastavení upozornění,
7) Stav SD karty,
8) Restart zařízení



1.






3.


Set Device
Device Alias
HDBell1
Firmware Update
The latest version
20.6.153.80125
Volume Setting
Confirm
Video Setting
Restart Device


4.


Network Setting
Auto get the IP address
IP Address: 192.168.1.188
Subnet mask: 255.255.255.0
The Gateway: 192.168.1.1
Preferred DNS: 192.168.1.1
Reserve DNS:
Save Change

5.


WiFi Setting
SSID: BoonLive
Select WiFi
BoonLive


6.


Alarm Setting
WeChat Notification
Click for help of operation
Notice
Please open your WeChat, click the " + " at the upper right corner, select add friends, then click the the Official Account, search for 高谷智联 , Follow the official Account, and get more product information!
Copy the Official Account

7.


Video Setting
SD card status
Not insert SD card or not formatted
SD card total capacity
Unknow
SD card free capacity
Unknow
Format SD card

8.


Set Device
Device Alias
HDBell1
Firmware Update
The latest version
20.6.153.80125
Restart Device
Sure to restart the device?
Confirm
Cancel
Restart Device

9.

6. Volání Intercom

Když návštěvník zazvoní na zvonek dveří, zařízení vytočí video hovor na váš mobilní telefon. Přijmutím video hovoru se připojíte k zařízení v reálném čase.





Přijmete-li tento hovor, můžete zařízení vzdáleně ovládat. Během hovoru lze zámek vzdáleně odemknout, stisknutím mikrofonů můžete poslat zprávu na do zařízení. Ikona kamery slouží pro pořízení fotografie návštěvníků a ikona videa pro záznam videa. Kliknutím na telefon, zavěsíte hovor.

Pořízené fotografie a video záznamy, si můžete prohlédnout v aplikaci ve složce image.





7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.