IP Modul pro videozvonky Secutek SPL-IP

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Funkce IP Modulu

Pokud je vnitřní jednotka (monitor) připojena k IP modulu, může se mobilní telefon připojit k vnější jednotce a můžete prostřednictvím aplikace hovořit s návštěvníkem, otevřít zámek nebo sledovat obraz z kamery. Tento IP modul se může připojit k našemu dvouvodičovému systému.

2. Popis IP Modulu



Poznámky:

1. Pro nastavení továrních parametrů držte tlačítko RESET zmačknuté po dobu 8 sekund.
2. Pokud chcete ukládat video, musíte vložit SD kartu. Před vložením do modulu ji naformátujte v PC. Po vložení SD karty modul restartujte.
3. Vkládejte SD kartu velmi opatrně do slotu v dolní části otvoru. Jinak hrozí propadnutí karty do vnitřku přístroje, nutnost následného odejmutí krytu a tím ztráty záruky!
4. Restart IP Modulu trvá asi 90 sekund přičemž modré světlo zabliká a červené světlo svítí. To znamená, že IP Modul pracuje správně.
5. Pokud červené světlo zhasne a modré pomalu bliká, tak je restart ukončen a konfiguruje se WiFi.

3. Pokyny pro instalaci

Naskenujte QR kód nebo v obchodě s aplikacemi vyhledejte „**IP System**“ a aplikaci nainstalujte. Podporován je Android 6.0 a vyšší.

Android

iOS

4. Tři kroky k přidání zařízení

Není potřeba registrace. Nainstalujte mobilní aplikaci a přímo přidejte ID zařízení. Následně můžete sledovat on-line přenos, monitorovat vchod, přehrávat videa a spravovat lokální paměť videí a fotek uložených ve vnější stanici.







4.1 AP hotspot / připojení LAN


Poté, co bylo do IP Modulu vložena SD karta, proveďte tovární nastavení zařízení bez připojení síťového LAN kabelu (ale s připojeným napájením). Dlouhým (8s) podržením tlačítka RESET přepnete IP Modul do módu lokálního hotspotu (AP). Po restartu modré světlo pomalu bliká.
Na telefonu otevřete WiFi nastavení, najděte hotspot IP Modulu v seznamu WiFi sítí a připojte se k němu.
Po připojení otevřete aplikaci **IP System**, klikněte na tlačítko „**+**“ (alternativně zvolte **Add Device**), vyberte „**ADD BY LAN**“, najděte jméno hotspotu IP Modulu, klikněte na něj a tím dokončíte připojení k AP.
Alternativně lze použít **SCAN QRCODE** a naskenovat ho z modulu, nebo přímé zadání ID modulu (je uvedeno na samolepce u QR kódu) s defaultním heslem **123456.**

Tip: připojení provádějte ve vzdálenosti do 10 metrů. Efektivní dosah WiFi signálu **G0001XXXXX** vysílaného IP Modulem je do 10 metrů. Pokud mobilní telefon opustí dosah, připojení se přeruší.

Alternativou je přímé připojení IP Modulu LAN kabelem do vašeho routeru (zdířka WAN/INTERNET).










4.2 vzdálené IP / WiFi připojení

Po úspěšném přidání zařízení klikněte na ozubené kolečko vpravo nahoře. Zvolte **WiFi Setting**. Zvolte síť, ke které se má IP Modul připojit. Zadejte její přístupové heslo a klikněte na **OK**. Po asi 1-2 minutách se rozsvítí červené světlo a bliká modré. IP připojení je dokončeno.



Cam
Device Online
Add Device


Device Setting
Device ID
G000001NRLXW
Modify the access password
Unlock password
SD Card Setting
WiFi Setting
Reboot Device
Reset Factory
Firmware Version
2019.0714-gz7601.000
Delete Device


WiFi Setting
Connected WiFi
SSID list
ChinaNet-pnHu
TP-LINK_99A8
ChinaNet-fZhy
ChinaNet-cQMF
555
58
Other...


WiFi Setting
Connected WiFi
CVision
CVision
Cancel
OK
TP-LINK_99A8


Cam
Device Online
Add Device


HD

4.3 Sdílení zařízení pomocí QR kódu

Po úspěšném připojení pokud chcete povolit přístup k videozvonku prostřednictvím aplikace i dalším osobám stiskněte dlouze zařízení a vyberte **Device QRCode.**

Druhý účastník si nainstaluje aplikaci **IP System**, zadá přidání zařízení a naskenuje QR kód z Vašeho mobilu. Lze i přímo vyplnit ID modulu. Po vyzvání zadá defaultní heslo **123456**.







Poznámky:

AP připojení: mobilní telefon může sledovat a ovládat vnější jednotku na krátkou vzdálenost přes připojení k hotspotu modulu.


IP připojení: mobilní telefon může sledovat a ovládat vnější jednotku na neomezenou vzdálenost přes připojení k internetu, k němuž je IP Modul připojen přes domácí síť.

K modulu nyní můžete přes LAN kabel (do zdířky MONITOR) **připojit vnitřní jednotku videozvonku.** LAN kabel a připojovací konektor ke sběrnici vnitřní jednotky nejsou součástí balení a jsou zvláštním příslušenstvím.

5. Popis funkcí

5.1 Základní operace

Když v aplikaci kliknete na zařízení zobrazí se vám on-line náhled kamery vnější jednotky. Vpravo nahoře můžete přepínat mezi HD a MD rozlišením. Dále zde můžete doladit kvalitu zobrazení můžete komunikovat, fotografovat, natáčet video, měnit funkce atd.




5.2 Foto

Volba Fota vyvolá fotografie uložené v aplikaci. Dlouhým stiskem obrázku se objeví nabídka s možností fotografii vymazat, nebo sdílet.

5.3 Video


Volba Video zobrazí uložená videa. Dlouhým stiskem se zobrazí nabídka s možnostmi přehrání, stažení, nebo vymazání.

Upozornění: videa se mohou nahrávat pouze, pokud je v IP Modulu vložena SD karta a pouze pokud došlo k zazvonění na vnější jednotku a následnému přijetí hovoru na mobilu. Ne všechny telefony umožní stažení videa.




5.4. Pokročilá nastavení

Dlouhým stiskem zařízení se dostanete do menu, kde můžete dále vyvolat nastavení zařízení, měnit název a heslo zařízení, smazat zařízení z aplikace, provést nové připojení zařízení (když jsou problémy s přenosem) a vyvolat QR kód zařízení.



Device Setting:



1 - Změna přístupového hesla (defaultně 123456)
2 - Změna hesla pro odemčení zámku (defaultně 1234)
3 - Nastavení SD karty v modulu (způsob záznamu, nahrávání ve smyčce, se zvukem, informace o volném místě, formátování) – všechny telefony nepodporují všechny funkce
4 - WiFi nastavení (nastavení připojení k domácí síti)
5 - Restart zařízení
6 - Tovární nastavení – ztratí se připojení k WiFi
7 - Verze firmwaru
8 - Odebrání zařízení

Upozornění:


- Pro správné provedení nastavení přes WiFi buďte prosím poblíž routeru aby byl dostatečně silný signál.
- Nejsou podporovány WiFi sítě 5 GHz (pouze 2,4 GHz) a ani sítě se speciálními znaky v názvu.


6. FAQ – často kladené otázky

Proč se zařízení nemůže připojit k síti/routeru?
Prověřte, že zadáváte správné heslo zařízení i sítě. Pokud to stále nefunguje, prověřte stav signalizačních světel.

Jak poznám, že zařízení detekovalo SD kartu, nebo ne?
Po připojení k zařízení můžete prověřit informace o SD kartě v menu. Pokud není zobrazena celková kapacita paměti, tak karta nebyla rozpoznána. Můžete zkusit též formátování karty přímo v zařízení.


Proč se nepřenáší notifikace do mobilu?
Prověřte, že jsou pro aplikaci IP System notifikace povoleny v nastavení telefonu. Dále musí být povoleny i mobilní Google služby.





7. Schéma zapojení

IP Modul může být připojen ke každému monitoru podle následujícího schématu:





8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.