Kovový mini diktafon

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled a popis zařízení



1. Mikrofon
2. Zapnutí/nahrávání
3. M tlačítko
4. Posuvné tlačítko pro volbu módu (I,II a III)
5. USB konektor
6. Dioda
7. Jack pro připojení sluchátek
8. Magnet
9. Klip

2. Rychlý start

- Posuvné tlačítko [4] přepněte na mód I.
- Zařízení zapněte (2 sekundy podržte tlačítko [2]). O úspěšném zapnutí informuje červená dioda.
- Diktafon nyní nahrává zvuk – informuje o tom modrá dioda, která 5x pomalu zabliká.
- Pro zastavení záznamu stiskněte krátce tlačítko [2]. Modrá dioda začne blikat. Stiskněte tlačítko ještě jednou. Zařízení uloží nahrávku. Opětovným stiskem stejného tlačítka začnete nahrávat další záznam.
- Zařízení vypnete stisknutím tlačítka [2] na 2 sekundy – problikne červená a modrá dioda zároveň - značí vypnutí zařízení.

3. Podrobný návod

3.1 Obecné informace

- Zařízení se zapíná a vypíná dlouhým stiskem příslušného tlačítka (2 sekundy).

- Případný restart zařízení je možný stiskem tlačítka [2] po dobu cca 15 sekund.

- Tlačítkem [3(M)] můžete měnit kvalitu záznamu (1024kbps/192kbps) – při nastavené nižší kvalitě bliká modrá dioda o něco pomaleji oproti nastavení s vyšší kvalitou.

3.2 Nahrávání (mód I)

1. Posuvné tlačítko [4] přepněte na mód I.
2. Zařízení zapněte. O úspěšném zapnutí informuje červená dioda.
3. Zařízení po zapnutí nahrává zvuk. Pro zastavení záznamu stiskněte krátce tlačítko [2]. Modrá dioda začne blikat. Stiskněte tlačítko ještě jednou. Zařízení uloží nahrávku. Opětovným stiskem stejného tlačítka začnete nahrávat další záznam.
4. Pokud nahrávání sami neukončíte, diktafon nahrávku uloží po 2 hodinách záznamu a začne nahrávat novou.
5. Záznam je možné monitorovat přes přiložená sluchátka (stačí je propojit se zařízením). Hlasitost je možné upravovat pomocí tlačítek na sluchátkách.

3.3 Přehrávání (mód II)

1. Posuvné tlačítko [4] přepněte na mód II.
2. Zařízení zapněte. O úspěšném zapnutí informuje červená dioda.
3. Diktafon začne automaticky přehrávat nahrávky (od nejstarší). Modrá dioda při přehrávání stále svítí.
4. Tlačítkem [3(M)] můžete přepínat mezi nahrávkami a hudbou (hudbu můžete na diktafon vložit přes počítač – přímo do kořenového adresáře. Ve složce RECORD>VOICE jsou poté záznamy.
5. Zrychlené přehrávání je možné podržením tlačítka +/- na sluchátkách. Pro přepnutí nahrávky stiskněte tlačítko [2] na diktafonu nebo prostřední tlačítko na sluchátkách a poté +/-.
6. V módu přehrávání můžete nahrávky také mazat – dlouhým podržením tlačítka [3(M)]. Modrá dioda zabliká a potvrdí tak vymazání zvolené nahrávky

3.3 Rádio (mód III)

1. Posuvné tlačítko [4] přepněte na mód III.
2. Zapojte sluchátka do dikatfonu.
3. Zařízení zapněte. O úspěšném zapnutí Vás informuje rozsvícení červené dioda a následně modré diody.
4. Rádio se ovládá pomocí tlačítek na sluchátkách. Dlouhým podržením tlačítka + se Vám automaticky naladí dostupná rádia. Rádia poté vybíráte tlačítkem, které je umístěno mezi tlačítky + a -.

3.4 Nabíjení, propojení s PC a ovládání během nabíjení

1. Nabíjení je možné přes PC pomocí standardního micro USB kabelu (jeden je i v balení).
2. Po propojení s PC se otevře úložiště jako klasický USB flash disk – je možné stahovat záznamy, případně do zařízení vložit hudbu.
3. Pokud chcete zařízení během propojení s PC standardně používat, stiskněte tlačítko mode. Tím se zařízení odpojí od PC a bude se pouze nabíjet, zatímco jej bude možné ovládat.
4. Dokud červená dioda bliká, zařízení není zcela nabito.
5. Zcela nabité zařízení vydrží nahrávat až 30 hodin (v nižší kvalitě), případně 12 hodin ve vyšší kvalitě a 4 hodiny v bezdrátovém módu.

3.4 Nastavení času

1. Propojte zařízení s PC.
2. Ve složce rekord vytvořte textový soubor (pravý klik myší>nový>textový dokument).
3. Do tohoto textového dokumentu vložte text obsahující datum a čas ve formátu RRRRMMDDHHMMVV – tj. rok, měsíc, den, hodiny, minuty a vteřiny. Rok značí 4 číslice a zbylé údaje vždy 2 číslice.
4. Soubor uložte. Odpojte zařízení od PC.
5. Tímto je čas nastaven.

4. FAQ

„Nedaří se mi nastavit datum a čas“

Konkrétní tvar pro nastavení data a času je: 20161102152230,
první čtyřčíslí je rok, poté následuje měsíc, den a čas. Dle tohoto modelového příkladu je tedy 2. 11. 2016, 15:00:30

„Na záznamu se objevují různé ruchy“

V případě ukrytí diktafonu například do kapsy hrozí, že bude při pohybu látky výrazně snížená kvalita nahrávky. Doporučujeme proto diktafon umístit do volného prostoru, případně při nahrávání omezit pohyb.



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i dalším produktům z naší nabídky

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.