
Multifunkční mini-diktafon Esonic MR-750

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4

Obsah balení



1. Hlavní zařízení
2. Externí bateriový adaptér pro dobíjení
3. USB kabel
4. Klip / nástavec pro připojení k zařízení
5. Sluchátka
6. Uživatelský manuál

Popis zařízení



1. Tlačítko nahrávání (REC)
2. Tlačítko spuštění / přehrávání (Power / Play)
3. LCD Displej
4. Joystick pro ovládání menu
5. Vestavěný reproduktor
6. Mikrofon
7. Tělo přistroje
8. USB port
9. Jack port pro externí mikrofon nebo sluchátka
10. Klip (v balení zvlášť)

Opatření

- Pokud diktafon během práce nereaguje na žádné operace, stiskněte tlačítko pro nahrávání (REC) a tlačítko pro spuštění (Power / Play) najednou pro restartování produktu.

- Soubory nahrané na diktafonu doporučujeme pravidelně zkopírované zálohovat na PC, aby nedošlo ke ztrátě dat, která by mohla být způsobena nesprávnými operacemi nebo poškozením zařízení.

- Nejsme zodpovědní za poruchy zvukových souborů způsobené nesprávným použitím nebo poškození diktafonu.

- Diktafon prosím nerozebírejte sami. Před případným zasláním k opravě prosím zálohujte soubory.

- Nejsme zodpovědní za ztrátu informací způsobenou opravou zařízení.

- Nejsme zodpovědní za právní důsledky zvukového záznamu bez souhlasu zaznamenávaných osob.

Podrobný manual pro používání diktafonu

1. Nabíjení Baterie

Před použitím diktafonu se ujistěte, že je vestavěná baterie plně nabitá. Pokud je potřeba, nabijte baterii před použitím diktafonu - použijte USB kabel dodaný spolu s obsahem balení pro připojení zařízení k PC nebo napájecímu zdroji s běžným USB výstupem.
Upozornění: Pokud se vám přístroj nezobrazí jako vyměnitelný disk, připojení opakujte, případně zkuste jiný USB port. V případě, že ani to nepomůže, přístroj zresetujte.

Na přístroji lze kdykoliv ověřit stav nabití baterie (při zapnutém přístroji). Jednotlivé fáze stavu baterie jsou zobrazeny níže:



Diktafon lze také nabíjet přímo z externího bateriového boxu (po vložení 4 kusů AAA alkalických baterií). Pokud je připojen externí bateriový box lze současně s nabíjením přístroje nahrávat nebo přehrávat záznamy.




Po dokončení nabíjení odpojte kabel od počítače nebo nabíječky či zařízení kdykoliv odpojte od bateriového boxu.

2. Připojení k PC

Připojte diktafon k PC stejně jako při napájení. Zařízení je rozeznavatelné jako kterýkoliv vyměnitelný disk a pohyb jejich složek, kopírování či mazání je možné stejně tak jako u jakýkoliv jiných složek.
Upozornění: Kdykoliv odpojujete přístroj od PC, ujistěte se že před jejím odpojením provedete bezpečný “vysunout voice recorder” aby jste předešli případné ztrátě souborů.

2.1 Nastavení

Pro nastavení klikněte na program “**TIME SETUP”** uložený v produktu. Zde je možné nastavit a změnit jméno verze produktu, zvolit kvalitu nahrávání nebo čas a datum.
Po upravení těchto parametrů klikněte na “**Start**”, a tímto se nastavení uloží a vytvoří se složka “**date_time.cfg**”.



3. Zapnutí / Vypnutí přístroje

Zařízení zapneme skrze tlačítko spuštění / přehrávání (“**POWER / PLAY**”), které dlouze stiskneme přibližně 3 sekundy. Na displeji se poté objeví nápis “MemoQ” který následně zmizí.

Vypnutí zařízení se provádí stejně, krátkým 3 sekundovým stisknutím stejným tlačítkem.




4. Ovládání diktafonu

4.1 Vysvětlení pokynů na LCD displeji

A. Hlavní displej výběru nahrávek


\

1. Název nahrávky s datumem a časem
2. Záznam v režimu detekce zvuku
3. Aktuální čas
4. Úroveň baterie




B. Displej při nahrávání

1. Citlivost mikrofonu
2. Ikona externího či interního mikrofonu
3. Kvalita nahrávání
4. Časová délka nahrávání
5. Úroveň hlasitosti okolního zvuku
6. Název pořizované nahrávky
7. Režim detekce zvuku ON / OFF



C. Displej při přehrávání nahrávek

1. Ikona přehrávání
2. Rychlosti přehrávání
3. Nastavení opakování přehrávání
4. Indikační čára průběhu nahrávky
5. Čas přehrávání
6. Název nahrávky
7. Celkové číslo souboru



4.2 Nahrávání

Nahrávání lze zahájit jak ve vypnutém, tak zapnutém režimu diktafonu.

- Při vypnutém přístroji stiskněte po dobu cca 3s tlačítko “**REC**” a přístroj se automaticky zapne a ihned začne nahrávat.
- Při zapnutém přístroji stačí stisknout tlačítko “**REC**” pouze krátce.




Nahrané soubory jsou ve formátu .mp3 a jsou ukládány do interního disku zařízení. V případě, že budete používat dlouhodobé nahrávání, bude každých 10 hodin vytvořen nový soubor.

Pro nahrávání v **režimu detekce zvuku** stačí dlouze cca 3-5 sekund při zapnutém režimu stisknou prostřední tlačítko “**M**” na joysticku před spuštěním nahrávání. Diktafon poté při nahrávání bude nahrávat pouze jakmile zaznamená zvuk hlasu v blízkosti okolí, a pozastaví nahrávání jakmile nic nezaznamená.


4.3 Nahrávání pomocí externího příslušenství

Pokud budete používat k nahrávání např. externí mikrofon či adaptér k nahrávání pevné linky (není součástí balení), připojte ho pomocí sluchátkového konektoru. Pokud je však připojen např. externí mikrofon, postupujte pro jeho aktivaci následovně:

- Nejprve přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka “**PLAY**” (min 3s). V tomto případě se na krátkou dobu objeví nápis MemoQ



- Poté stiskněte krátce tlačítko “**REC**”, tím zahájíte nahrávání



- Během nahrávání následně stiskněte po dobu min 3s prostřední tlačítko “**M**” na joysticku, a tím přepněte nahrávání na externí zařízení (mikrofon). Stejným způsobem přepnete zpět do nahrávání z interního mikrofonu.

4.4 Přehrávání

Jednotlivé záznamy či skladby se zobrazí ihned při spuštění zařízení.
Pro výběr je možné navigovat skrze posunutí joysticku doleva ◀◀ či doprava ▶▶.
Pro zvolení přehrávání záznamu potvrdíme skrze tlačítko spuštění / přehrávání (“**POWER / PLAY**”).

Při přehrávání je možné zrychlit či zpomalit, a to prostřednictvím horního tlačítka “**+**” a dolního tlačítka “**-**“ na joysticku.

4.5 Výber sekce při přehrávání

Při přehrávání je možné vybrat určitou sekci v nahrávce kterou si uživatel přeje opakovat.

Výber sekce se jednoduše provádí při přehrávání záznamu. Krátkým stisknutím prostředního tlačítka “**M**” na joysticku zahájíme bod začátku přehráváné sekce, a později kdykoliv poté opětovným “**M**” potvrdíme konec přehrávané sekce. Diktafon poté bude opětovně přehrávat uživatelem určenou sekci.

Pro ukončení opětovného přehrávání určené sekce opět jednoduše krátce stiskněte “**M**”, a zařízení bude pokračovat v přehrávání záznamu tam kde sekce končila.

4.6 Vymazání nahrávky

Stejně jako při navigování záznamů v menu pro přehrávání v diktafonu vybereme záznam který si přejeme vymazat.

Po vybrání určitého záznamu poté dlouze stiskneme horní tlačítko joysticku “**+**”.
Následně se zobrzazí výzva k potvrzení akce. V horním rohu displeje se objeví možné akce s koresponedtními tlačítky:

- Pro potvrzení akce vymazání stisknětě prostřední “**M**”, následně potvrdit opět pomocí “**M**” akci “**YES**” (ano)
- Pro zrušení akce vymazání krátce stiskněte levé tlačítko ◀◀

4.7 Formátování paměti zařízení

Pomocí této akce kompletně vymažete vše co se nachází na interním disku paměti diktafonu.

Pro zahájení této akce velmi dlouze stiskněte dolní tlačítko na joysticku “**-**“. Stejně jako u vymazávání jednotlivých nahrávek se ukáže menu pro potvrzení akce:

- Pro potvrzení akce formátování stisknětě prostřední “**M**”, následně potvrdit opět pomocí “**M**” akci “**YES**” (ano)
- Pro zrušení akce vymazání krátce stiskněte levé tlačítko ◀◀

4.8 Resetování zařízení

Pokud přístroj nereaguje na žádné pokyny, zkuste ho zresetovat. Reset provedete současným stiskem tlačítek “**POWER / PLAY**” a “**REC**” po dobu několika sekund. Po ukončení resetu se přístroj automaticky vypne.
Upozornění: Pokud byste prováděli reset během nahrávání, data se před vypnutím přístroje neuloží.

Následně již můžete přístroj opět zapnout stiskem tlačítka POWER/PLAY po dobu cca 3 sekund.

5. Montáž klipu

Klip pro diktafon namontujeme dle obrázku níže.



Pro odmontování klipu postupujeme obráceným postupem.





Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.