Pohybové PIR čidlo Secutek SGE-WMS08

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Tel: 244 472 125

Popis zařízení



1 – Jumper pro nastavení citlivosti (H- vysoká citlivost, L – nízká citlivost)

2 – PIR čidlo

3 – Konektory pro připojení baterie

4 – Nastavení intervalu detekování pohybu (každých 5s či 5min)


5 – Párovací přepínač

5 – vypnutí/zapnutí LED diody

6 – Baterie (9V)

1. Začátek

1 – Odejměte opatrně přední kryt



2 – Připojte baterii
3 – Nastavte parametry PIR čidla (interval detekce, citlivost, aktivace LED diody)
4 – Nastavte na jednotce alarmu párovací mód (vyhledejte PIR čidlo GS-WMS08)
– viz návod pro alarm
5 – Podržte párovací přepínač



6 – Připevněte kryt zpět
7 – Připevněte PIR čidlo na dané místo



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.