Pro iCam telefonos alkalmazás

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Az alkalmazás letöltése és WiFi-re csatlakozás

1. Töltse le a **Pro iCam** alkalmazást a Play Áruházból (Android), vagy az App Store-ból (iOS). Esetleg az alább látható linken is kiválaszthatja a megfelelő alkalmazást.

   http://112.124.40.254:808/app_dwn/Pro_iCam.html








2. Csatlakoztassa a kamerát az energiaforráshoz. Ha nem kapcsol be automatikus, akkor kapcsolja be, és várjon körülbelül 2 percet.

3. Ezt követően a mobil készülékén nyissa meg a WiFi beállításokat és frissítse a WiFi hálózatok listáját. Csatlakozzon a körvetkező formában elnevezett WiFi hálózatra: „**YMxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx**“




4. Indítsa el a Pro iCam alkalmazást.




2. Kamera hozzáadása az alkalmazáshoz

A kamera alkalmazáshoz való hozzáadásához nyissa meg az alkalmazást, majd kattintson a “+”-ra a jobb felső sarokban. Megjelenik kettő lehetőség. „**Add new online Device**“ és „**Setup Device WIFI connection**“. Válassza ki az első lehetőséget (Add new Online Device). A kamera nevének megadása után az kikereshető LAN kereséssel vagy a rajta szereplő QR kód leolvasásával.









2.1 LAN kereséssel történő kamera hozzáadás


A “**Search(Lan)**” lehetőséget válassza ki. Ezután meg kellene jelennie az Ön berendezésének. Válassza azt ki és nyomja meg az **OK** gombot.






2.2 QR kód leolvasással való kamera hozzáadása


Válassza ki a “**QR Scan” lehetőséget. A telefon kameráját irányítsa a berendezésen található QR kódra. Ezu**tán erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával.






2.3 A jelszó megváltoztatása

Miután hozzáadta a kamerát, lehetősége lesz a jelszó megváltoztatására. Nyomjon a **Change**-re és írja be az új jelszót a “**New Password**” mellé. Ezt követően erősítse meg a jelszót a “**Confirm Password**” mellé beírt ugyanolyan jelszóval, majd nyomja meg az **OK** lehetőséget.







3. A WiFi kapcsolat beállítása

A kamerát lehetséges WiFi hálózatra csatlakoztatni, aminek segítségével továbbíthatja a felvételt. Amennyiben szeretné a kamerát bárhonnan elérni, szükséges azt egy állandó WiFi hálózatra csatlakoztatni.


1. Kattintson a **fogaskerékre** a kiválasztott kameránál, a képernyő bal oldalán.




2. Megjelenik egy négy lehetőségű ablak, ahol ki kell választani az utolsót - „**Advance Config**“.



3. Ezután válassza ki a második lehetőséget - „**WIFI Config**“




4. Itt lehetséges beállítsani a WiFi kapcsolatot. Az első sorban kiválasztja a saját WiFi hálózatát, majd megadja az ehhez szükséges jelszót - “**Password**”. A változtatások mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.




5. Az OK gomb megnyomása után várjon körülbelül 2 percet. A berendezés ezalatt újraindul és csatlakozik a kiválasztott WiFi hálózathoz. Ne feledkezzen meg a telefonját WiFi hálózatra kapcsolni.

4. Az alkalmazás leírása
4.1 Az alkalmazás menüjének leírása



1. A rögzített fényképek megtekintése
2. A rögzített videók megtekintése
3. Mozgásérzékeléskor készült fényképek megtekintése
4. A kamera állapota
5. A kamera UID-je
6. A kamera beállításai
7. A kamera neve

4.2 Az élőkép figyelésekor használt menü használata



1. Fényerő
2. Kontraszt
3. Felbontás (1080p/720p/640p/480p)
4. hang
5. Fénykép készítése
6. Videó rögzítése
7. A felvétel vízszintesre történő fordítása
8. A felvétel függőlegesre történő elfordítása
9. Éjjellátó
10. Fényjelzés

5. A kamera átnevezése és törlése

1. A főoldalon kattintson a fogaskerék ikonra a jobb oldalon a választott kameránál.

2. 4 választási lehetőség jelenik meg - **„Modify Device“, „Delete Device“, „Reconnect“, „Advance Config”**

3. A “**Modify Device**” megváltoztathatja a kamera nevét. Azt az első lehetőségben a “Name” sorban teheti meg. A változtatások mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

4. A „**Delete Device**“ lehetőséggel kitörölheti a választott kamerát.

5. A „**Reconnect“** lehetőséggel a kamera lecsatlakozik majd ismételten csatlakozik a hálózatra.

6. További beállítások

1. A főoldalon kattintson a fogaskerék ikonra a kiválasztott kamerától jobbra.

2. Válassza ki az utolsó lehetőséget - „**Advance Config**“

6.1 Értesítések beállítása

Az értesítések beállításával Ön azonnal informálva van arról, ha a kamera mozgást érzékel.

1. Az „**Advance Config**“ beállításaiban válassza ki az első lehetőséget - “**Alarm Config**¨

2. Az első lehetőségben - „**Motion detection sensitivity**“ - kiválaszthatja a mozgásérzékelő érzékenységét 1-től 7-ig (1 a legmagasabb, 7 a legalacsonyabb). A “**Disabled detect**” lehetőséggel kikapcsolhatja ezt a funkciót.

3. A “**Alarm Schedule**“ lehetőségben testreszabhatja, hogy mikor legyen a mozgáérzékelő aktív. Például beállíthatja, hogy 7:00-tól 23:00-ig legyen aktív, hogy ne zavarja Önt az értesítés éjszaka.

4. A „**Alarm interval**“ lehetőségben beállíthatja a bizonyos időközöket az értesítések között.

5. A kikapcsolt „**Receive Alarm Message**“ funkció mellett nem fog kapni értesítéseket mozgás érzékelésekor, csak képet készít a berendezés, amit később megtekinthet

6. A beállítások megntéséhez kattintson az **OK** lehetőségre.

6.2 A memóriakártya beállításai

1. Ha a berendezésben található memóroakártya, akkor arra tárolhatja a berendezés felvételét a menü következő opciójának segítségével - „**SDCard Record Config**¨

2. Az első lehetőségben - „**Record**“ - beállíthatja, hogy mikor készítsen a berendezés felvételt. Soha (**Record Off**), mozgásérzékelésnél (**Record When Alarms**), állandóan (**Record All Day**), vagy megadott időközönként (**Timing record**)

3. A „Resolution“ lehetőséggel beállíthatja a felbontást, amelyel a kamera dolgozni fog. Állítható a felvételek hossza (**File length**), hang ki és bekapcsolásának lehetősége (**Record sound**), vagy hurokban történő felvétel engedélyezése (**Loop recording**). A változtatásokat az **OK** lehetőséggel mentheti el.

6.3 Idő beállítása

1. A “Time setting” lehetőségben állíthatja be az időt.

2. Ha a telefonkészülékben megfelelően van beállítva az idő, akkor válassza ki a “Time Zone” lehetőségben az Ön időzónáját, és lent válassza a „Device Time Sync With App“ lehetőséget.

3. Fent megjelenik az aktuális idő, amit az OK gomb megnyomásával megerősíthet.

6.4 A berendezés újraindítása

1. Ha a berendezés furcsán viselkedik, restartálhatja azt az alkalmazás segítségével.

2. Válassza ki az utolsó lehetőséget - „Device reboot“ - miután a berendezés újraindul. Ezzel a berendezés beállításai is kitörlődnek.

3. Várjon pár percet, amíg a kamera ismét beindul.

7. FAQ – gyakori kérdések

„Nem sikerült letöltenem az alkalmazást“

Ellenőrizze, hogy a telefonja fel van csatlakozva az internethez - WiFi-vel vagy mobil adatforgalommal.

„Az alkalmazás nem reagál“

Próbálja meg az alkalmazást ki és bekapcsolni, esetleg újraindítani azt.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.