WiFi kamera v detektoru kouře

Návod použití




Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz


1. Popis přístroje






2. Připojení k modulu přes vlastní WiFi přístupový bod

1. Vložte paměťovou kartu (micro SD) do kamery (bez vložené karty zařízení nefunguje správně).
2. Kameru zapněte (ovládací tlačítko uvnitř detektoru kouře).
3. Do telefonu si stáhněte aplikaci EZ SEE. Tato aplikace je volně ke stažení na Obchod Play (android) nebo na APP store (iPhone).
4. Telefon připojte přes WIFI ke kameře. Název kamery je stejný jako ID číslo. Heslo je 888888888.




5. Poté spusťte aplikaci EZ-SEE a ve vašem telefonu.

6. Po otevření aplikace klikněte na ikonu pro přidání kamery Add.



7. Poté vyplňte **ID** – číslo na zařízení, **user** – „root“ a **heslo** – „admin“.





8. Po vyplnění údajů se kamera již páruje s telefonem.
9. Následně se automaticky zobrazí na telefonu obraz z kamery, který je přenášen přes svoji wifi do telefonu.

3. Připojení zařízení na místní WiFi

Pro nastavení přenosu obrazu na nezávislém připojení kamery na telefonu postupujete následovně:

1. Poté, co se z mobilu připojíte na WiFi přístupový bod modulu, můžete ho připojit k WiFi routeru. Klikněte na MENU, CONFIGURE WIFI a vyberte kameru.






2. Vyberte síť, ke které chcete, aby bylo zařízení připojeno bezdrátově a vyplňte přístupové heslo




3. Nyní se lze připojit ke kameře vzdáleně z jakéhokoliv místa.


4. Nastavení zařízení a jeho funkcí

1. Pro nastavení zařízení a jeho funkcí klikněte na ikonku „Menu“ a poté „Configure Camera“





2. Poté se Vám zobrazí následující menu nastavení



Nastavení účtu

Nastavení parametrů

Nastavení data a času

Nastavení doby nahrávání


Nastavení upozornění na detekci pohybu

Formát

Reset zařízení


Nastavení účtu

Zde lze nastavit základní údaje účtu (heslo, název kamery)




Nastavení parametrů

Zde lze nastavit základní parametry - nahrávání rozlišení, nahrávání ve smyččce, zvuk, blikání diod atd.




Nastavení data a času

V tomto menu nastavíte aktuální datum a čas




Nastavení doby nahrávání

Zde lze aktivovat jednotlivé dny a doba, kdy má kamera nahrávat.



Nastavení upozornění na detekci pohybu

Zde je možnost aktivovat upozornění na detekci pohybu a její citlivost.



4. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 - 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Aplikace je spárována s programem, přesto nevidím obraz“

Vyzkoušejte dosah Vaší Wi-Fi sítě, například na mobilním telefonu. Připojení musí být na obou zařízeních – tedy i na Vašem telefonu.

„Nevím jak načíst QR kód/nelze mi načíst“

Pokud není Váš telefon vybaven QR čtečkou, lze ji stáhnout zadarmo v obchodě s aplikacemi, například „QR code reader“. Případně je možné zadat kód manuálně.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz