Širokoúhlá dokovací stanice s WI-FI a kamerou (Android)

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce


a) Připojte zařízení k napájení pomocí přiloženého USB kabelu a vložte do zařízení SD kartu.
b) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**Pro Ezcam**“,
c) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „**EZCAM.....**“, zadejte heslo: „**88888888**“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
d) Otevřete staženou aplikaci „**Pro Ezcam“**. Pro vyhledání a připojení kamery, stiskněte ikonu „**plus**“. Nyní můžete kameru připojit pomocí QR kódu, který naleznete na spodní straně zařízení. Kamera se připojí k aplikaci,
e) Povolte možnost WI-FI sítě, vyberte svou domácí síť a své heslo. Aplikace se připojí k vaší domácí WI-FI síti a zařízení se automaticky restartuje.
f) Vraťte se zpět na hlavní stránku. Jakmile se na obrazovce zobrazí možnost „**play**“je zařízení správně nakonfigurováno. Klepnutím na ikonu „**play**“ můžete sledovat živý přenos.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- USB kabel
- Uživatelský manuál
- Dokovací stanice s kamerou
- Jehla pro restart zařízení


2. Popis produktu




3. Připojení zařízení k aplikaci „Pro Ezcam“


Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu a vložte do zařízení SD kartu.

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**Pro Ezcam**“,
b) Ve svém telefonu otevřete nastavení WI-FI sítě a připojte telefon k WI-FI síti s názvem „**EZCAM.....**“, zadejte heslo: „**88888888**“ a vyčkejte, než se vám na displeji telefonu zobrazí symbol připojené WI-FI,
c) Otevřete staženou aplikaci „**Pro Ezcam“**. Pro vyhledání a připojení kamery, stiskněte ikonu „**plus**“. Nyní můžete kameru připojit pomocí QR kódu, který naleznete na spodní straně zařízení. Kamera se připojí k aplikaci.






d) Povolte možnost WI-FI sítě, vyberte svou domácí síť a své heslo. Aplikace se připojí k vaší domácí WI-FI síti a zařízení se automaticky restartuje.



e) Vraťte se zpět na hlavní stránku. Jakmile se na obrazovce zobrazí možnost „**play**“je zařízení správně nakonfigurováno. Klepnutím na ikonu „**play**“ můžete sledovat živý přenos.



TIP:


a) Jakmile bude úspěšně nakonfigurován přístup k WI-FI síti, zařízení si jej bude pamatovat a automaticky se připojí, až se opět zařízení zapne,
b) Datum a čas budou synchronizovány automaticky,

4. Funkce aplikace

Po úspěšném připojení k WI-FI síti, můžete ovládat zařízení na dálku.

a) Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu „**play**“,
b) Pro nahrání záznamu stiskněte ikonu „**Record**“ – pro ukončení nahrávání stiskněte ikonu znovu. Po skončení nahrávání se zobrazí se informace, že nahrávání bylo úspěšné – „**Save successfully**“
c) Pro pořízení fotografii stiskněte ikonu „**Snapshot“** - po úspěšném pořízení fotografie se zobrazí informace – „**Save successfully“**,
d) Stisknutím ikony „**zvuku**“ uslyšíte v mobilním telefonu vzdáleně živě zvuk. Opětovným stisknutím zvuk vypnete.
e) Chcete-li vzdáleně komunikovat s někým poblíž zařízení, stiskněte ikonu „**mikrofonu**“,
f) Pro zpětné zhlédnutí nahraných záznamů a pořízených fotografií stiskněte ikonu „**Album**“ ve spodní části na hlavní obrazovce.

..



5. Nastavení

Chcete-li provést nastavení, otevřete nastavení kamery - ozubené kolečko.

a) Nastavení časového rozvrhu: vyberte v menu nahrávání „**Record mode**“ a následně možnost „**Schedule**“. V tomto režimu si můžete zvolit až 3 časové úseky záznamu, dobu spuštění a zastavení. Chcete-li časové režimy vymazat, otevřete nastavení - „**Recording setting**“ – následně „**Schedule**“ a v pravém horním rohu stiskněte ikonu „**koše**“,
b) Nastavení alarmu: vyberte možnost „**Alarm Setting**“. Zde můžete nastavit povolení pohybové detekce zařízení, citlivost pohybu a také délku videozáznamu,
c) Nastavení notifikace: vyberte možnost „**Email Notification**“. Povolením notifikací umožníte zasílání oznámení a upozornění na e-mail. Dojde-li k detekci pohybu zařízení zašle upozornění na vámi zadaný e-mail, zároveň připojí fotografii pořízenou v daný okamžik,
d) Datum a čas,
e) Formát datumu a času,
f) Přehled kapacity SD karty.

6. Specifikace

Rozlišení videa	1920x1080P
Snímkování	30 fps
Formát fotografie	JPG
Formát videa	MP4
Noční vidění	Ano
Úhel kamery	100°
Maximální kapacita SD karty	64 GB
Podporovaný operační systém pro telefon	Android / IOS
Vestavěný WI-FI modul	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Napájení	USB 5V
Rozměry	75x74x49mm



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz