
Skrytá kamera v brýlích MK124 - 1920x1080

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení a popis zařízení



1. Vyměnitelná nožička s baterií
2. LED dioda
3. Ovládací tlačítko
4. Objektiv kamery


2. Podrobný návod

3.1 Zapnutí a vypnutí

1. Pro zapnutí stiskněte příslušné tlačítko. LED dioda zasvítí oranžově, modře a poté ještě oranžově zabliká. Zařízení po zapnutí také zavibruje.
2. Nahrávání začne automaticky po spuštění.
3. Zařízení vypnete stisknutím tlačítka po dobu cca 3 sekund.

3.2 Propojení s PC a stahování dat

1. Před propojením s PC zařízení vypněte. Po propojení kabelem zapněte.
2. Po propojení je možné zobrazit složku s nahrávkami (stejně jako např. čtení dat z USB flash disku). Nejspolehlivěji funguje čtení dat přímo z paměťové karty - po jejím vyjmutí ze zařízení a vložení do čtečky karet.



3.4 Nabíjení

1. Odpojte nožičku s baterií a propojte ji s nabíječkou pomocí mezičlánku. Dioda bude během nabíjení svítit oranžově a po nabití zhasne. Na mezičlánku je napsáno „USB“ a „OUT“. Na stranu, kde je napsáno „USB“ připojte kabel, který je napájen z PC nebo z nabíječky a na stranu „OUT“ připojte nožičku.

3.5 Nastavení času

1. Po propojení s PC vytvořte v kořenovém adresáři textový soubor pojmenovaný „time.txt“.
2. Do souboru napište datum ve formátu „2017-10-24 17:25:00 Y“. Písmeno Y značí, že se bude datum zobrazovat na nahrávkách. Pokud na konec napíšete N, datum se zobrazovat nebude.
3. Soubor uložte a zařízení bezpečně odpojte od PC.

4. Specifikace

Vyměnitelná nožička s baterií	USB konektivita
Záznam videa se zvukem	LED dioda
Až 55 minut nahrávání na jedno nabití	Hmotnost 50 g
Full HD rozlišení	Rozměry přední části 152x38mm
Slot na micro SD pam. kartu (max. 32 GB)	Rozměry nožiček 150x14mm

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Nezobrazuje se mi nastavený čas“

Čas je nutné přenastavit po každé výměně baterie.

„Nedaří se mi brýle spárovat s PC“

Brýle mají standardní USB formát, zkuste použít jiný USB slot, případně jiné PC.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie ***Minikamery se záznamem.***

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.