
Skrytá mini FHD kamera Lawmate PV-RC300FHD

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje




1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
2. Mikrofon
3. 5 Mpx kamera
4. Přepínač mezi focením/nahráváním
5. Slot na paměťovou kartu
6. Přepínač mezi Full HD/HD rozlišením
7. Reset
8. Formát
9. Dioda - modrá značí zapnutí - zelená nabíjení
10. Dioda - červená - značí nahrávání
11. USB port

2. Rychlý start

- Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka [1]. Poté je nutné zformátovat kartu - dlouhým stiskem (cca 5 sekund) tlačítka [8]. Po tomto dlouhém stisku bude střídavě blikat modrá a červená dioda. Po chvíli začne svítit pouze modrá dioda a formát je tak proveden a kamera se nachází v pohotovostním módu.
- Po zformátování karty je možné nahrávat video/pořizovat snímky (podle polohy přepínače [4 stisknutím tlačítka [1]. Nahrávání značí svítící červená dioda. Při pořízení snímku červená dioda problikne.
- Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1] - diody po vypnutí přestanou svítit.


3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání a první start




1. Do zařízení vložte paměťovou kartu (slot [5]) - viz obrázek.
2. Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka [1].
3. Po zapnutí je nutné zformátovat kartu - dlouhým stiskem (cca 5 sekund) tlačítka [8]. Po tomto dlouhém stisku bude střídavě blikat modrá a červená dioda. Po chvíli začne svítit pouze modrá dioda a formát je tak proveden a kamera se nachází v pohotovostním módu. Posuvným přepínačem [6] lze zvolit HD nebo Full HD kvalitu videa.
4. Po zformátování karty je možné nahrávat video/pořizovat snímky (podle polohy přepínače [4 stisknutím tlačítka [1]. Nahrávání značí svítící červená dioda. Při pořízení snímku červená dioda problikne.
5. Zařízení vypnete opětovným dlouhým stiskem tlačítka [1] - diody po vypnutí přestanou svítit.

3.2 Nasazení klipů



1. Na zařízení je možné nasadit klip pro připnutí na kapsu nebo tričko.
2. V balení jsou dvě varianty.



3.3 Nabíjení

1. Nabíjení je možné pomocí přiloženého adaptéru nebo samotným kabelem přes PC.
2. Záznamy z SD karty lze stahovat propojením s PC nebo ze zařízení vytáhnout paměťovou kartu a záznamy stáhnout přímo z ní pomocí čtečky karet.

3.4 Nastavení data a času

1. Propojte zařízení s PC.
2. V kořenovém adresáři zařízení vytvořte nový textový soubor a pojmenujte jej „settime.txt“.
3. Do tohoto souboru vložte datum a čas ve formátu 2017.06.24 15:19:00.
4. Soubor uložte a zařízení odpojte od PC. Zařízení zapněte. Tímto je čas nastaven. Po nastavení času vytvořený soubor zmizí.

3.5 Použití kamery jako webkamery

1. Propojte vypnuté zařízení bez vložené paměťové karty s PC.
2. Po propojení jej zapněte. PC kameru automaticky rozpozná jako webkameru a nainstaluje si potřebné ovladače pro její použití.

4. Specifikace

1/3“ CMOS sensor	Signalizační diody pro snadné ovládání
Full HD rozlišení	Nastavení data a času
5 Mpx fotografie	Formát videa MOV
74° úhel záběru	Rozměry 26 x 74 x 15 mm
Podpora až 16 GB paměťových karet	Hmotnost 37 g

5. Doporučení a FAQ

5.1 Doporučení

- Produkt nabíjejte vždy s vloženou SIM kartou

5.2 FAQ

„Do zařízení jsem vložil kompatibilní kartu, ale přesto se na ni záznam nenahrává“
Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Nedaří se mi přehrát záznam v PC“
Defaultní přehrávač od Windows může mít problémy s přehráním záznamu, vyzkoušejte jiný, například VLC Player:
http://www.videolan.org/vlc/index.cs.html



9. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.