Špičková FULL HD fotopast s MMS

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00


Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje


1.1 Celkový pohled







1.2 Popis zadní strany fotopasti



01 - Menu

02 + 03 + 04 + 05 - směrové tlačítka - slouží pro pohyb v menu

06 - OK - potvrzovací tlačítko

07 - Power - Páčka pro zapnutí fotopasti

08 - Foto/Video – slouží k přepnutí módu foto/video

09 - IR LED – regulace síly přísvitu (19/40)

10 - Zapnutí/vypnutí mobilní sítě

2. Rychlý start

1) Do zařízení vložte baterie, SD kartu a SIM kartu s daty a vypnutým PIN kódem.
2) Zařízení zapněte.
3) Fotopast se nachází automaticky v módu detekce pohybu a bude pořizovat fotografie a ukládat je na SD kartu.

   Nastavení e-mailu, MMS, citlivosti detekce, pořízovaní videa apod. viz podrobný návod.

3. Podrobný návod

3.1. Začátek

1) Nejprve otevřete dolní kryt a následně zatlačením i kryt baterií

2) Do otvorů vložte baterie. Dejte pozor na správnou polaritu, která je označena jak na bateriích, tak na krytu z druhé strany

   Pozn.: Přístroj může být alternativně poháněn i externím napětím 6V-12V DC (adaptér není součástí dodávky). V případě, že je připojen externí zdroj napětí a současně vloženy baterie, bude přístroj primárně napájen z externího zdroje.

3) Kryt baterií zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli

4) Do slotu SIM karty na zadní straně zařízení vložte datovou kartu (s internetem). Na kartě musí být vypnutý PIN kód.

Pozn. Pro zasílání MMS a emailů je nutné, aby v zařízení byla vložena SIM karta s daty a možností odesílání SMS.

5) Přístroj není vybaven interní pamětí, proto nebude pracovat bez vložené SD nebo SDHC karty. Před vložením karty do příslušného slotu se ujistěte, že karta není zabezpečená proti zápisu. Kartu vložte naznačeným způsobem.



Pozn. Pokud vkládáte nebo vyjímáte baterie nebo paměťovou kartu, přístroj musí být vždy vypnut.

Pozn. Při vkládání SIM karty, dávejte pozor na správné ukotvení. Při špatném ukotvení, může dojít v přístroji ke zpříčení karty, která může poškodit kontakty. Toto poškození nebude uznáno při reklamaci.

6) Dolní kryt zavřete stejným způsobem, jako jste ho otevřeli.

3.2 Zapnutí

Páčku Power (07) posuňte do polohy ON. Kamera se nachází v zapnutém stavu.

Pokud je nyní kamerou zaznamenán pohyb fotopast pořídí fotografii nebo začne nahrávat (dle nastavení.

3.3 Vypnutí

Pro vypnutí přístroje posuňte páčku Power (07) do polohy OFF.

3.4 Vstup do menu a nastavení:

1) Pokud chcete změnit základní nastavení, stiskněte po zapnutí fotopasti tlačítko OK (06) po dobu 5s.
2) Poté se rozsvítí displej a nacházíte se v tzv. test módu.
3) Pro vstup do menu stiskněte krátce tlačítko Menu (01). Pro listování v menu použijte směrové tlačítka. Pro vstup do „podmenu“ případně potvrzení nastavení stiskněte tlačítko OK (06). Nastavení jednotlivých parametrů naleznete v bodě 3.
4) K návratu na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko Menu (01).
5) Pokud již máte všechny parametry přenastavené, stiskněte dlouze (cca 5s) tlačítko OK (06). Nyní je fotopast v aktivním stavu.

3.5 Popis MENU

MENU má několik podmenu:

- **Cam** - nastavení záznamu
- **PIR** - nastavení detekce pohybu
- **3G** - nastavení MMS, emailu, FTP, příjemců mailu/MMS apod.
- **Other** - ostatní nastavení jako nastavení jazyka, času, zaheslování fotopasti apod.

MENU	Nastavení - Tučně označené jsou hodnoty standardně nastavené	Popis
Camera ID	**Off**, On	
Camera + Video	**Off**, On	Volba způsobu záznamu. V případě Cam + Video je nejprve vytvořena jedna fotka a poté nahrané video
Multi-Shot	**1P,** 2P ,3P, 4P	-
Image Size	**5MP**/8MP/12MP	Volba rozlišení fotografií. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější fotky, ale zabírá více místa na kartě. Doporučeno 5MP.

Video size	320x160, **640 x 480,** 1280x720, 1920x1080	Volba rozlišení videa. Vyšší rozlišení umožňuje kvalitnější záznam, ale zabírá více místa na kartě. Doporučené rozlišení je 640x480.
Video Frame	**30FPS**, 15 FPS	Snímkování
Digital ZOOM	**NO ,** 2x,3x,4x	ZOOM obrazu je možný 2x, 3x, 4x
Video Lenght – délka videa	**5**-60s	Délka videa lze nastavit v intervalu 5-60s
PIR senzitive – citlivost PIR	Low/**Middle**/Hight	Nastavení citlivosti PIR senzoru. Základně je nastavena střední citlivost
Timer - časovač	**Off**/časový interval	Zařízení bude aktivní v nastaveném časovém intervalu.
Delay - prodleva	**Off**/On	Zde lze nastavit prodlevu mezi detekcí pohybu a začátkem nahrávání.
Audio Recording – Nahrání zvuku	Off/**On**	Nastavení audia
TV Out	**N**/P	NTSC/PAL
Stamp – časové razítko	Off/**On**	Zobrazení ID, času a data na videu
Freuency -frekvence	**50Hz**, 60Hz	Frekvence obrazu
Language - Jazyk	**EN** - English	Zde lze nasatvait jazyk menu. V nabídce je i **čeština**
Time/date – čas/datum	**1.1.2011 12:00**	Nastavení data a času
Camera Sound	Off/**On**	Nahrávání audia při nahrávání videa
SD Cycle Recording – cyklické ukládání	**Off**/On	Ukládání videa ve smyčce
Camera Password – přístupový heslo	**Off**/On	Nastavení hesla
Country set	**Czech**	Nastavení země - nutné pro mms nastavení
MMS setup	**Nastavení MMS**	**Podrobněji v bodu 4**
GPRS	**APN, User name, Password**	**Podrobněji v bodu 4**

SMTP	**Mail Server IP, Port, Password**	**Podrobněji v bodu 4**
FTP	**Mail Server IP, Port, Password**	**Podrobněji v bodu 4**
Send to	**1-4 Kontakty (tel. / mail)**	**Nastavení telefoních čísel, emailů kam mají být zasílány MMS a fotografie**
Max Num/day	**ON (Unlimited)**	Nastavení určitého počtu zaslaných MMS/fotografií z fotopasti za jeden den
Reset	Tovární nastavení zařízení	
About	Informace o zařízení (verze softwaru, IMEI,GPRS spojení atd.)	

4. Nastavení MMS, SMTP - emailu, FTP

4.1 Nastavení MMS (podmenu 3G > Other setup > MMS)

Toto nastavení je nutné pro aktivaci zasílání MMS na váš telefon.

T-mobile		
Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	http://mms
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet

	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

O2		
Country Set	Other	země
MMS Setup	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	mms.o2active.cz:8002
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat


Vodafone		
Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON	zapnutí
	OFF	vypnutí
	MMSC	http://mms/
	APN	mms
	Proxy	010.011.010.111
	Port	80
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

4.2 Nastavení emailu (podmenu 3G > SMTP)

Nastavení SMTP je nutné pro aktivaci zasílání fotografií na vaši emailovou adresu.

Je třeba si vyhledat na internetu např. „gmail smtp nastavení“. Tím najdete stránku, kde je přehledná tabulka se všemi údaji. V našem případě byl tedy server smtp.gmail.com.

Nastavený mail je ten, ze kterého se mailu budou posílat. Příjemce nastavíte v podmenu 3G>Send To>Email



4.2.1 Nastavení dle Mail klientů

Seznam.cz

Nastavení parametrů odesílatele v sekci SMTP

Mail server IP: smtp.seznam.cz
Port: 25
Mail Account: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány – musí být veden u seznam.cz (např. honzanovak@seznam.cz)
Mail Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu

Gmail.com

Nastavení parametrů odesílatele v sekci SMTP

Mail server IP: smtp.gmail.com
Port: 465
Mail Account: vyplníme email, přes který budou fotky odesílány – musí být veden u seznam.cz (např. honzanovak@gmail.com)
Mail Password: vyplníme příslušné heslo k vyplněnému emailu
Pozn. Nutno povolit přístup k účtu přes méně zabezpečené aplikace (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)

4.3 Nastavení FTP (podmenu 3G>Send To>FTP)



MMS Setup	OFF	vypnutí
	FTP IP	adresa ftp
	Port	port ftp
	FTP account	název FTP účtu
	FTP password	heslo ftp

4.4 Propojení s PC

Připojte zařízení ve vypnutém stavu k PC přiloženým USB kabelem.

Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

5. Specifikace

Rozlišení fotografií 12 MPx	Odesílání záznamů na MMS i email
Full HD video	Provozní teplota -30°C - 60°C
Odolnost proti vodě a prachu IP54	Video formát AVI
Podpora SD karet do velikosti 32 GB	Baterie AA
40 přisvětlovacích IR diod	Externí napájení 12V

6. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 8 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Fotopast nekomunikuje s vloženou SIM kartou“

Ujistěte se, že je SIM karta aktivní (tj dá se z ní dovolat, pokud ji vložíte do telefonu), a že je odstraněn PIN kód.

„Nepřichází mi žádné e-maily“

Ujistěte se, že máte správně nastavené údaje pro odeslanou poštu, včetně SMTP serveru.

(liší se v závislosti na používaném e-mailovém serveru)



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie ***Fotopasti.***

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.