# Profesionální budík s kamerou

## Návod k obsluze




**Kontakt na dodavatele:**

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

# 1. Zobrazení přístroje


## 1.2 Zadní strana




1 – AV out

2 – Slot micro SD karty

3 – Signalizační dioda




**1. ON / OFF**
**2. Spuštění / ukončení nahrávání videa**
**3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru**
**4. Přehrávání záznamů**
**5. OK tlačítko**
**6. Dolů**
**7. Nahoru**
**8. Vyvolání OSD menu**
**9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu**
**10. Pořízení fotografie**

## 1. Použití

a) Vložte do přístroje micro SD kartu
b) Zařízení připojte do sítě a zapněte jej dálkovým ovladačem (tlačítko On/Off)
**c) Zařízení je po spuštění v režimu PIR**
d) Mód PIR ukončíte stiskem tlačítka č. 3 a zařízení se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Je-li zařízení ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

**Focení:** Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

**Kontinuální nahrávání:** Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.


**Automatická aktivace pohybem:** Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí zařízení nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

**Vypnutí modulu:**

Zařízení vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem On/Off č.1 .

## 2. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Stiskněte tlačítko „MENU“
3. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačíkem OK
4. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)




**Popis indikační diody**

| INDIKAČNÍ DIODA | FUNKCE |
|---|---|
| Zelená | Stand-by |
| Červená 1x blikne | Pořízení fotografie |
| Červená 4x blikne | Vypínání / není nabito |
| Červená 3s, zelená 2s | Zapínání |
| Zelená 3x blikne | Spuštění kontinuálního nahrávání |
| Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s svítí, červená 3x blikne | Spuštění nahrávání PIR čidlem |
| Červená a zelená 3x zabliká | Spuštění nahrávání při detekci pohybu |
| Zelená bliká ustavičně | Není vložena micro SD karta |


**Upozornění**: Při přepnutí ze stand-by do PIR módu, či módu detekce pohybu bude stále svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.

## 3. Přehrání nahrávek

- Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

## 4. Nastavení data a času

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.




3. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
4. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
5. Vložte kartu zpět do přístroje
6. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku



## Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.