NÁVOD K OBSLUZE

Autoklíč se skrytou kamerou Lawmate PV-RC200HD2KR

MK31-KR



Kontakt na dodavatele:

Hrusická 2616/3


141 00, Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera v autoklíči
- Napájecí kabel
- Micro SD karta
- Uživatelský návod



2. Popis produktu




1 – Čočka kamery
2 – Mikrofon
3 – Tlačítko Power On/Nahrávání
4 – Tlačítko Power off – vypnout
5 – Tlačítko foto
6 – Reset
7 – Krytka ústrojí zařízení (slot micro USB, USB port..)
8 – Slot pro micro SD kartu
9 – Signalizační dioda
10 – Nabíjecí dioda
11 – USB port
12 – Páčka aktivace vibrací
13 – Páčka nastavení rozlišení

3. Nabíjení

- Nejprve odpojte tahem kryt přístroje a přístroj propojte pomocí USB kabelu s PC (kabel nejprve připojte do klíčenky, a teprve poté do PC)



- Zelená dioda začne svítit
- Zelená dioda zhasne, jakmile bude přístroj plně nabit



4. Propojení s PC

- Pomocí dodávaného USB kabelu propojte přístroj s PC
- Přístroj musí být ve vypnutém stavu
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk (pokud je vložena SD karta)
- Nyní již můžete přehrávat uložené soubory a dále využívat stejné funkce jak na běžném flash disku (kopírování, mazání, apod.)
- Mikro SD kartu můžete také vycvaknout, vložit do adaptéru a poté do PC, následně již můžete opětovně s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk.

5. Nastavení času

- Přístroj umožňuje uložit na nahrávaný soubor aktuální datum a čas
- Čas na záznamu nastavíte následovně

    - Přístroj s vloženou SD kartou vypněte a pomocí USB kabelu ho připojte k PC, alternativně můžete kartu vložit do adaptéru a poté do PC
    - Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF (3) o Jakmile se zobrazí jako vyměnitelný disk, klikněte do kořenového adresáře (nejvyšší adresář na disku) pravým tlačítkem myši do prázdného pole, vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument
    - Dokument pojmenujte settime
    - Soubor time dvojklikem myši otevřete a vepište do něj datum a čas následujícím způsobem: 2013.07.06 12:00:00
    - Soubor uložte (klikněte na křížek a dejte souhlas s uložením) o Přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC o Při následujícím zapnutí přístroje bude datum aktualizováno o Po úspěšné aktualizaci data není soubor time na vyměnitelném disku viditelný

6. Obsluha přístroje

- Před prvním použitím nejprve zformátujte mikro SD kartu, kterou budete v přístroji používat. Formátování provedete následovně:

- Vložte SD kartu do přístroje a zapněte ho tlačítkem 3 o Podržte tlačítko 4, a současně stiskněte tlačítko 5
- Následně povolte obě tlačítka najednou. Rozsvítí se současně červená a modrá diody a přístroj zavibruje.
- Jakmile je karta zformátována, obě diody zhasnou.

Základní funkce přístroje můžete ovládat následovně:

Zapnutí – stiskněte jednou tlačítko 3, rozsvítí se modrá dioda

- Přepínače na spodku přístroje použijte pro aktivaci vibrací (12) a nastavení rozlišení (13)

Nahrávání videa – pokud je přístroj zapnut, opětovně stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se červená dioda

Vypnutí nahrávání videa – opětovně stiskněte tlačítko 3, červená dioda zhasne

Focení – Pokud je přístroj zapnut, jednou stiskněte tlačítko 5, červená dioda vždy jednou blikne

Vypnutí – jednou stiskněte tlačítko 4, modrá dioda zhasne



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.