Sportovní náramek OC56 s audio a video záznamem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

1. Obsah balení

- Náramek s kamerou
- Uživatelský manuál V AJ
- Napájecí/datový kabel







2. Popis zařízení



1 – Slot pro micro SD kartu

2 – Napájecí konektor micro USB

3 – Čočka kamery

4 – LED dioda

5 – Tlačítko ON/OFF

6 – Tlačítko Foto

3. Ovládání zařízení



Před použitím je zapotřebí zařízení nabít a vložit micro SD kartu. Miro SD kartu ideálně před vložením do zařízení naformátujte. Poté sejměte gumový náramek a vložte kartu do slotu.

Zapnutí/Vypnutí zařízení:

Stiskněte dlouze tlačítko **ON/OFF**, rozsvítí se modrá a červená LED a zařízení se zapne do pohotovostního režimu. Pro vypnutí stiskněte opět tlačítko **ON/OFF**, modrá a červená LED dioda zhasne a zařízen se vypne.

Nahrávání videa:

Krátce stiskněte tlačítko v pohotovostním stavu „**ON/OFF**“ modrá dioda zhasne a červená dioda 3x blikne - zařízení začne nahrávat videosoubory se zvukem. Chcete-li ukončit nahrávání krátce stiskněte tlačítko **„ON/OFF“** nahrávání se ukončí a zařízení se přepne do pohotovostního režimu (modrá a červená LED dioda svítí).

Pořízení fotografii:


Je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte krátce tlačítko **„Foto“**. Červená LED dioda 3x blikne a zařízení pořídí tři fotografie. Poté se opět zařízení vrátí do pohotovostního režimu (červená a modrá LED svítí).

Zvukový záznam:

Je-li zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte dlouze (2s) tlačítko „**Foto“**, modrá LED dioda 3x zabliká a zařízení začne pořizovat zvukovou nahrávku. Opětovným stisknutím tlačítka „**Foto**“ záznam zastavíte, nahrávka se uloží a zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

4. Nastavení data a času

Vložením SD karty do zařízení se automaticky vygeneruje soubor s názvem TIME.txt. Chcete-li nastavit libovolné datum nebo čas, otevřete textový soubor, proveďte požadované změny a soubor uložte.



5. Nabíjení

Zařízení nejprve vypněte a poté sejměte gumový náramek. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC a druhý konec připojte k zařízení. Během nabíjení svítí červená dioda. Jakmile je zařízení nabité dioda zhasne. Zařízení je plně nabité cca za 3hodiny.

6. Zpětné přehrávání

Zařízení nejprve vypněte a poté sejměte gumový náramek. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC a druhý konec připojte k zařízení. Po několika sekundách PC indikuje zařízení jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač zařízení jako nový vyměnitelný disk, zařízení odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Jakmile PC identifikuje zařízení jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.