IR špionážní FULL HD hodinky se skrytou kamerou

Návod k použití

Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti:

1) Uzávěry MIC1 a MIC2 vypadají na první pohled stejně
2) MIC1 má uvnitř otvor a je tudíž používán v případě, kdy chcete nahrávat zvuk.

   V případě, že budete nahrávat video bude díky správně umístěnému MIC1 nahráno včetně zvuku
3) MIC2 otvor neobsahuje, naproti tomu však obsahuje těsnění, které při správné aplikaci zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu do hodinek. Při správné aplikaci MIC2 hodinky nenahrávají zvuk
4) Před použitím vždy dotáhněte oba uzávěry
5) Před použitím těsnícího uzávěru (MIC2) se ujistěte, že uzávěr obsahuje těsnění. V případě, že nikoliv, vyměňte těsnící uzávěr

1. Ovládací tlačítka na hodinkách

A. Tlačítko pro přepínání jednotlivých módů (On/Off)
B. Tlačítko pro přepínání IR módu
C. Nastavení času
D. USB port
E. Mikrofon
F. Čočka kamery

2. Nastavení funkcí

2.1 Nabíjení

Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

a) Propojením hodinek s PC. Otevřete konektor pro propojení s USB kabelem a připojte kabel, dodávaný s hodinkami. Následně zapojte druhou část kabelu do USB portu v PC
b) Baterii v hodinkách můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení svítí modrá dioda. Jakmile je baterie plně nabita, modrá dioda zhasne.

2.2 Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko A po dobu 2 s až do doby než se rozsvítí modrá dioda. Po chvíli modrá dioda zabliká a hodinky začnou automaticky nahrávat video. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout stačí podržet toto tlačítko po dobu cca 2 s.

2.3 Nahrávání Videa

Video lze spustit buď se startem hodinek (viz bod 2) nebo z režimu Stand-by (modrá dioda svítí nepřerušovaně) jedním stiskem tlačítka A. Start nahrávání videa signalizuje blikající modrá dioda, která posléze zhasne.

K zastavení nahrávání videa stiskněte 2x krátce tlačítko A. Hodinky se přepnou do Stand-By módu, (modrá dioda svítí nepřerušovaně) a současně uloží nahraný záznam.

2.4 Aktivace IR módu

Zahajte nahrávání Videa a poté stiskněte po dobu cca 4 s tlačítko B. Červená dioda 4x zabliká a hodinky se přepnou do IR módu. Deaktivaci tohoto módu proveďte krátkým stisknutím tlačítka B. Třikrát zabliká modrá dioda, IR mód se deaktivuje a hodinky pokračují v nahrávání běžného Videa.

2.5 Focení

Hodinky uveďte do Stand-by módu (svítí nepřerušovaně modrá dioda), např. následujícím postupem. Hodinky zapněte, automaticky se spustí nahrávání videa a následně nahrávání

vypněte dvojitým stiskem tlačítka A, nyní se nacházejí ve Stand-by módu. Stiskněte jednou tlačítko B pro přepnutí do foto módu. Focení provádějte jedním stiskem tlačítka A. Červená dioda po vyfocení jedné fotky jednou blikne.

Do Stand-by módu se vrátíte opětovným stiskem tlačítka B.

Pozn : Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

2.6 Nahrávání samotného audia

Nahrávání audia spustíte následovně. Postupujte shodně, jako byste chtěli dělat fotky, pouze namísto jednoho stisku tlačítka B, stiskněte toto tlačítko 2x. Rozsvítí se modrá dioda a po následném stisku tlačítka A začne nahrávání audia. Modrá dioda bliká. Nahrávání vypnete opětovným stiskem tlačítka A.

2.7 Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru D a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojujte hodinky s PC během nahrávání Videa .

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku, může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Hodinky jako web kamera :

Tyto hodinky mohou být používány i jako web kamera.

Nainstalujte příslušný driver z přiloženého CD. Zapněte hodinky a propojte je s PC. Otevřete složku „ Můj Počítač “. Zde již naleznete službu Web kamera. Nyní můžete používat hodinky jako web kameru.

2.8 Nastavení času

Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně :

a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový
c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte “time“
d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011.01.01 12:00:00 Y na konci značí, že se má datum na záznamech zobrazovat, pokud nechcete datum na záznamu zobrazit napište na konec příkazu místo Y písmeno N
e) Soubor uložte a hodinky přes bezpečné odebrání hardware odpojte
f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

2.9 Nastavení hodinek

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařiďte čas na hodinkách dle potřeby.

3. Pár tipů na závěr

a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5 s se rozsvítí obě led diody, hodinky uloží záznam a vypnou se. Pokud chcete hodinky nadále používat pro záznamy, vymažte, příp. přesuňte nahrané soubory např. do jiného adresáře v PC
b) Jestliže je slabá baterie obě diody zablikají, hodinky uloží záznam a vypnou se
c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka A a B, tím hodinky resetujete
d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve než je přizpůsobíte k vodotěsnému provozu
e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek
f) Hodinky nejsou vodotěsné

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz.cz