Sluneční brýle s HD kamerou Lawmate PV-EG20DL

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

Rychlý průvodce

a) Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC a zařízení nabijte do plné kapacity baterie. (Zelená LED dioda zhasne),
b) Vložte do zařízení micro SD kartu (vždy textem k sobě viz, obrázek na straně č. 3),
c) Zapněte zařízení – stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 vteřin, zařízení 1x zavibruje a začne automaticky nahrávat záznam,
d) Vypněte zařízení – stiskněte tlačítko ON/OF po dobu 3 vteřin, zařízení 2x zavibruje a vypne se,
e) Pro zpětné zhlédnutí videa připojte zařízení, pomocí USB kabelu k PC. Zařízení bude rozpoznáno jako externí jednotka, otevřete složku „**video**“ a sledujte své nahrávky.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- USB kabel
- Paměťová karta
- Pinzeta
- Brýle se zabudovanou kamerou

2. Popis produktu



3. Nabíjení baterie



Připojte přiložený USB kabel do USB portu viz. č. 3, druhý konec USB kabelu připojte do zdroje napájení.

a) Svítí-li zelená LED dioda – kamera se nabíjí,
b) Zhasne-li LED dioda – kamera je plně nabitá.

4. Vložení SD karty



Vložte micro SD kartu do vstupu pro SD karty viz. č. 2. Kartu vždy vkládejte textem k sobě, při vložení opačným směrem může dojít k jejímu poškození. Chcete-li vyjmout kartu vždy používejte přiloženou pinzetu.

TIP:

a) Je-li zařízení zapnuto a není v něm vložena SD karta – zařízení 20x zavibruje a poté se automaticky vypne,
b) Je-li SD karta plná – zařízení 5x zavibruje a poté se automatiky vypne.

5. Nastavení času a data

a) Vytvořte ve svém PC textový soubor (.thx) s názvem „settime“,
b) Na první řádek napište informace v tomto pořadí: rok.měsíc.den mezera hodina.minuta.sekunda např. 2018.02.22 22:22:00,
c) Uložte soubor a vložte jej na SD kartu.

6. Ovládání zařízení

a) Zapnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund. Zařízení 1x zavibruje a začne automaticky nahrávat,
b) Vypnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund. Zařízení 2x zavibruje a poté se vypne,
c) Restart: stiskněte krátce tlačítko restart,
d) Slabá baterie: jeli kapacita baterie nízká zařízení 3x zavibruje.

7. Zpětné zhlédnutí videa

a) Zkontrolujte, zda je SD karta v zařízení,
b) Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC,
c) Zařízení bude rozpoznáno jako externí jednotka, otevřete složku „**video**“ a sledujte své nahrávky.

8. Specifikace

Vestavěný kamerový modul	
Obrazový snímač	¼“ progresivní snímač CMOS
Rozlišení snímače	1280x960
Citlivost snímače	3.3 Lux@F 2.8
Objektiv	F 2.8
Ohnisková vzdálenost	3.7mm
Úhel pohledu	67°
Video specifikace	
Video formát	AVI
Rozlišení videa	1280x720
Frekvence snímkování	Až do 30 fps
Napájení	
Napájení	DC 5V
Spotřeba energie	150-180mA
Životnost baterie	Nepřetržité nahrávání cca 70min
Zařízení	
Rozměr	142x43mm
Šířka x výška objektivu	37x54mm
Hmotnost	40g

9. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.