

Chytrá WiFi zásuvka Secutek WS007

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- WI-FI zásuvka

2. Popis produktu




3. Připojení k aplikaci


- a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**SmartLife**“, popř. naskenujte QR kód,



- b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci,
c) Vyberte možnost „Ostatní produkty“,
d) Na zařízení podržte cca 6 vteřin kódovací tlačítko (dokud zařízení nezačne blikat) a poté zvolte možnost přidat zařízení,
e) Zařízení vybere vaši domácí wi-fi síť a vyzve vás k zadání hesla,




- f) Vyberte si možnost přidat nové zařízení,
- g) Zařízení bylo úspěšně přidáno.



4. Aplikace

Po úspěšném přidání, je zařízení připraveno k použití. Nyní můžete pomocí aplikace Amazon Alexa nastavit scény a dálkově ovládat všechny spotřebiče v domácnosti.



5. Specifikace zařízení

Rozměry zařízení	74,40 x 55,30 mm
Hmotnost zařízení	103.2g
Napájení	AC 230 V
Výkonová kapacita	2300W



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Smart Home](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz