

Flash disk s diktafonem a dlouhou výdrží

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Příznivá cena
- Výdrž až 16 hodin kontinuálního nahrávání
- Minimální rozměry (65 x 19 x 8mm)

1. **Zapnutí a vypnutí nahrávání**

- a) Posuňte tlačítko do polohy ON, dioda zabliká červeně, a poté začne svítit modře
- b) Diktafon začne nahrávat
- c) Nahrávání zastavíte posunem tlačítka do polohy OFF, modrá dioda zhasne a záznam se uloží.

2. **Externí disk**

Diktafon může být použit také jako externí disk s kapacitou interní paměti.

- a) Nejprve diktafon vypněte
- b) Diktafon připojte do PC
- c) Pod Můj Počítač se diktafon objeví jako Vyměnitelný disk
- d) Nyní můžete používat všechny vlastnosti vyměnitelného disku, tj. kopírování, přesouvání či mazání souborů
- e) Pro odpojení diktafonu zásadně použijte funkci Bezpečného odebrání hardware. V opačném případě riskujete poškození paměti diktafonu

Pozn: Pokud Váš počítač napoprvé “nenajde“ nově připojený Vyměnitelný disk, zkuste diktafon připojit znovu, případně použijte jiný USB port.

3. **Nabíjení**

- Vypnutý diktafon připojte přes USB port do PC.
- Během nabíjení bliká červená dioda. Je-li diktafon plně nabitý, červená dioda začne svítit nepřerušovaně.
- Diktafon je vybaven lithiovou baterií bez paměťového efektu a může tak být dobíjen během používání. Mějte však na paměti, že pro maximální využití kapacity baterie výrobce doporučuje prvních pět nabíjecích cyklů provést z úplného vybití diktafonu.
- Nabíjecí čas se pohybuje mezi 120 - 150 minutami. Pro nabíjení můžete použít také AC/USB 5V adaptér (není součástí balení).

4. **Pár tipů na závěr**

- Diktafon nepoužívejte v prašném a mokřém prostředí. Vyvarujte se také
- používání diktafonu při vysoké teplotě;
- Při použití diktafonu se vyvarujte přílišných vibrací, při současném nahrávání a

- neopatrné manipulaci může být nahrávka výrazně znehodnocena;
- Důležitá data si vždy zálohujte, stejně tak učiňte, pokud budete diktafon
- reklamovat. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za data ponechaná na
- diktafonu v reklamačním řízení;

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Diktafony](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz