10.1" mini HD LCD monitor 1010C

LCD03-N



Kontakt na dodavatele:
Hrusická 2616/3
141 00, Praha 4

1. Obsah balení


1. Monitor
2. Držák
3. Napájecí zdroj
4. Dálkový ovladač
5. USB kabel
6. VGA kabel
7. HDMI kabel
8. AV kabel
9. Návod v AJ

2. Popis produktu



1. Tlačítko AV
2. Tlačítko – (vlevo)
3. Tlačítko MENU
4. Tlačítko + (vpravo)
5. Tlačítko Power (ON/OFF)
6. Displej
7. BNC
8. USB
9. Cinch konektor
10. Cinch konektor – audio
11. Cinch konektor – video
12. HDMI konektor
13. VGA konektor
14. Napájecí konektor

Dálkový ovladač



1 – Ztlumení hlasu

2 – Exit – zpět

3 – Stop přehrávání

4 – Tlačítko pro volbu rychlosti přehrávání/ volba nahrávky

5 – Volba kanálů

6 – Zapnutí/vypnutí monitoru

7 – Menu

8 – Směrové tlačítka + OK – potvrzující volbu

9 – Tlačítko Play/pauza

10 – Nastavení zvuku +/-

3. Začátek

1) Připojte monitor ke zdroji napájení a zapněte jej tlačítkem Power na monitoru (5) či tlačítkem na dálkovém ovladači (6).

2) Připojte k monitoru zařízení, ze kterého chcete přenášet obraz (kamera, NVR…) přes (AV, HDMI, VGA, USB BNC)
.


3) Zvolte kanál, na kterém se připojené zařízení nachází. Kanál zvolíte tlačítkem na monitoru (1) či dálkovém ovladači (5).

4. Popis funkcí

Kanály

Po spuštění monitor můžete tlačítkem pro přepínání kanálu (1 či 5) nastavit vybraný mezi kanál.

- (AV, HDMI, VGA, USB BNC)



Nastavení

Stisknutím tlačítka **MENU** se dostanete do nastavení monitoru. Menu se skládá ze dvou hlavních obrazovek. Při prvním stisknutí tlačítka Menu se Vám zobrazí **nastavení obrazu – Picture Mode**. Jakmile opětovně stisknete tlačítko Menu, zobrazí se druhá stránka nastavení **Other option – další nastavení.**

1 2





Pokud chcete změnit jednotlivé parametry na vybrané stránce s nastavením (Picture mode/Other option), je nutné jednou stisknout tlačítko + či – na monitoru. Tím vstoupíte do nastavení v dané stránce. Poté tlačítky + či – měníte jednotlivé parametry a tlačítkem menu se pohybujete v menu.

Další možností je nastavení pomocí dálkového ovladače. Na ovladači zvolte Menu a dále se pohybujete směrovými tlačítky.

- **Nastavení obrazu**
  - Kontrast
  - Jas
  - Barva
  - Ostrost
  - Exit



- **Další nastavení**
  - Jazyk
  - Teplotní barvy
  - Formát obrazu
  - Zrcadlení obrazovky
  - Exit





Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.