4G Fotopast Secutek SST-900Pro

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3 – 141 00 Praha 4

141 00 Praha 4

1. Obsah balení

- Fotopast
- Montážní popruh
- Čtečka SD karet
- Originální manuál
- Anténa

2. Popis fotopasti



1 - Čočka kamery,
2 - Senzor světla,
3 - PIR senzor,
4 - Neviditelné LED osvětlení,
5 - LED kontrolka,
6 - Západka



1 - USB,
2 - SD karta,
3 - SIM karta,
4 – 2" TFT displej,
5 - Přepínač módů,
6 – Vysunutí bateriového šuplíku,
7 - Menu,
8 - Uzávěrka,
9 - 5ti směrové tlačítko


3. Instalace

Krok 1

Otevřete bateriový box a vložte 8ks AA baterií, **dbejte na správnou polaritu** (nesprávná polarita může způsobit nevratné poškození přístroje).


Uzavřete bateriový kryt.

Zamezte přístupu prachu a vlhkosti.



Krok 2

Vložte do fotopasti SD kartu (není součástí balení).



Krok 3

Vložte SIM kartu (**s vypnutým PINem!).** Pomocí dodávané pinzety ji zatlačte až do zacvaknutí.



Krok 4

a) Posuňte přepínač módů (5) z **OFF** do **TEST**. Objeví se nastavovací obrazovka. Počkejte asi minutu.



Prověřte sílu signálu (zelená barva). Bílá barva znamená, že nemáte signál. Prověřte správné vložení SIM karty.



Nyní můžete provést nastavení fotopasti podle kapitoly 12.

b) Přepínač módů posuňte z **TEST** do **ON.**

c) Kamera začne odpočítávat 10 sekund, během kterých bliká LED dioda a přepne se do pracovního módu.

Krok 5

Pro stažení aplikace naskenujte níže uvedené QR kódy nebo vyhledejte "**SUNTEKCAM**" v obchodě Apple Appstore nebo na Google Play.

App (iOS)

App (Android)


4. Spárování s aplikací

a) Otevřete menu ve fotopasti, zvolte **Network** a následně **DeviceID**. Zobrazí se ID zařízení a QR kód.






b) Spusťte aplikaci, udělte požadovaná povolení stiskněte **+** pro scanování kódu fotopasti a přidejte fotopast do aplikace. Můžete též kliknout na element **Scan** a kameru přidat manuálně.






c) Vyplňte název kamery (libovolně), heslo **123456** a stiskněte **Submit** (Potvrdit).

Kamera si tak přiřadí do aplikace. Dbejte na to, aby do aplikace byla zadáno i číslo Vaší SIM karty včetně mezinárodní předvolby ve formátu: 420. Pro uložení všech nastavení stiskněte **Save** v pravém horním rohu. Aplikace se zeptá, zda uložit **Later** (později) nebo **Immediate** (hned). Zvolte hned.



5. Živý náhled

V aplikaci přejděte do záložky “**Video**” a připojte zařízení kliknutím na obrazovku náhledu. Fotopast musí být v režimu **TEST** nebo **ON.** Zároveň je zde možné pořizovat snímky a videozáznamy v reálném čase.



1 – Připojení zařízení (živý náhled),
2 – Pořízení snímku,
3 – Pořízení videa
4 – Seznam souborů (fotky a videa) uložených na SD kartě ve fotopasti.

Soubory lze stáhnout do telefonu a následně přehrát, případně z fotopasti smazat.

6. Prohlížení záznamů


V aplikaci přejděte do záložky “**Cloud**”. Zde je možné si prohlédnout pořízené záznamy a synchronizované záznamy z SD karty v zařízení. Fotky lze sdílet nebo mazat. Videa lze prohlížet nebo stáhnout a následně sdílet.



1 – Pořízené záznamy

7. Informace o stavu zařízení

V aplikaci přejděte do záložky “**Status**”. Zde je možné si prohlédnout informace o stavu zařízení např. síla signálu, kapacita baterie, kapacita paměť. karty atd…




1 – Síla signálu, 2 – Kapacita baterie, 3 – Kapacita paměťové karty,

4 – Model fotopasti, 5 – Verze firmwaru, 6 – Poslední synchronizace


8. Nastavení zařízení

V aplikaci přejděte do záložky “**Setting**”.




Nastavení	Sub menu	Popis
Mode	Photo, Video, Photo+Video, Timelaps	Pořizování obrázků, videa, obrázků a videa, pravidelné pořizování fotografií
Delay	Instant, 10s/1/3/5/10/15/30min	Zpoždění
Photo size	36 MP, 30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Velikost rozlišení fotografií
Multishot	1/3/6/9	Počet pořízených fotografií
Sensitivity	Nízká, střední, vysoká, vypnuto	Citlivost detekce pohybu
Camera Name	xxx	Název kamery
Device ID	xxxxxxxxxxxxxxx	ID kamery
Share My Device	ID zařízení, QR kód	QR kód pro sdílení online přenosu fotopasti
Country Code	Pro cz 420	Předvolba telefonního čísla ve formátu 420
Phone number	Vaše telefonní číslo	Vaše telefonní číslo
Daylight saving time	OFF, ON	Zapnutí činnosti pouze při denním světle
Video Resolution	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Velikost rozlišení videozáznamů
Video Length	5/10/30/60/90s	Časová délka videa
Transfer frequency	1/2/6/12x denně / každý záznam	Četnost synchronizace záznamů z SD karty
Date format	YMD, DMY, MDY	Formát datumu
Temperature unit	˚C/˚F	Jednotka teploty
Overwrite	OFF, ON	Přepsání nejstarších záznamů
Shedule	Od - Do	Nastavení času v kterém má být fotopast aktivní
apn setting	APN operátora	Přehled APN operátora – automaticky
Modify Password	Staré / Nové heslo	Heslo fotopasti
Format storage	Potvrdit/Zrušit	Smaže všechny záznamy v úložišti
Remove camera	Potvrdit/Zrušit	Odebere kameru z aplikace

Po provedení nastavení je nutno vše uložit pomocí tlačítka **Save** vpravo nahoře.




Budete dotázáni, zda odeslat nastavení do fotopasti později (**Later**), nebo hned (**Immediate**). Zvolte požadovanou variantu.



9. Další nastavení

V aplikaci přejděte do záložky **“More”**.



Nastavení	Sub menu	Popis
1 Language	English, Deutsch...Espanol...Česky...Magyar.	Volba jazyka aplikace
2 Album	Picture, Video	Zobrazení souborů stažených z fotopasti
3 Message		Seznam zpráv obdržených z fotopasti (např. při detekci pohybu)
4 Version	V1.5.3(20220430)	Verze firmwaru
5 About		Verze firmwaru a logo aplikace

10. Externí napájení

Použijte externí 12V DC napájecí adaptér (není součástí balení).



11. Ovládací tlačítka



MENU Nastavení Menu

SHUTTER Start/Stop nahrávání videa nebo pořízení fotky

Mód video

Mód fotoaparát

Mód přehrávání (video spustíte šipkou doleva)

Tlačítko OK

12. Nastavení přímo na fotopasti

Přepínač módů (5) dejte do polohy **TEST.** Zmačkněte tlačítko **MENU** (7). Pomocí 5ti směrového tlačítka (9) se v menu pohybujete nahoru a dolu. Podmenu vyvoláte pohybem vpravo. Návrat o úroveň výš je pohybem vlevo. Výběr provedete stiskem.



Nastavení	Podmenu	Popis
Mode	Camera, Video, Camera+Video, TimeLapse	Foto, Video, Foto+Video, pravidelné snímání fotek
Resolution	4K, 2K, 1080P, 720P, VGA	Rozlišení videa
Video Length	5/10/30/60/90 seconds	Délka videa v sekundách. Standardně nastaveno 5 s.
Record Audio	On / Off	Video se zvukem nebo bez
Image Size	30/24/20/16/12/8/5/3 Mp	Velikost fotografie
Interval	1/10 seconds 1/3/5/10/15/30 minutes	Prodleva od posledního snímání
Time Lapse	5/30 minutes 1/2/3/6/12/24 hour	Při časoběru snímat foto každých
Sequence	1/3/6/9 pictures	Počet snímků na sekvenci
ISO	Auto/100/200/400	Citlivost snímače

Over write	On / Off	Záznam ve smyčce
PIR Sensitivity	High/Medium/Low/Off	Citlivost PIR sensoru Vysoká/Střední/Nízká/Vypnuto
Battery Type	AA 1.5V/AA 1.2V/Lithium	Typ baterií ve fotopasti
Language	EN/FR/DE/IT/ES/POR/HR/…./PYC	Nastavení jazyka kamery
Frequency	50Hz / 60 Hz	Obnovovací frekvence obrazovky
Transfer frequency	Each	Přenosová frekvence 1/2/6/12x za den, pokaždé
Camera ID	CAM000	Označení kamery 6 číslic nebo písmen
Password	On / Off	Zapnutí / vypnutí hesla 4 číslice
Working Timer	00:00:00 to 23:59:59	Časovač
Date / Time	DD/MM/YY	Nastavit
Format	OK / Cancel	Formátování paměťové karty
Default Setting	OK / Cancel	Tovární nastavení
Version		Verze firmwaru kamery

13. Aktualizace systému


a) Klikněte v Menu na **Network** a zvolte **Check Update**.

b)






volte FW a prověřte, zda má Vaše zařízení poslední verzi firmwaru.




Pokud se zobrazí aktuální verze a není tam výzva k aktualizaci, tak to znamená ž





oslední verzi.

Když se pod číslem verze zobrazí modré písmo **New Version**, pak si můžete vybrat, zda chcete aktualizovat, nebo ne.



Pokud se rozhodnete aktualizovat, klikněte na FW.

Počkejte až ukazatel dosáhne 100% a proces aktualizace je dokončen.

14. Řešení problémů

P: Chci tuto fotopast používat. Jaké musím udělat přípravy? Jak ji nastavit?

Ř: Potřebujete si pouze připravit SIM kartu (v telefonu prověřte vypnutí PIN kódu). Použijte mobil pro stažení naší aplikace (SuntekCam). Použijte aplikaci pro scanování ID fotopasti, název zařízení (můžete si zvolit cokoliv), heslo 123456 a můžete začít fotopast používat.

P: Je možno vzdáleně přijímat živý náhled?

Ř: Tato fotopast podporuje vzdálený bezdrátový přenos videa a fotek, podporuje též přenos živého videa.

Model	Photo	Video (30fps)	Live Video	Cloud (free)	App (iOS & Android)	Remote Control	SMS	MMS	SMTP
HC-900Pro	30MP	4K	√	√	√	√	√	×	×
HC-900Plus	30MP	2K	×	√	√	√	√	×	×
HC-900LTE	20MP	1080P	×	×	×	×	√	√	√

P: Jaké podporujete telefonní operátory?

Ř: Lze použít SIM kartu jakéhokoliv evropského operátora.



15. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.