Chytrá otočná IP kamera
Secutek SRT-U6

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- IP kamera
- USB kabel
- Šroubky a hmoždinky

2. Popis produktu



1. Čidlo přísvitu	4. Micro USB napájecí konektor
2. Čočka kamery	5. Tlačítko RESET
3. Přísvit	6. Slot pro micro SD kartu

1. Začátek

1 – Vložte do kamery naformátovanou micro SD kartu.

2 – Připojte kameru k napájení.

3 – Stáhněte si aplikaci tuya a proveďte registraci.

4 – Spárujte kameru s aplikací.

2. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**tuya**”


b) Spusťte aplikaci „**tuya**“a klikněte na ikonku „**registrovat“**




c) Vyberte registraci pomocí emailu či telefonního čísla












d) Poté Vám přijde na email či telefon ověřovací kód. Pro ukončení registrace vyplňte ověřovací kód a zadejte heslo.






e) Poté klikněte na ikonku „**vytvořit rodinu“**, kde si můžete nastavit oblasti domácnosti, název rodiny či adresu. Nastavení parametrů uložíte kliknutím na tlačítko „**dokončeno“**.






f) Podržte na zařízení tlačítko restart po dobu 5 vteřin, dokud neozve zvukový pokyn „reset, camera input“. Jakmile se ozve zvukový pokyn „wait for WiFi config“

g) Zapněte zařízení a zvolte možnost přidat zařízení (+ či ikonko Přidat zařízení). Následně Vyberte „**Security & Senzor**“ a položku „Kamera“.




ch) Klikněte na „**next stop**“ a poté budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem „**OK**“. Následně Klikněte na ikonku „**pokračovat**“.



i) Nyní bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce zařízení a vyčkejte, dokud neuslyšíte zvukový pokyn.


j) Jakmile se ozve zvukový pokyn „connect router“ klikněte na ikonku „**ozve se pípnutí**“. Poté vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací. Úspěšné spárování je oznámeno hlasovým pokynem „connect internet“.






h) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „**dokončeno**“


Zařízení bylo úspěšně přidáno.





3. Představení funkcí


Pro živý náhled a využití všech funkcí je nutné v seznamu vybrat danou kameru.




1. Nastavení
2. Kvalita obrazu
3. Vypnout/Zapnout zvuk
4. Režim celé obrazovky – na výšku
5. Režim celé obrazovky – na šířku
6. Pořízení snímku
7. Komunikace s protistranou
8. Pořídit videozáznam
9. Rozšířené funkce
10. Přehrávání záznamů z SD karty zařízení
11. Galerie záznamů uložených v telefonu
12. Barva menu
13. Sleep mode kamery
14. Noční režim – nastavení přísvitu
15. Frekvence obrazu
16. Automatické otáčení kamery
17. Detekce pohybu
18. Siréna
19. Nastavení rozložení tlačítek
20. Notifikace
21. PTZ – otáčení kamery
22. Tvorba záložek
23. Cloudové úložiště – placená funkce
24. Funkce a ovládání kamery

4. Nastavení detekce pohybu

Pro zobrazení nastavení detekce pohybu klikněte na ikonku v pravém horním rohu a následně vyberte položku „**Nastavení výstrahy detekce“**.





1. Zapnutí/vypnutí detekce pohybu
2. Nastavení citlivosti detekce pohybu
3. Zapnutí/vypnutí sledované oblasti detekce pohybu
4. Výběr sledované oblasti
5. Zapnutí/vypnutí detekce osob
6. Automatické otáčení kamery
7. Nastavení rozvrhu detekce pohybu
8. Zapnutí/vypnutí sirény při detekci pohybu



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.