Full HD Policejní kamera N9 Mini DVR



Kontakt na dodavatele:

Hrusická 2616/3

141 00, Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera
- Držák kamery
- Klip
- Napájecí a datový kabel
- Návod v AJ



2. Popis produktu



1 – Tlačítko Foto
2 – Tlačítko Audio
3 – Tlačítko nahoru
4 – Tlačítko dolů
5 – Úchyt na držák/klip kamery
6 – Tlačítko Video
7 – Signalizační dioda– nabíjení
8 – Signalizační dioda– zapnutí/nahrávání
9 – IR přísvit
10 – USB napájecí konektor
11 – Tlačítko Power – zapnout
12 – Tlačítko zpět
13 – Tlačítko OK
14 – Tlačítko Menu

3. Rychlý start


Nabijte zařízení pomocí USB napájecího kabelu. Během nabíjení svítí červená signalizační dioda nabíjení. Plně nabitá baterie je signalizována zhasnutím diody.



Vložte do zařízení naformátovanou micro SD kartu.



Zařízení zapněte dlouhým stiskem tlačítka Power. Pro vypnutí stiskněte to stejné tlačítko po dobu 3s.
Jakmile se zařízení zapne rozsvítí se diplej a zelená signalizační dioda – pohotovostní režim. Nyní je kamera připravena k použití.



1 – Rozlišení
2 – Stav paměti
3- Stav baterie
4 – Čas nahrávky/čas který se vejde do paměti
5 - Nahrávaný obraz
6 – Datum a čas

Nahrávání

Nahrávání lze aktivovat dvěma způsoby:

1. Zařízení zapněte a poté krátce stiskněte tlačítko Video. Signalizační dioda nahrávání se červeně rozbliká a kamera začne nahrávat. Stav nahrávky uvidíte v horní části displeje. Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko Video.

2. Rychlé nahrávání - Ve vypnutém stavu stiskněte a dlouze držte tlačítko Video. Zařízení se zapne a automaticky začne nahrávat. Pro zastavení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko Video.

Audio

Zařízení zapněte a poté krátce stiskněte tlačítko Audio. Signalizační dioda nahrávání se zeleně rozbliká a kamera začne nahrávat audio. Pro ukončení nahrávání stiskněte opětovně toto tlačítko.

Fotografie

Zařízení zapněte a poté krátce stiskněte tlačítko Foto. Kamera vytvoří snímek a uloží jej na micro SD kartu. Každým jedním stiskem vytvoříte vždy jednu fotografii.

Zapnutí IR přísvitu


Pro aktivaci IR přísvitu stiskněte krátce tlačítko dolů. IR přísvit je zapnut a vy můžete pohodlně nahrávat i ve tmě.

Aktivace alarmu

Pro aktivaci alarmu podržte dlouze tlačítko nahoru. Tím je způštěna syréna a světelný alarm. Pro vypnutí zvukového alarmu stiskněte krátce tlačítko nahroru. Pro vypnutí alarmu následně stiskněte dlouze tlačítko nahroru.

4. Menu a nastavení kamery

Pro vstup do menu prvně zapněte zařízení do pohotovostního režimu a poté stiskněte krátce tlačítko Menu. V menu se pohybujete Tlačítky nahoru, dolů a výběr potvrzeuje tlačítkem ok. Pro návrat použijte tlačítko zpět.




1
2
3
4
5




6
7
8
9
10



11
12
13
14



15
16
17
18
19



20
21
22
23

1 – Nastavení rozlišení videa

2 – Nastavení rozlišení fotografie

3 – Počet vytvořených snímků na jedno stisknutí

4 – Prerecord

5 – Post record

6 – Kvalita videa

7 – Nahrávání ve smyčce
8 – Délka nahrávek
9 – Detekce pohybu
10 – Interval vypnutí displeje
11 – Automatické vypnutí zařízení
12- Nahrávání zvuku
13 – Hlasitost
14 – Požití v autě
15 – ID kamery
16 – ID policisty
17 – Použití hesla
18 – změna hesla (základní je 000000)
19 – IR přísvit
20 – Tovární nastavení
21 – Nastavení jazyku
22 – Nastavení data a času
23 – Aktuální firmware

5. Přehrání nahrávek

Nahrávky lze přehrát třemi způsoby:

1 – Vyjměte micro SD a pomocí čtečky ji připojte k PC. Čtečka se Vám zobrazí jako vyměnitelný disk a vy můžete přehrávat a mazat jednotlivé soubory přímo v počítači.

2 – Připojte zařízení pomocí USB kabelu K PC. Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk a vy můžete přehrávat a mazat jednotlivé soubory přímo v počítači.

3 – Nahrávky lze přehrávat přímo ze zařízení. Zařízení zapněte do pohotovostního módu (svítí zelená dioda) a poté stiskněte tlačítko OK. Nyní si můžete vybrat z jednotlivých složek (Video/Foto/Audio) a zobrazit nahráné záznamy.



Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.