Wi-Fi kamerový modul Secutek SAH-M009

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 1616/3, Praha 4 – 141 000

1. Popis zařízení



1 – Kamera
2 – QR kód
3 – Konektor pro připojení baterie
4 – Páčka ON/OFF
5 – Reset
6 – Anténa WiFi
7 – Mikrofon
8 – Slot pro micro SD kartu


2. Začátek

1. Nabijte baterie přes napájecí příslušenství
2. Připojte baterii k zařízení
3. Vložte do zařízení micro SD kartu
4. Zapněte zařízení páčkou ON/FF
5. Stáhněte si do telefonu aplikaci HDSmart
6. Spárujte kameru s aplikací

3. Připojení k aplikaci


1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**HDSmartIPC**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „HDSmartIPC“.
3. Připojte se k WiFi síti kamery **AI…..**.

4. Otevřete aplikaci „**HDSmartIPC**“ a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku **+** a poté přidejte kameru buď přes LAN či naskenováním QR kódem.




-

5. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost „**Device settings**“ a „**wifi config**“.
   Poté vyberte místní sít, ke které chcete kameru připojit a vyplňte její heslo.




6. Poté, můžete využívat veškeré funkce kamery. Živý náhled, přehrávání nahrávek, nahrávání nahrávek do telefonu či nastavení alarmu kamery.



4. Živý náhled

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.



1 - Nastavení obrazu

2 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)

3 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)

4 – Zapnutí audia

5 – Zapnutí přísvitu


6 – Vypnutí/ zapnutí signalizační diody


7 – Nastavení rozlišení


8 – Otočení obrazu náhledu

5. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „ozubeného kolečka a poté „**Device setting“**.







1 – Nastavení názvu kamery

2 – Nastavení kamery

3 – Připojení kamery k místní WiFi síti

4 – Nastavení nahrávání (mód nahrávání, rozlišení, audio přepis nahrávek)

5 – Nastavení alarmu na detekci pohybu

6 – Informace o kameře

7 – Nastavení data a času


8 – Vymazání kamery ze seznamu.

6. Přehrání záznamu

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.


Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Files, kterou naleznete v seznamu jednotlivých kamer.



Záznamy z micro SD karty

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Playback. Poté se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.


No SIM
5:15 PM
49%
Device
LM007957ca0r3131
Device
Files
Message
More



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.