GPS lokátor s diktafonem v USB flash disku Secutek SML-GF17

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. Obsah balení

- GPS lokátor ve flash disku
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu



1. Slot na SIM kartu
2. Slot na paměťovou kartu
3. LED dioda a mikrofon
4. USB konektor
5. Kryt flash disku

3. Zapnutí zařízení


1. Sejměte kryt flash disku zatlačením na USB konektor
2. Do zařízení vložte SIM kartu s vypnutým pin kódem (zařízení se automaticky zapne-začne blikat červená dioda), případně paměťovou kartu.
3. Nasaďte zpět kryt flash disku.

4. Funkce lokátoru


1. Nainstalujte si do svého mobilního telefonu aplikaci **„GPS365“**, případně použijte pc klienta na adrese www.365GPS.com.


Mobilní aplikace

1. Spusťte nainstalovanou aplikaci. Budete vyzváni k zadání uživatele a hesla.
2. Do pole imei vložte imei zařízení, který naleznete na krytu flash disku. Do pole pro heslo vepište 123456 a přihlaste se.



3. Při prvním spuštění budete vyzváni ke změně stávajícího hesla a zadání emailu pro případné zapomenutí hesla.
4. Po přihlášení se zobrazí mapa s aktuální polohou lokátoru.






1. Přidat nové zařízení
2. Seznam zařízení
3. Aktuální poloha lokátoru
4. Historie trasy
5. Změna mapy
6. Aktuální poloha telefonu
7. Sdílení polohy
8. Další funkce lokátoru
9. Nastavení lokátoru

Další funkce lokátoru

security scope – nastavení geofence lokátoru, vstup opuštění nastavených zón
Not disturb – nastavení tichého režimu. Během nastavených period zařízení blokuje všechny hovory a zvuky
Power saving – Úsporný režim – vzdálené zapnutí / vypnutí

Nastavení



informace o lokátoru

volba mapových podkladů

nastavení doby aktualizace aktuální polohy

nastavení hesla


zapnutí vypnutí jednotlivých funkcí (notifikace, nahrávání, alarm...), vypnutí a restart lokátoru

Tovární nastavení zařízení


Odhlásit

PC klient

1. Ve svém webovém prohlížeči přejděte na adresu www.365GPS.com.
2. Do pole Username vložte imei zařízení, který naleznete na krytu flash disku. Do pole pro heslo vepište 123456 a přihlaste se.



5. Po přihlášení se zobrazí mapa s aktuální polohou lokátoru. (Poloha se aktualizuje každých 30s)



1. Funkce volání

1. Nastavte lokátoru master číslo vašeho mobilního telefonu pomocí sms (př. 000#vaše tel. číslo#). Pro správnou funkčnost je u telefonního čísla je nutno vyplnit i mezinárodní předvolbu.
2. Vytočte číslo lokátoru.
3. Lokátor přijme hovor a následně je možné poslouchat okolí lokátoru.
4. Pro zpětné volání zašlete sms 333 na číslo lokátoru. Lokátor při překročení hlasitosti 60dB zavolá na nastavené master číslo.

2. Funkce nahrávání zvuku

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu.
2. Pro okamžité nahrávání zašlete sms 111 na číslo lokátoru. Lokátor vytvoří 10-minutový zvukový záznam a uloží jej na paměťovou kartu.
3. Pro nahrávání s detekcí zvuku zašlete sms 222 na číslo lokátoru. Lokátor při překročení hlasitosti 60dB vytvoří 10-minutový zvukový záznam a uloží jej na paměťovou kartu.

3. SMS příkazy

Funkce	**příkaz**	
Natavení master čísla lokátoru	000#tel.číslo# Př. 000#606053025#	Pro správnou funkčnost je u telefonního čísla je nutno vyplnit i mezinárodní předvolbu
Nahrávání zvuku	111	Nahraje 10min zvukový záznam na paměťovou kartu
Zvuková detekce	222	Při přesahu 60dB nahraje 10min zvukový záznam na paměťovou kartu
Zpětné volání	333	Při přesahu 60dB zavolá na nastavené master číslo

Vypnutí všech funkcí	555	Zruší všechny nastavené funkce
Detekce vibrace sms	666	Na master číslo pošle sms v případě zaznamenání vibrace
Detekce vibrace volání	777	Na master číslo zavolá v případě zaznamenání vibrace
Zaslání lokace	999	Zašle aktuální lokaci přes sms
Reset hesla	pwrst	Resetuje nastavené heslo
Tovární reset	1122	Uvede zařízení do továrního nastavení
Kontrola imei	Imei#	Zobrazí imei zařízení
Restart zařízení	SYSRST#	Restartuje zařízení
Zapnutí / Vypnutí LED diody	LED#on / LED#off	Zapne diodu Vypne diodu



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.