5MP IP PTZ kamera Secutek SLG-PTBKS500

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

1. Popis kamery



1 – IR přísvit

2 – Čočka kamery

3 – Světelné čidlo pro přísvit

4 – LAN kabel

5 – Napájecí kabel

2. Zprovoznění zařízení

- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel (12V).
- Připevněte kameru na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat – ovládat přiloženým softwarem do telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.


3. Stažení aplikace FreeIP

1. Stáhněte si aplikaci **FreeIP** z Obchodu Play (Android), nebo App Store (iOS).


Android **iOS**

2. Zapněte aplikaci FreeIP

3. Po spuštění aplikace stiskněte **tlačítko vlevo nahoře** pro zobrazení menu a zde zvolte položku **SN login**.




4. Naskenujte QR kód, který se nachází na balení či krytu kamery.



5. Další dvě položky jsou Vaše uživatelské jméno (účet) a heslo. Jméno účtu je admin. Heslo je základně nastavené také na „admin“.

6. Nyní už jen zbývá potvrdit Vámi zadané údaje kliknutím na Login a máte hotovo. Nyní byste měli vidět online obraz z kamery na Vašem telefonu.

Pozn. Pokud si nevíte rady, zkuste se podívat na naše video, kde můžete vidět přidání zařízení v mobilní aplikaci: http://blog.spyobchod.cz/pridani-kamery-ci-nvr-do-aplikace-freeip/



3. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.




2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery

- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
  Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.


- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
  Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.

- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči internet explorer).





3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci aktualizujte stránku v prohlížeči a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.
Přihlašovací údaje: **User – admin**
Pass – admin


Megapixel IP Camera
Browse
Setting
English
View
Stream type
Main stream
Video size
Auto
Play mode
Live
Color mode
Fresh
PTZ control
Iris
Focus
Zoom
PanSpeed
TiltSpeed
FocusSpeed
ZoomSpeed
PTZ function
Preset
Set
Mov
Call
Tour
Call
Auto-pan
Pattern
HD-IPC
2019-07-09 09:49:52
X01


Megapixel IP Camera
Browse
Setting
System
Network
Camera
Video&Audio
PTZ Function
Alarm
Record
Manage Users
Log
System
Time
Advanced
Basic information
Version: V1.04.10-180125
Time zone: GMT+02:00
Product info: IPD-D53Y00-BS series
SerialNum: 07370F2C4FA5
Network settings
MAC address: 00-00-1B-21-4C-A8
IP address: 192.168.1.109
Default gateway: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Alarm settings
Alarm server 1 IP: 0.0.0.0
Alarm server 2 IP: 0.0.0.0
Alarm server 3 IP: 0.0.0.0
NTP settings
NTP server : 192.168.1.100
video settings
Public video parameters:
Brightness: 128
Contrast: 128
Saturation: 128
Sharpness: 128
Main stream parameters:
Resolution: 2592x1944
Frame rate: 15
Bit rate: VBR(upper limit: 8192Kbps)
I/P rate: 50
Sub stream parameters:
Resolution: 640x480
Frame rate: 25
Bit rate: VBR(upper limit: 1024Kbps)
I/P rate: 50
MJPEG video settings
Resolution: 1280x720
Frame rate: 1

4. Nastvení kamery přes webové rozhraní

1. System – základní informace o nastavení kamery, nastavení času, tovární nastavení, restart kamery, aktualizace firmwaru kamery

2. Network – nastavení sítě kamery, portů, ftp serveru, nastavení emailů

3. Camera – nastavení obrazu živého náhledu

4. Video&Audio – nastavení používaného kodeku, detekce pohybu, nastavení zvuku

5. PTZ Function – ovládání kamery, zaostřování, přibližování

6. Alarm – nastavení plánovaného nahrávání

7. Record – nastavení úložiště kamery, zpětné přehrávání záznamů

8. Manage Users – správa uživatelů

9. Log – přehled o aktivitě kamery

5. Specifikace

Sensor - 1/2.5" Aptina 5.1MP High-Performance CMOS Sensor

Rozlišení – 5MP

Komprese - H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG

Možnost připojení k NVR – Ano

Provozní teploty - -10℃ ~ +50℃

Odolnost – IP66

Napájení – 12V/3A

Rozměry – 26,5x13,7x13cm

Váha – 1300g



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.