Nástěnné hodiny s bezpečnostní WI-FI kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125


Rychlý průvodce

1) Do mobilního telefonu stáhněte aplikaci HDSmartIPC
2) Zařízení připojte pomocí síťového adaptéru a zapněte kameru pomocí tlačítka ON/OFF. Vyčkejte přibližně 3minuty, než začne pomalu blikat modrá dioda.
3) Pomocí aplikace připojte kameru na místní WiFi
4) Vypněte aplikaci a vyčkejte 30 vteřin (zařízení se automaticky restartuje). Připojte se ke své WI-FI síti (modrá dioda bude stále svítit)
5) Znovu zapněte aplikaci, zvolte kameru a sledujte živý přenos lokálně nebo vzdáleně kdekoliv. Detailní popis platformy najdete v návodu na aplikaci HDSmart.

1. Obsah balení

- Hodiny s WI-FI kamerou
- USB kabel
- Uživatelský manuál
- Háček na zavěšení hodin

2. Popis produktu



1) Kamera
2) Nastavení času
3) Baterie
4) RJ45 port
5) Reset
6) Vstup na SD kartu
7) USB vstup
8) ON/OFF
9) Světelný indikátor

3. Specifikace

Rozlišení	1920 * 1080
Snímkování	25 fps
Úhel kamery	90°
Maximální kapacita paměťové karty	128 GB
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 7,8 / Mac OS X
Podporovaný operační systém pro telefon	Android / IOS
Podporovaný program pro přehrání videa	VLC Player / SMPlayer
Kapacita baterie	3000 mAh
Doba výdrže	5-6 hodin
Doba nabíjení	5 – 6 hodin
Kapacita nahrávání	1 hodina / přibližně 1,2 GB
Rozměry zařízení	33,3 * 33,3 * 7,3 cm
Hmotnost zařízení	1,28 Kg

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.