Profesionální inspekční kamera + kufřík s monitorem


Návod k obsluze



Hlavní výhody


- výdrž až 8 hodin z vlastní baterie
- velmi krátká hlavice kamery
- LED přísvit s nastavitelnou citlivostí

1. Popis produktu




1. Displej
2. Dálkový ovladač
3. Kabel s kamerou
4. Manuál
5. Baterie
6. Pojistka
7. Auto adapter
8. Kamera
9. 2x šroub a matice
10. Napájecí adaptér
11. Šroubovák

Kufr s DVR




1. Play – přehrání
2. Vlevo
3. Menu
4. Signalizační dioda Power
5. Exit
6. OK
7. Dolu
8. LED přísvit
9. IR čidlo pro dálkový ovladač
10. Nahrání (start/stop)
11. Tlačítko Power
12. Vpravo
13. Foto
14. USB 2.0 pro připojení k PC
15. Slot pro SD kartu
16. Zrcadlení
17. Nahoru
18. PT/WT
19. Barevný displej
20. Stínidlo
21. DC in
22. Kamera
23. Box pro baterii
24. Napájecí adaptér
25. Kabel DC 12V
26. Dálkový ovladač

Kamera



1. Čočka kamery
2. Ochraný kryt kamery
3. Ohebná pružina
4. Pozlacená část konektoru

Kabel 30m




1. Otáčecí mechanismus
2. Rukojeť
3. Koncovka kamery
4. Kabel s kamerou

Baterie



1. Signalizační diody (stav baterie)
2. Power
3. Konektor pro nabíjení (DV 12V)
4. Pojistka
5. Výstup USB 5V
6. Výstup DC 7,4V
7.


Dálkový ovladač




1. Menu
2. Play – přehrání
3. PT/WT
4. EXIT
5. Nahoru
6. OK
7. Vlevo
8. Vpravo
9. Dolu
10. Zrcadlit
11. LED přísvit
12. Nahrávání (start/stop)
13. Foto

2. Začátek


1. Odejměte konec kabelu z háku rukojeti.




2. Na kabel připevněte (připojte) kameru.




3. Připojte baterii panelu s DVR přes napájecí kabel.



4. Pro lepší vedení inspekční kamery potrubím a její ochranu připevněte jeden ze dvou nástavců. Tyto nástavce se připevní na koncovku kamery (viz Obr).



5. Do slotu DVR vložte SD kartu.



3. Ovládání přístroje a nahrání videa

1.2 Popis funkcí

Přenos a nahrání obrazu:

1. Stiskněte tlačítko Power [] na DVR.
2. Pro nahrání záznamu stiskněte tlačítko REC [] na DVR nebo dálkovém ovladači.
3. Pro zapnutí přísvitu stiskněte tlačítko LED [] na DVR nebo dálkovém ovladači
4. Pro pořízení Fotografie Stiskněte tlačítko na DVR nebo dálkovém ovladači se symbolem fotoaparátu [].
5. K zrcadlení obrazu stiskněte tlačítko [].
6. Pro vstup do přehrávače záznamu stiskněte tlačítko []

Přehrání záznamu

Natočené záznamy lze přehrát přímo na DVR nebo po stažení z karty přes PC.

Pro přehrání záznamu na DVR stiskněte tlačítko []. Poté šipkami nahoru [] a dolu [] vyberte soubor, který chcete přehrát. Přehrání potvrďte tlačítkem []. Pro zastavení (pauzu) přehrávání stiskněte opět tlačítko [].

K přetočení nahrávky dopředu a dozadu použijte tlačítka [] [].

Pokud chcete změnit parametry přehrávání stiskněte [].

Nastavení

Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko [MENU]. Poté šipkami nahoru [▲] a dolu [▼] vyberte kategorii, kterou chcete změnit a potvrďte tlačítkem OK [OK HOME].

Hodnotu či nastavení jednotlivé kategorie změňte tlačítky nahoru [▲] a dolu [▼] a opět potvrďte tlačítkem [OK HOME]. Pro návrat stiskněte tlačítko [EXIT].

Popis nastavení

Nastavení nahrávání



VideoSize: Nastavení kvality záznamu

LoopRecording: Nahrávání ve smyčce – tj. nahrává opakovaně po vybraném intervalu

Encoding Type: Typ komprese videozáznamu

Sound Recording: Povolit / zakázat nahrávání zvuku

Exposure: Nastavení expozice



Nastavení displeje

ScreenBrightness: nastavení podsvícení displeje

Systémová nastavení



Format: Formátování paměť. karty

Languages: Nastavení jazyku

LightSource Frequency: Nastavení obnovovací frekvence

SoundVolume: Nastavení hlasitosti zařízení

Date&Time: Nastevní datumu a času

TimeZone: Nastavení časového pásma

ResetSystem: Tovární nastavení zařízení

Device information: Informace o zařízení





Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz