Secutron 4G Full HD knoflíková kamera

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

1. Popis produktu

Router



1 – Slot SIM karty
2 – Tlačítko ON/OFF
3 – Slot pro SIM s internetem

Kamera




1 – Kamera
2 – QR kód
3 – Anténa
4 – Tlačítko ON/OFF

2. Začátek

1. Kameru a 4G router plně nabijte
2. Vložte do 4G routeru SIM kartu bez PIN kódů
3. Zapněte 4G router


4. Stáhněte si do telefonu aplikaci **HDSmartIPC**
5. Vstupe do aplikace a klikněte na ikonku **+.** Poté vyberte možnost **Scan QR code** a spárujte kameru pomocí QR kódu (heslo:8888).




6. Kamera a router jsou předpárované a nyní vidíte online přenos.

3. Živý náhled

Pro živý náhled vyberte ze seznamu danou kameu a klikněte na její obrazovku.





1 - Nastavení obrazu

2 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)

3 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)

4 – Zapnutí audia

5 – Zapnutí přísvitu


6 – Vypnutí/ zapnutí signalizační diody


7 – Nastavení rozlišení


8 – Otočení obrazu náhledu

4. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „ozubeného kolečka a poté „**Device setting“**.







1 – Nastavení názvu kamery

2 – Nastavení kamery

3 – Připojení kamery k místní WiFi síti

4 – Nastavení nahrávání (mód nahrávání, rozlišení, audio přepis nahrávek)

5 – Nastavení alarmu na detekci pohybu

6 – Informace o kameře

7 – Nastavení data a času


8 – Vymazání kamery ze seznamu.

5. Přehrání záznamů

Přes aplikaci lze přehrávat záznamy zaznamenané manuálně (do telefonu) či uložené na micro SD kartu kamery.


Záznamy v telefonu

Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Files, kterou naleznete v seznamu jednotlivých kamer.



Záznamy z micro SD karty


Pro přehrání záznamů klikněte na ikonku Playback. Poté se Vám zobrazí seznam nahrávek z kamery, které můžete přehrát přímo v aplikaci.



6. Párování se 4G routerem

Párování se 4G routerem provádějte jen v krajním řešením. Kamera je základně spárována z výroby a není proto důvod ji párovat !!


1. Zapněte Kameru i 4Grouter se SIM
2. Připojte se telefonem k WiFi síti kamery **AI…..**.
3. Otevřete aplikaci „**HDSmartIPC**“ a kamera se automaticky nakonfiguruje. Pokud by se tak nestalo, klikněte na ikonku **+** a poté přidejte kameru buď přes LAN či naskenováním QR kódem.



4. Pro připojení kamery k místní wifi síti klikněte na ikonku nastavení (ozubené kolečko), vyberte možnost „**Device settings**“ a „**wifi config**“.
   Poté vyberte wifi 4G routeru a vyplňte její heslo.

Název Wi-Fi je ve výchozím nastavení ve formátu 4GWIFI_XXXX
Heslo Wi-Fi je ve výchozím nastavení 12345678

IP:192168.43.1



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.