NÁVOD K OBSLUZE

Skrytá kamera v nabíječce telefonů

Lawmate PV-CHG30i

MK116-N




Kontakt na dodavatele:

Hrusická 2616/3


141 00, Praha 4

1. Popis produktu



1. vypnout/zapnout	2. nepřetržité nahrávání/ detekce pohybu (zapnutí/vypnutí)
3. Napájení (MODRÁ)	**4. Nahrávání (ČERVENÁ)**
5. WIFI (ORANŽOVÁ)	**6. IP (ZELENÁ)**
7. WiFi přepínač	8. Výchozí tlačítko (RESET)
9. Kamera/objektiv	10. Vyměnitelná nabíječka **(USB-C, MIKRO USB, APPLE)**
11. Slot pro FT kartu	12. DC 5V In
13. Port USB	14. záložní nabíjení

2. Obsah balení



- **hlavní zařízení**
- uživatelský manuál
- EU adaptér
- DC 5V adaptér
- USB kabel
- paměťová karta (16GB) + micro SD adaptér
- nabíjecí port - MICRO USB
- nabíjecí port - USB - C
- nabíjecí port - FOR APPLE



3. Operace nahrávání


- **Vložte paměťovou kartu** do slotu pro TF kartu
- Zapojte zařízení do zásuvky
- Zapněte zařízení (1) rozsvítí se modré LED světlo, po cca 40s začne blikat červené světlo.
- Nyní můžete kameru připojit k WIFI síti. Otevřete nastavení ve svém telefonu a hledejte číslo, které naleznete na spodní straně zařízení: **například: P0343….,** **heslo:88888888** - to velmi doporučujeme v nastavení změnit!
- V případě, že chcete vrátit zařízení do továrního nastavení, stiskněte tlačítko RESET po dobu minimálně 10s.
- Nyní můžete zařízení ovládat **skrz mobilní aplikaci PV Cam Viewer**




Zařízení je však plně funkční, takže si můžete nabíjet svůj mobilní telefon. Dle vašeho telefonu zvolte **volitelný nabíjecí port.**

4. Aplikace

	načítání aplikace **PV Cam Viewer**
	**Hlavní rozhraní aplikace.** 1. Připojte kameru 2. Klikněte na tlačítko **OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ** Poté na **ikonku +** v pravém horním rohu a **načtěte QR kód**, který naleznete na spodní části zařízení (nabíječky) a počkejte, až se kamera spáruje s aplikací.
	• Pokud již máte připojenou kameru k telefonu pomocí WiFi, můžete již sledovat co se děje v okolí kamery a nastavit si vše dle vlastních preferencí. • Vzhledem k tomu, že je nabíječka stále zapojená do zásuvky nemusíte se starat o její výdrž ale můžete **natáčet téměř nonstop.** • K dispozici je detektor pohybu, který pohlídá a ihned kameru zapne pokud zaznamená pohyb.



- Nahrané záznamy se ukládají na kartu. Videa a fotografie si můžete prohlédnout přímo v aplikaci nebo později v PC.



Nastavení aplikace

1. Volitelné nastavení data a času na záznamech
2. Nastavení audia - lze vypnout a zapnout přímo při sledování živého dění.
3. Rozlišení
4. **VELMI DOPORUČUJEME ZMĚNU HESLA!**
5. **Formátování karty** - pokud chcete kartu vyčistit a vše z ní smazat (“reset” karty)



Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.