Solární panel s akumulátorem Secutek S360

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3, Praha 4

Telefon: 244 472 125

1. Obsah balení:

- Solární panel Secutek S360 s výkonem 3W a vestavěnou lithiovou baterií 8000 mAh
- Sada držáků pro montáž na strom
- Sada kabelů pro napájení zařízení (konektory 1.35 mm, 1.7 mm a 2.1 mm)
- Stojánek
- USB kabel pro nabíjení zařízení
- Sada šroubků a hmoždinek
- Uživatelský návod v angličtině

2. Popis zařízení



1 - výstup 6V 2 - výstup 9V 3 - výstup 12 V
4 - vstup 5V 5 - tlačítko kontroly nabití 6 - závit na stojan
7 - LED diody indikující nabití akumulátoru

3. Jak nabíjet panel

- Při nabíjení ze slunce dbejte na optimální umístění panelu ve směru ke slunci a se sklonem zhruba 45° vůči zemi. K dispozici je univerzální držák a šroubky s hmoždinkami. K panelu může být připojeno externí zařízení. Během dobíjení nesvítí indikační LED diody.
- Při nabíjení pomocí 5V vstupu zapojte USB kabel do adaptéru 5V/2A. K panelu může být připojeno externí zařízení. Během dobíjení svítí indikační LED diody a ukazují stav dobití následovně:

Nabití panelu	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 až 25%	bliká	zhasnutá	zhasnutá	zhasnutá
25 až 50%	svítí	bliká	zhasnutá	zhasnutá
50 až 75%	svítí	svítí	bliká	zhasnutá
75 až 100%	svítí	svítí	svítí	bliká

4. Jak dobíjet zařízení

V balení jsou různé dobíjecí kabely rozlišené průměrem konektoru pro připojení dobíjeného zařízení. Zvolte vhodný kabel a zapojte ho do příslušného výstupu z panelu (6, 9 nebo 12V). Indikační LED nesvítí.
Zařízení lze napájet současně z panelu i případně vložených AA baterií.

5. Jak prověřit stav nabití akumulátoru v panelu

Stiskněte tlačítko kontroly nabití (5) a rozsvítí se příslušný počet kontrolních LED:

Nabití panelu	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0 až 25%	zhasnutá nebo svítí	zhasnutá	zhasnutá	zhasnutá
25 až 50%	svítí	svítí	zhasnutá	zhasnutá
50 až 75%	svítí	svítí	svítí	zhasnutá
75 až 100%	svítí	svítí	svítí	svítí

6. Parametry

Model	S360
Vstupní napájení	5V/2A
Výstupy	12V/1.2A, 9V/1.6A, 6V/2.4A
Rozměry	188 x 157 x 36 mm
Kapacita Li akumulátoru	8000 mAh
Pracovní teplota	-20°C až +60°C
Pracovní vlhkost	5 až 95%
Doba do plného nabití	Při nabíjení 5V/2A USB: 5 hodin Při nabíjení ze slunce: cca 40 hodin
Maximální výstupní výkon solárního panelu	3W
Použití	Uvnitř i vně



7. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.