Sportovní hodinky HD-K10 s audio a video záznamem

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Hodinky
- USB kabel
- Adaptér na SD kartu

2. Popis produktu





3. Zapojení zařízení

1) Zařízení disponuje vestavěnou baterií, před použitím je potřeba zařízení plně nabít,
2) Vložte do zařízení SD kartu a stiskněte dotykové tlačítko cca 2 vteřiny,
3) Chcete-li pořídit video nebo hlasový záznam, přesuňte tlačítko režimu do polohy „**Video**“ (směrem k tlačítku nahrávání) / „**Hlas**“ (směrem od tlačítka nahrávání) a následně stiskněte tlačítko „**Nahrávání**“ (na displeji se zobrazí ikona srdce, to znamená, že zařízení nahrává). Pro ukončení nahrávání stiskněte opět tlačítko „**Nahrávání**“ (ikona srdce zmizí)

4. Nastavení data a času

Vložte SD kartu do zařízení, na kartě se automaticky vytvoří txt soubor. Poté vložte SD kartu do PC a přepište zde čas a datum na aktuální údaje ve tvaru 2017.01.01 23:59:59.

5. Zpětné zhlédnutí pořízených nahrávek

Pořízené video a hlasové soubory si můžete přehrát v PC po vložení SD karty nebo pomocí přiloženého USB kabelu.

6. Specifikace

Rozměry zařízení	25x2,5cm
Hmotnost zařízení	28g
Rozlišení videa	1920x1080
Video formát	AVI
Hlasový formát	WAV
Podporovaný systém pro PC	Windows me/2007/XP/win7,8/Masoc/Linux
Kapacita baterie	280maH
Maximální kapacita SD karty	128GB



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz