Videozvonek Secutek Smart WiFi SRT-TD08

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.


V Háji 15, Praha 7, 170 00


Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

1. Obsah balení

- Videozvonek Secutek Smart WiFi SRT-TD08
- Indikátor zvonění
- Šroubovák
- USB kabel (mircroUSB-USB)
- Šroubky
- Klíč inbus
- Uživatelský manuál v angličtině

2. Popis produktu





1) PIR senzor
2) 6x LED diody
3) Světelný senzor
4) HD kamera
5) Mikrofon
6) Světelný indikátor
7) Tlačítko zvonku
8) Reproduktor
9) 8V – 24VAC napájecí port
10) Reset
11) USB vstup
12) Baterie


Indikátor zvonění




3. Napájení video zvonku

Pevné napájení

Napájení přes baterie



4. Instalace zařízení video zvonku




5. Zapojení indikátoru zvonění

a) Zasuňte zařízení do zásuvky,
b) Krátkým stisknutím tlačítka hlasitosti nastavíte hlasitost vyzvánění,
c) Stisknutím tlačítka další/předchozí vyberete zvuk vyzvánění, podržením tlačítka ovládání hlasitosti po dobu 5 vteřin uložíte zvolený vyzváněcí tón,
d) Spárujte indikátor zvonění s video zvonkem:
   - Na indikátoru zvonění stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti na 5 vteřin, dokud se neozve hlasový signál
   - Na video zvonku stiskněte tlačítko zvonku 1-2 x za sebou dokud neuslyšíte hlasový signál, poté je párování úspěšné
e) Zazvoní-li někdo na video zvonek, ozve se na indikátoru zvonění vyzváněcí tón a světelná LED kontrolka.


6. Připojení k aplikaci

a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play zdarma aplikaci „**SmartLife**”, popř. naskenujte QR kód,

b) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci,
c) Na zařízení podržte cca 6 vteřin reset tlačítko (dokud zařízení nezačne blikat) a poté zvolte možnost přidat zařízení,
d) Vyberte „Security & Senzor“ a položku „Kamera“.
e) Potvrďte, že zařízení bliká a budete vyzváni k zadání vaší místní WiFi sítě a jejího hesla (podporováno je 2,4Ghz pásmo). Po zadání akci potvrďte tlačítkem „OK“.




f) Bude vygenerován QR kód, který nasměrujte směrem k čočce videozvonku a vyčkejte, dokud neuslyšíte pípnutí. Po pípnutí akci potvrďte a vyčkejte, než se zařízení spáruje s aplikací.
g) Následně akci dokončete stisknutím tlačítka „Dokončit“
h) Zařízení bylo úspěšně přidáno.



7. Aplikace

Po úspěšném přidání, je zařízení připraveno k použití. Pomocí aplikace můžete dálkově pořídit fotografie (Take a photo), videonahrávky (Record) anebo komunikovat s protistranou (Speak).
Pořízené fotografie a videonahrávky naleznete ve složce Playback.
Zaznamená-li zařízení pohyb, popř. stisknutí uskuteční hovor.





8. Specifikace video zvonku

Rozměry zařízení	67 x 38 x 136 mm
Hmotnost zařízení	300g
Rozlišení	720P
Pixely	1280x720px
Snímková frekvence	1 - 25 FPS
Úhel pohledu	166°
Baterie	18650 Baterie 2x
Pracovní doba	cca 4-6 měsíců
Pohotovostní doba	cca 6-8 měsíců

9. Specifikace indikátoru zvonění

Rozměry zařízení	71 x 46 x 28 mm
Hmotnost zařízení	78g
Počet vyzváněcích tónů	55
Maximální hlasitost vyzvánění	110dB



10. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Smart Home.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz