
WiFi Full HD kamerový modul s PIR čidlem

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00


Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení kamerového modulu



2. Aplikace

1. Pro správné fungování a nastavení zařízení je potřeba si stáhnout do mobilu aplikaci Camwatch.



2. Zapněte aplikaci a zvolte možnost registrace, zadejte svůj e-mail, heslo a potvrďte podmínky a klikněte na register.

3. Aplikace Vám zašle e-mail s registračními informacemi

4. Přihlaste se do aplikace

5. Jestliže vše proběhlo v pořádku, dostanete se na tuto obrazovku

3. Začátek


1. Stáhnětě, nainstalujte a zaregistrujte se do aplikace CAMWATCH (Viz bod 2.)

2. Před samotným spuštěním zařízení do něj vložte micro SD kartu


3. Zapojte bránu do elektrické sítě a vyčkejte přibližně 2 minuty, než se zařízení aktivuje

4. Stiskněte a držte tlačítko noty. Jakmile se rozbliká dioda modro-červeno-fialově je zařízení v párovacím módu (WiFi AP mode – ve kterém kamera vydrží přibližně 3 minuty, během kterých je nutné provést konfiguraci).

5. Poté otevřete aplikaci Camwatch a klikněte na ikonku Device List.



6. Dále klikněte na volbu Add device a AP mode setup.



7. Vyberte WiFi, ke které chcete zařízení připojit a její heslo.


8. Vyberte možnost Gateway (brána) a uložte kliknutím na ikonku Save.





9. Tím je zařízení připojeno na vybranou Wifi - signalizační dioda na bráně bude svítit modře
   (v případě, že se připojení nezdaří – dioda svítí červeně – opakujte proces)

10. Nově přidané zařízení je v seznamu zařízení.

11. Po otevření přidané kamery lze sledovat obraz vzdáleně na Vašem mobilu.









4. Playback

1. Zařízení má možnost zpětného přehrávání.
2. V menu stisknout tlačítko „Playback“ a poté vyberte zařízení, ze kterého chcete vidět záznam.




3. Pro posouvání záznamu (dopředu, dozadu), stačí přejíždět prstem po časové ose záznamu.

4. Ve zpětném přehrávání můžeme pořizovat snímky obrazovky nebo nahrávat videa, která se uloží do zařízení.



5. Nastavení zařízení

Pro nastavení zařízení klikněte na ozubené kolečko u jednotlivé kamery.





Poté se Vám zobrazí následující nabídka nastavení:

1. **Password,** změna hesla pro připojení k zařízení a správu zařízení
2. **Wi-Fi setting**, změna Wi-Fi sítě na jinou
3. Device setting, změna názvu zařízení, času a data, obrazu, smazání brány a současného kanálu
4. **Record setting**, SD karta, kontrola paměti a její formátování
5. **System setting**, informace o kameře, restartování a tovární reset zařízení, update softwaru (OTA update)

6. Nastavení aplikace

Pro nastavení aplikace klikněte v menu na ikonku App setting





1. **Push alarm** – aktivace a deaktivace alarmu
2. **Watch live feed only by WiFi network** – zobrazení online přenosu pouze při připojení k WiFi
3. **Change login password** – nastavení hesla



6. Závěrečná ustanovení

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.