WiFi IP minikamera STX22

BK113



Kontakt na dodavatele:
Hrusická 2616/3
141 00, Praha 4

1. Obsah balení

- Kamera
- Externí baterie s USB kabelem
- Napájecí kabel
- Poutko
- Klip
- Originální návod



2. Popis produktu



1 – Resrtovací tlačítko

2 – USB-C konektor

3 – Signalizační diody

4 – Slot na micro SD kartu

Indikace:

Start: červené světlo svítí

Status připojení do sítě: Modré světlo svítí

3. Začátek - Zapnutí zařízení

1. Vložte microSD kartu.
2. Nabijte externí baterii.



3. Připojte kameru k externí baterii či přes USB kabel ke zdroji napájení 5V.






4. Kamera se automaticky zapne - svítí červená dioda,
5. Podržte dlouze tlačítko Reset
6. Spárujte kameru s aplikací „V380 Pro“ a připojte ji k WiFi – svítí modrá dioda


4. Připojení k aplikaci


1. Stáhněte si do svého mobilního telefonu aplikaci „**V380 Pro**“, z obchodu play (android) či App storu (iphone).
2. Nainstalujte aplikaci „V380 Pro“.

3. Připojte se k WiFi síti kamery **MV****WiFi**.



4. Otevřete aplikaci „V380 Pro“ a zaregistrujte se.







- Klikněte na **register**

- Zvolte region **(evropa)**
- Zadejte email a klikněte na „**Verify code**“
- Poté vyplňte kód který Vám přišel na email a klikněte na „**next**“


5. Pokud máte otevřenou aplikaci a jste připojen na WiFi kamery, stačí přejet na hlavní obrazovce prstem ze shora dolů (viz obr).




6. Kamera se nyní automaticky načte.




Při prvním kliknutí na obrazovku pro živý náhled Vás aplikace vyzve ke změně hesla





- Klikněte na „**set password**“
- Zadejte a potvrďte nové heslo
- Klikněte na „**Confirm**“

7. Po úspěšném nastavení hesla můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (nastavení wifi připojení, datum a čas, nastavení alarmu atd.).




1 – Přidání nové kamery

2 – Notifikace

3 – Základní menu

4 – Živý náhled

Základní menu




1 – Nastavení

2 – Sdílení zařízení

3 – Vymazání kamery

5. Živý náhled



1 – Nastavení rozlišení

2 – Pořízení snímku (uloží se do paměti telefonu)

3 – Pořízení videa (uloží se do paměti telefonu)

4 – Přehrání záznamů (uložené na mico SD kartu)

5 – Otočení obrazu


6 – Ukončení nahrávání videa

7 – Vypnutí/zapnutí zvuku

8 – Živý náhled

6. Podrobné nastavení kamery

Pro nastavení jednotlivých parametrů kamery klikněte na ikonku „Settings“



1 – Základní nastavení (název kamery, heslo, datum a čas)

2 – Nastavení připojení k místní WiFi síti

3 – Video nastavení


4 – Nastavení alarmu

Nastavení připojení k místní WiFi síti

Klikněte na „change to WiFi station mode“. Poté vyberte místní WiFi síť a vyplňte její heslo. Nyní je kamera již připojena a vy kameru můžete sledovat vzdáleně.

Jakmile se začne svítit modrá dioda, tak je kamera připojena na místní síť.

Video nastavení



1 – Kontinuální nahrávání


2 – Nahrávání při alarmu (detekci)

3 – Nahrávání audia

4 – Nastavení rozlišení

5 – Formátování micro SD karty

Nastavení alarmu




1 – Aktivace / deaktivace

2 – Časové rozložení alarmu

3 – Nastavení zóny alarmu

4 – Aktivace zvukového oznámení alarmu

1. Klikněte na obrazovku živého náhledu.
2. Zvolte Replay.
3. Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát. Na časové ose stačí vybrat záznam, který chcete přehrát.



UPOZORNĚNÍ:

Zařízení se může při běžném používání zahřívat!

Zejména pokud nahrává video ve vysokém rozlišení nebo přenáší obraz přes Wi-Fi. Tento jev je naprosto standardní a není důvodem k reklamaci zařízení.



Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.