Kamera Zetta 12

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Rychlý průvodce


1) Zařízení nabijte USB kabelu nebo automobilového adaptéru,
2) Do zařízení vložte SD kartu a zařízení zapněte pomocí tlačítka „**ON/OFF**“ – rozbliká se zelená LED dioda a kamera začne automaticky nahrávat (zaznamenáte-li na zařízení jinou barvu LED diody, najdete její význam na stránce č.4)
3) Kameru můžete nastavit do 3 režimů – Režim sledování, režim pohybu a vlastní režim. Změnu můžete provést pouze, je-li kamera vypnutá. Změnu provedete páčkou na boční straně zařízení (viz. popis na straně č.2)
   Pro vlastní nastavení režimu, je zapotřebí nainstalovat do svého PC program s názvem „**Widget**“. Program naleznete ke stažení na stránce http://www.zetta.com.hk/ (viz. stránka č.6)
4) Nahrané videozáznamy můžete sledovat ve svém PC pomocí připojením USB kabelu, nebo vložením SD karty do PC.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Hlavní kamera
- USB kabel
- Síťový napájecí adaptér
- Napájecí adaptér do automobilu
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu



3. Funkce

- Smyčkové nahrávání – po zaplnění karty přepíše nahraný záznam,
- Časová známka – vloží časovou značku do videa,
- Detekce vibrací – nahrávání se spustí pouze tehdy, jsou-li zaznamenány vibrace,
- Detekce pohybu – nahrávání se spustí pouze tehdy, je-li zaznamenán pohyb,
- Detekce hlasu – nahrávání se spustí pouze tehdy, je-li zaznamenán hlas,
- Automatický režim – lze vybrat různé scénáře automatického zapnutí/vypnutí,
- Denní nebo noční režim – lze vybrat denní nebo noční režim dle potřeby,
- Automatické rozdělení souboru bez mezery – rozdělení souboru bez mezer během každých 10/15/30 minut záznamu,
- Orientace – použití při otočení videokamery vzhůru nohama,
- Rozlišení – na výběr rozlišení 640x480(VGA) nebo 320x240(QVGA) videa a zvuku,
- Nastavení rychlostí snímků – nastavení snížení rychlostí snímků, pro úsporu paměti na kartě,
- Konfigurovatelná kvalita videa – rychlá/střední/pomalá.

4. Nabíjení

Videokamera je dodávána s interní dobíjecí baterií. Pokud kameru používáte poprvé nebo jste jí dlouho nepoužívali, je potřeba baterií plně nabít, nejméně po dobu 4 hodin a poté nastavit aktuální datum a čas v programu widget (viz. „**Program widget pro PC**“). Kameru můžete nabít pomocí USB kabelu přes Vaše PC, pomocí síťového adaptéru anebo nabíjecím adaptérem v automobilu.

Nabíjení přes USB

Připojte zařízení k PC pomocí přiloženého USB kabelu. Po připojení k PC bude zařízení fungovat jako velkokapacitní zařízení. Je-li zařízení připojeno k PC, funkce kamery není k dispozici.

Nabíjení pomocí síťového nebo automobilového adaptéru

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu a následně vložte USB kabel do automobilového adaptéru. Pro síťové nabíjení, připojte zařízení pomocí síťového adaptéru. Během nabíjení přes síťový i automobilový adaptér je funkce kamery k dispozici.

5. Nahrávání

Zapněte kameru tlačítkem „**ON/OFF**“ (viz. popis na stránce č.2)

Začátek nahrávání

Podržte tlačítko „**ON/OFF**“ dokud se nerozsvítí zelená LED dioda (přibližně 2 vteřiny). Kamera začne ihned nahrávat, zelená LED dioda pomalu bliká.

Konec nahrávání

Pro konec nahrávání podržte tlačítko „**ON/OFF**“ dokud zelená LED dioda nezhasne.

TIP: Vždy před vyjmutím SD karty, vypněte zařízení.

6. LED dioda – vysvětlivky

Bez připojeného adaptéru

- Svítí zelená LED dioda – kamera je zapnutá,
- Svítí červená LED dioda – chybí SD karta, karta je špatná, karta je plná, baterie je vybitá,
- Bliká zelená LED dioda – kamera nahrává,
- Přerušované bliká zelená/červená LED dioda – baterie je vybitá.

S připojeným adaptérem

- Bliká červena LED dioda – zařízení se nabíjí,
- Svítí červená LED dioda – chybí SD karta, karta je špatná, karta je plná, baterie je vybitá,
- Přerušovaně bliká oranžová/zelená LED dioda – zařízení se nabíjí, kamera nahrává,
- Bliká zelená LED dioda – zařízení je nabito, kamera nahrává,
- LED dioda nesvítí – zařízení je nabito, kamera nenahrává.

S připojením k PC

- Svítí oranžová LED dioda – zařízení se nabíjí,
- Svítí zelená LED dioda – zařízení je nabito.

7. Změna režimu

Kameru můžete nastavit do 3 režimů – **Režim sledování, režim pohybu a vlastní režim**.

Změnu provedete páčkou na boční straně zařízení.

TIP: Pro vlastní nastavení režimu, je zapotřebí nainstalovat si do svého PC program s názvem „**Widget**“. Program naleznete ke stažení na stránce http://www.zetta.com.hk/

Vlastnosti režimů (přednastavení vlastního režimu je označeno v závorkách):

	Režim sledování	**Režim pohybu**	**Vlastní režim**
Kvalita videa	Vysoká	Vysoká	(Vysoká)/Střední/Nízká
Rozlišení	320x240	640x480	640x480/(320x240)
Frekvence snímků	Vysoká	Vysoká	(Vysoká)/Nízká
Vnitřní osvětlení	50Hz	50Hz	(5OHz)/60Hz
Denní/noční režim	Denní	Denní	(Denní)/Noční/Automatické přepínání
Orientace	Normální	Normální	(Normální)/Vzhůru nohama
Časová známka	Povoleno	Povoleno	(Povoleno)/Zakázáno
Smyčkové nahrávání	Povoleno	Zakázáno	(Povoleno)/Zakázáno
Časová délka nahrávky	30min	15min	10min/(15min)/30min
LED dioda	Zapnuta	Zapnuta	(Zapnuta)/Vypnuta
Citlivost hlasového ovládání	Zakázáno	Zakázáno	Vysoká/Střední/Nízká/(Zakázáno)
Citlivost ovládání vibrací	Nedostupné	Nedostupné	Vysoká/Střední/(Nízká)/Zakázáno
Pohotovostní režim vibrací	Nedostupné	Nedostupné	Rychle probuzení/(Šetření energie)
Citlivost detekce pohybu	Zakázáno	Střední	Vysoká/Střední/Nízká/(Zakázáno)
Automatické vypnutí/zapnutí	Zakázáno	Povoleno	Plánované nahrávaní/Vozidlo v pohybu/Stojící vozidlo/Vozidlo v pohybu a stojící vozidlo/(Zakázáno)

TIP: Pro delší dobu nahrávání vyberte nižší kvalitu nahrávání videa 320x240.

Je-li kamera připojena ve vozidle pomocí automobilového adaptéru, můžete vybrat následující režim automatického vypnutí/zapnutí:

Vozidlo v pohybu: Nahrávání se automaticky spustí, pokud se vozidlo uvede do pohybu, jakmile vozidlo zastaví, nahrávání se ukončí.


Stojící vozidlo: Kamera automaticky nahrává, pokud vozidlo stojí, při uvedení vozidla do pohybu se nahrávání ukončí.

Vozidlo v pohybu a stojící vozidlo: Kamera automaticky nahrává jak při pohybu vozidla tak při zastavení vozidla.

TIP: Pokud kamera již nahrává nelze přepnout na jiný režim, kameru je potřeba nejprve vypnout.

8. PC program Widget


Pro vlastní nastavení režimu je potřeba navštívit stránky http://www.zetta.com.hk/, zvolit záložku „**Support**“ a následně „**Downloads**“. Zde si stáhněte dle svého operačního systém PC program s názvem „**Widget**“ a nainstalujte jej.



TIP: Bude-li prováděna změna vlastního režimu, musí být vždy připojeno zařízení pomocí USB kabelu k PC.



Po úspěšné instalaci programu otevřete v tomto programu sekci „**Option**“ poté zvolte možnost „**Custom mode**“a tuto změnu uložte pomocí tlačítka „**Save Option**“ v pravém rohu. Nyní můžete provádět veškeré úpravy ve vlastním režimu. Pro tyto úpravy zvolte sekci „**Settings**“





Každou změnu, je potřeba vždy uložit tlačítkem „**Sync Settings to DVR**“ vpravo nahoře.

9. FAQ – často kladené otázky

„Jak zařízení mohu restartovat?“

Zařízení se restartuje pomocí tlačítka „**restart**“, které naleznete na spodní straně zařízení. Pro restart podržte po dobu 2 vteřin toto tlačítko.

„Po připojení zařízení k PC, PC píše, že zařízení nebylo nalezeno nebo rozpoznáno. Proč?“

Odpojte USB kabel od PC a zkuste to znovu.

„Jak si můžu přehřát nahrané videozáznamy?“

Video si můžete přehrát pomocí přiloženého USB kabelu, který připojíte ke svému PC. Nebo pomocí SD karty, kterou vložíte do svého PC. Videozáznamy nalezete ve složce „ZETTA“.

„Nahrané video je pomalé nebo se seká“

Vložená karta může být špatná nebo pomalá (doporučujeme použít kartu třídy 10). Vložená karta není naformátovaná, doporučujeme kartu před prvním použitím naformátovat v PC.

10. Specifikace

Maximální kapacita SD karty	64 GB
Rozlišení videa	VGA (640x480) nebo QVGA (320x240)
Video formát	AVI
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X
Doba výdrže nahrávání	přibližně 8h
Doba pohotovosti	90 dní (při režimu spuštění vibrací)
Úhel kamery	62°
Kapacita baterie	800 mAh
Kapacita nahrávání	15min záznamu/přibližně 80kB
Rozměr zařízení	7,6 x 4,3 x 1,9 cm

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz