Aplikace AnyScene

Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

1. Připojení k aplikaci

a) Stáhněte a nainstalujte aplikaci „**TinyCam**“. Aplikaci můžete stáhnout pomocí přiloženého QR kódu nebo vyhledat a nainstalovat aplikaci „**TinyCam**“ v obchodě Apple APP Store či Google play

Google Play

Apple App Store

2. Připojení k aplikaci

a) K zařízení připojte napájení společně s LAN kabelem vedeným z routeru s funkčním připojením k internetu, případně vloženou SIM kartou s aktivním internetem a vypnutým PIN kódem (pokud zařízení tuto možnost umožňuje). Zařízení následně zapněte.

b) Na svém telefonu otevřete staženou aplikaci „**AnyScene**“. Pro přidání kamery do aplikace stiskněte tlačítko se symnolem „⊕“ v levém horním rohu.
- Je-li telefon připojen ve stejné síti jako zařízení, je možné jej přidat skrze možnost **„Scan local network“**
- V ostatních případech vyberte možnost **„Scan QR code“** a naskenujte QR kód, který naleznete na zařízení.



c) Dále budete vyzváni k vyplnění hesla (Password) zařízení (ve výchozím nastavení: admin), případně můžete změnit název kamery (Account) a potvrďte tlačítkem „OK“. Kamera se přidá do aplikace.



d) V případě, že se kamera v seznamu nachází v režimu online, je možné kliknout na příslušnou kameru a sledovat živý přenos.



3. Představení funkcí aplikace



Živý přenos

4. Prohlížení záznamů

a) Přejděte do záložky **„Videos & Photos“** ve spodní části obrazovky



b) Zde si u konkrétní kamery rozbalte nabídku a vyberte, zda si chcete prohlédnout záznamy uložené v paměti telefonu (1) či na paměťové SD kartě (2). Dále už volíte pouze mezi záložkami Foto/Video (kliknutím na položku v seznamu se otevře náhled záznamu).



5. Záznamy alarmu

a) Máte-li u kamery povolen režim detekce pohybu, je možné si záznamy pořízené při zaznamenání pohybu zpětně prohlédnout. Přejděte do záložky **„Alarm Records“**, vyberte příslušnou kameru a rozbalte její nabídku. Zobrazí se možnost zobrazit seznam záznamů alarmu (1) a aktivace/deaktivace záznamu při detekci pohybu (2).



5. Připojení zařízení na místní Wi-Fi síť

a) V aplikaci přejděte na záložku přidaných kamer (**„My Camera“**)



b) Vyberte kameru pro připojení k místní WiFi síti, rozbalte její nabídku a klikněte na ikonu nastavení. V nastavení klikněte na položku **„Advanced Setting“** a následně na „WiFi Setting“



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.